
Panasonic®

非常用放送設備(ラック形・壁掛形) システム設計マニュアル

System Design Manual









ラック形非常用放送設備 WL-8000 シリーズ

本書について

本書は、非常用放送設備の概要、ならびにパナソニックの非常用放送設備について理解を深めていただくためのシステム設計マニュアルで、ラック形非常用放送設備 WL-8000 シリーズ、壁掛形非常用放送設備 WK-EK100 シリーズを対象に説明しています。

非常用放送設備の概要から、製品一覧、システム設計の考え方、設置、設定、保守点検まで、5つの章で構成しておりますので、章ごとでもご活用いただけます。

実際にシステム設計や設置工事、設定、操作等を行う場合は、消防関連法規や各機器の説明書もご参照ください。

●ラック形非常用放送設備 WL-8000 シリーズ

ラック形非常用放送設備 WL-8000/WL-8500 工事説明書 設置工事編

ラック形非常用放送設備 WL-8000/WL-8500 工事説明書 書き込み編

ラック形非常用放送設備 WL-8000/WL-8500 取扱説明書

ラック形非常用放送設備 WL-8000/WL-8500シリーズ用 設定支援ソフト取扱説明書

電力増幅ユニット WU-PD182/WU-PD122 取扱説明書(工事説明付き)

●壁掛形非常用放送設備 WK-EK100 シリーズ

壁掛形非常用放送設備 WK-EK110/WK-EK115/WK-EK120 工事説明書 壁掛形非常用放送設備 WK-EK110/WK-EK115/WK-EK120 取扱説明書 壁掛形非常用放送設備 WK-EK110 シリーズ用 設定支援ソフト取扱説明書

免責について

この商品は、感知器などからの信号を受信した場合に非常放送を放送する設備であり、この商品単独で 避難誘導するものではありません。弊社はいかなる場合にも以下に関して、一切の責任を負わないものと します。

- ①工事説明書・設置工事編記載の内容に反した工事、使用により発生した損害・被害
- ②本商品の不良・不具合以外の事由(設置工事の不備、建屋側取付面の不良などを含む)による落下、転倒などによる損害・被害
- ③本商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊的、または結果的損害・被害
- ④お客さまの故意、誤使用や不注意による損害、または本商品の破損等
- ⑤お客さまによる本商品の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因するかどうかにかかわらず 発生した一切の故障または不具合
- ⑥本商品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、放送ができないなどによる不便・損害・ 被害
- ⑦第三者の機器等と組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害
- ⑧本商品の点検が適切に行われていない結果、発生した損害・被害

記号のみかた



:該当する機能を使用するにあたり、制限事項や注意事項が書かれています。



: 使用上のヒントが書かれています。

目次

第1章 非常用放送設備の概要	1-1
1.非常用放送設備に関連する法規について	1-2
1.1 消防法の目的	1-2
1.2 消防用設備の種類	
1.3 消防用設備の設置及び維持について	
1.4設置時の届出と検査義務について	
1.5 消防用設備の点検と報告について	
1.6 音声警報に対応した非常用放送設備への消防法改正	
1.7 非常用放送設備の認定制度について	
2.非常用放送設備について	
2.1 非常用放送設備の構成と起動装置	
2.2 非常用放送設備で使用する用語の説明	
2.3 非常操作部の説明2.4 非常用放送設備の基本動作フロー	
2.4 非常用放送設備の基本動作プロー 2.5 非常用放送設備の動作例	
2.6 非常用放送設備の設置が必要な防火対象物	
2.0 升市用瓜达改佣0分改直分必安场则入对象物	1-13
第2章 パナソニックの非常用放送設備	2-1
1.パナソニックの非常用放送設備の概要	
1.17 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5	
1.2 ラック形非常用放送設備の概要	
2.非常用放送設備の機器一覧	
2.1 壁掛形非常用放送設備の機器一覧	
2.2 ラック形非常用放送設備の機器一覧	
2.3 壁掛形・ラック形非常用放送設備の機器一覧	
第3章 壁掛形非常用放送設備	3-1
1.システム設計の手順	
2.システム設計の考え方	
2.1 スピーカーの選定と配置	3-3
2.2 スピーカー回線数・局数の決定	3-4
2.3 電力増幅ユニットの選定	3-5
2.4 蓄電池の選定	
2.5 階情報メッセージの検討	3-6
2.6 非常リモコンの検討	
2.7 非常放送時にローカル放送を遮断するための機器	
2.8 スピーカーの複数回線化	
2.9 業務放送用リモコンマイクの検討	
2.10 緊急放送・業務放送の検討	
2.11 システム系統図	
3.設置・接続	
3.1 設置場所	
3.2 ラックに収納する場合	3-23
3.2 ラックに収納する場合 3.3 外線の接続	3-23 3-24
3.2 ラックに収納する場合3.3 外線の接続	3-23 3-24 3-30
3.2 ラックに収納する場合 3.3 外線の接続 3.4 電力増幅ユニット・蓄電池の取り付け 3.5 電源の接続	3-23 3-24 3-30 3-31
3.2 ラックに収納する場合	3-23 3-24 3-30 3-31 3-32
3.2 ラックに収納する場合 3.3 外線の接続 3.4 電力増幅ユニット・蓄電池の取り付け 3.5 電源の接続 4.設定の手順 4.1 システム設定について	3-23 3-24 3-30 3-31 3-32 3-32
3.2 ラックに収納する場合	3-23 3-24 3-30 3-31 3-32 3-32

4.4 非常放送を行うために必要な書き込み設定	3-32
4.5 緊急放送・業務放送を行うために必要な書き込み設定	3-34
4.6 システム設定一覧	3-35
4.7 システム設定可能項目	
4.8 設定表の作成	
4.9 本体への書き込み	
5.調整・点検について	
5.1 音量調整のしかた	
5.2 絶縁抵抗試験について	
5.3 点検モードについて	
6.操作手順	
6.1 感知器発報時の操作	
6.2 手動非常起動時の操作	3-43
年 4 辛 二 点形北岸田井,兴县,供	
第4章 ラック形非常用放送設備	
1.システム設計の手順	
2.システム設計の考え方	4-3
2.1 スピーカーの選定と配置	4-3
2.2 スピーカー回線数の決定	4-4
2.3 非常・業務局数の決定	4-6
2.4 電力増幅ユニットの選定および台数の決定	4-7
2.5 階情報メッセージの決定	
2.6 電源制御ユニット・非常電源ユニットの台数の決定	
2.7 収納ラックの選定・ユニット収納位置の決定	
2.8 非常リモコンの検討	
2.9 非常放送時にローカル放送を遮断するための機器の検討	
2.10 スピーカーの複数回線化	
2.10 スピーガーの優勢回縁に	
2.11 業務放送用サモコンマイラの検討	
2.13 システム系統図・ラック外観図	
3.設置・接続	
3.1 ラックの設置	
3.2 非常リモコンの設置	
3.3 ラックの内部配線	
3.4 外線の接続	4-55
4.設定の手順	
4.1 システム設定について	4-61
4.2 書き込みについて	4-61
4.3 システム設定データ	4-61
4.4 非常放送を行うために必要な書き込み設定	4-61
4.5 緊急放送・業務放送を行うために必要な書き込み設定	4-63
4.6 システム設定一覧	
4.7 システム設定可能項目	
4.8設定表の作成	
4.9 本体への書き込み	
5.調整・点検について	
5.1 音量調整	
5.2 絶縁抵抗試験について	
5.3 点検モードについて	
6.操作手順	
6.1 感知器発報時の操作	
6.2 手動非常起動時の操作	4-71

第5章 機器の点検及び更新	5-1
1.点検について	5-2
1.1 点検機能	5-2
1.2 動作履歴	5-3
2.定期点検	5-5
3.推奨更新期間	5-5
3.1 非常用放送設備の更新	
3.2 蓄電池の交換	5-5

第1章 非常用放送設備の概要

目次

第1章	章 非常用放送設備の概要	1-1
	1.非常用放送設備に関連する法規について	1-2
	1.1 消防法の目的	1-2
	1.2 消防用設備の種類	1-2
	1.3 消防用設備の設置及び維持について	1-3
	1.4 設置時の届出と検査義務について	1-3
	1.5 消防用設備の点検と報告について	1-3
	1.6 音声警報に対応した非常用放送設備への消防法改正	1-4
	1.7 非常用放送設備の認定制度について	1-4
	2.非常用放送設備について	1-5
	2.1 非常用放送設備の構成と起動装置	1-5
	2.2 非常用放送設備で使用する用語の説明	1-6
	2.3 非常操作部の説明	1-11
	2.4 非常用放送設備の基本動作フロー	1-12
	2.5 非常用放送設備の動作例	1-15
	2.6 非常用放送設備の設置が必要な防火対象物	1-15

1. 非常用放送設備に関連する法規について

非常用放送設備に関する消防関係の法規は、消防法、消防法施行令、消防法施行規則、および告示、通知から構成されています。

消防法 : 消防用設備等の設置維持、届出、検査、点検、報告等の義務について規定しています。

消防法施行令 : 防火対象物の指定、消防用設備等の種類、設置基準等について規定しています。

消防法施行規則:消防用設備の技術上の基準、防火管理者等について規定しています。

1.1 消防法の目的


非常用放送設備は消防法の目的の趣旨を踏まえ、適切に設計、設置を行うことが重要です。

消防法 第一条

この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。

1.2 消防用設備の種類

消防法施行令第七条では、消防用設備を「消防の用に供する設備」として、①警報設備、②消火設備、 ③避難設備の3種類に分類されます。非常用放送設備は非常警報設備の放送設備になります。



1.3 消防用設備の設置及び維持について

学校、病院、工場、百貨店、旅館、複合用途ビルなど政令で定められた建築物(防火対象物)では、用途や収容人員によって非常用放送設備の設置とその維持が義務づけられています。

消防法 第十七条

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。

1.4 設置時の届出と検査義務について

防火対象物の関係者は、消防用設備を設置したときは、その旨を設置工事完了後4日以内に消防長または消防署長に届け出て、検査を受けなければなりません。

消防法 第十七条の三の二

第十七条第一項の防火対象物のうち特定防火対象物その他の政令で定めるものの関係者は、同項の政令若しくはこれに基づく命令若しくは同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(第十七条の二の五第一項前段又は前条第一項前段に規定する場合には、それぞれ第十七条の二の五第一項後段又は前条第一項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。以下「設備等技術基準」という。)又は設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない消防用設備等又は特殊消防用設備等(政令で定めるものを除く。)を設置したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。

消防法施行規則 第三十一条の三

法第十七条の三の二 の規定による検査を受けようとする防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を工事が完了した日から四日以内に消防長又は消防署長に別記様式第一号の二の三の届出書に次に掲げる書類を添えて届け出なければならない。

- 一 当該設置に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する図書
- 二 当該設置に係る消防用設備等試験結果報告書又は特殊消防用設備等試験結果報告書

1.5 消防用設備の点検と報告について

消防用設備は、定期的に消防設備士または消防設備点検資格者が点検し、点検結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。点検は、防火対象物の種類により、1年に1回あるいは3年に1回実施する必要があります。

消防法 第十七条の三の三

第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における 消防用設備等又は特殊消防用設備等(第8条の2の2第1項の防火対象物にあつては、消防用設備 等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対 象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定め る資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署 長に報告しなければならない。

消防法施行令 第三十三条

この節に定めるもののほか、消防用設備等の設置方法の細目及び設置の標示並びに点検の方法その 他消防用設備等の設置及び維持に関し必要な事項は、総務省令で定める。

1.6 音声警報に対応した非常用放送設備への消防法改正

平成6年の消防法一部改正により、非常時の警報音が「サイレン」から「音声警報」に変更されました。 改正前は、「何階で出火したのか」という情報が的確に放送されず、サイレンの警報音が鳴動後に現場確認し、火災ではなかった(非火災といいます)場合に的確な対応ができませんでした。

改正後は、自動火災報知設備からの階別信号により、出火した階の情報を含む発報放送と火災放送の2段階の自動放送を行い、非火災時に非火災であった旨の情報を放送する非火災放送を手動操作で行う機能が 追加されました。

1.7 非常用放送設備の認定制度について

非常用放送設備は、「規制緩和」を目的に新制度への移行が行われ、第三者機関が認定を行うことになりました。

非常用放送設備の認定を行う登録機関が日本消防検定協会となり、パナソニックの非常用放送設備は日本 消防検定協会の技術基準に適合し、型式番号と合格証票が製品に表示されています。



日本消防検定協会合格証票


2. 非常用放送設備について

非常用放送設備は、消防の用に供する設備の中で、「非常警報設備」として位置づけられています。自動 火災報知設備等との連動により、自動的に音声警報による放送を行い、的確に避難誘導を行うための放送設 備です。

2.1 非常用放送設備の構成と起動装置

非常用放送設備の主な機器として、システムの中核部である操作部、増幅器、電源部、操作部より離れた場所から放送を行うための遠隔操作器、放送を行うスピーカーから構成されています。

非常用放送設備の設置義務のある建築物(防火対象物)においては、非常用放送設備と自動火災報知設備は連動をとり、火災発生時には自動的に音声警報の放送を行う必要があります。



自動火災報知設備・非常電話を起動装置とした構成例

(1) 白動火災報知設備

自動火災報知設備は、受信機、感知器、発信機等で構成されます。

感知器または発信機が作動した際の信号を直接又は中継器を介して受信機で受信し、火災が発生した場所を表示するとともに受信機から非常用放送設備に起動信号として移報します。この場合の起動信号は、階別信号及び火災確認信号になります。

感知器 熱、煙、炎などを感知したときに、火災発生の信号を受信機に報知します。

発信機手動(押ボタン)により火災発生の信号を受信機に報知します。

(2) 非常電話設備

非常電話設備は、非常電話(親機)、非常電話(子機)で構成されます。

非常電話(子機)が取り上げられたときに、非常電話(親機)に信号が送出され、音声警報を放送する起動信号を非常放送設備に移報します。この場合の起動信号は、階別信号及び火災確認信号になります。

2.2 非常用放送設備で使用する用語の説明

2.2.1 非常用放送設備を構成する機器に関する用語

操作部

自動火災報知設備および非常電話設備からの起動信号による音声警報の自動放送、 火災確認に伴う非常起動、マイクによる避難誘導放送、動作情報等を表示する機能 を有します。

パナソニックの非常用放送設備には、壁掛形非常用放送設備とラック形非常用放送 設備があります。壁掛形非常用放送設備では、本体が操作部になります。ラック形 非常用放送設備では、非常操作ユニットが操作部になります。





壁掛形非常用放送設備

遠隔操作器

非常用放送設備を本体より離れた場所で操作します。基本機能は本体の操作部と同 等です。

非常操作フェット

パナソニックの非常用放送設備では、非常リモコンが遠隔操作器になります。





壁掛形非常用放送設備

ラック形非常用放送設備

増幅器

音声警報の自動放送およびマイクからの避難誘導放送の音声信号を増幅し、防火対 象物に設置されたスピーカーを駆動します。非常用放送設備では多数のスピーカー を並列接続するので、ハイインピーダンス方式の増幅器を使用します。

パナソニックの非常用放送設備では、電力増幅ユニットが増幅器になります。壁掛 形非常用放送設備は、電力増幅ユニットを本体に取り付けます。





壁掛形非常用放送設備 電力増幅ユニット

ラック形非常用放送設備 電力増幅ユニット

電源部

常用電源部と非常電源部で構成されます。通常時は、常用電源部から非常用放送設 備へ電源を供給し、非常電源部に収納した蓄電池の充電を行います。停電時に非常 状態となった場合は、非常電源部の蓄電池により、非常用放送設備を 10 分以上作 動させることができます。

パナソニックの壁掛形非常用放送設備は、本体に非常電源部の蓄電池を取り付けま す。ラック形非常用放送設備は、電源制御ユニットが常用電源部になり、非常電源 ユニットが非常電源部になります。非常電源ユニットは蓄電池を内蔵します。







ニッケルカドミウム蓄電池

ラック形非常用放送設備

ラック形非常用放送設備 非常電源ユニット

スピーカー

音声警報およびマイクの音声信号を拡声し、防火対象物内に火災の発生を報知し、 避難誘導放送を行います。警報音及び音声を明瞭かつ適切な音量で放送することが できるように、下記の消防法施行規則で規定するスピーカーの設置基準により、ス ピーカーの機種の選定と配置の設計を行う必要があります。

非常用放送設備では、スピーカーは出力音圧レベルにより、L級、 M 級、S級の 3種類に区分されています。

音圧レベルは、スピーカーに音声警報の第2シグナル音を定格電圧で入力し、無響 室内にてスピーカーの中心から前方 1m離れた地点で測定した A特性音圧レベルで す。

種類	音圧の大きさ
L級	92dB以上
M級	87dB以上92dB未満
S級	84dB以上87dB未満

放送区域の広さに応じて、使用するスピーカーの種類が規定されています。

放送区域の広さ	種類
100㎡以上	L級
50㎡以上100㎡以下	L級またはM級
50㎡以下	L級、M級またはS級

スピーカーの設置基準の概要は下記の通りです。

- ① 放送区域ごとの任意の位置からスピーカーまでの水平距離が 10m 以下 となるように設けます。
- ② 階段または傾斜路では、垂直距離 15m につき1個以上のL級のスピー カーを設けます。
- ③ 居室及び居室から地上に通じる主な廊下・通路などの 6 ㎡以下の放送区 域、その他の30㎡以下の放送区域については、隣接する他の放送区域に 設置されたスピーカーまでの水平距離が8m以下であれば、スピーカーを 設けないことができます。

スピーカーのタイプは指向特性により区分されています。指向係数は、スピーカー の正面前方への音の強さとすべての方向の音の強さとの比を示します。

指向特件		指向係数						
区分	該当するスピーカータイプ	0°以上 15°未満	15°以上 30°未満	30°以上 60°未満	60°以上 90°未満			
W	コーン型スピーカー	5	5	3	0.8			
М	ホーン型コーンスピーカーまたは 口径が200ミリ以下のホーンスピーカー	10	3	1	0.5			
N	□径が200ミリを超えるホーンスピーカー	20	4 0.5		0.3			
Χ	上記以外の指向係数を持つスピーカー		メーカー指	定による				

パナソニックの非常用放送設備では、天井用スピーカー、壁用スピーカー、屋外用 スピーカーなどがあります。







天井埋込みスピーカー

壁掛スピーカー

2.2.2 非常用放送設備の音声警報に関する用語

音声警報 非常用放送設備から放送される音声警報には、感知器発報放送、火災放送、非火災

放送があります。

階情報どの階で感知器・発信機が作動したかを知らせる情報で、感知器発報放送、火災放

送時に出火階をメッセージとして放送します。

感知器発報放送 感知器発報放送は、感知器・発信機・非常電話設備等が作動したことを知らせる放

送です。本書では、感知器発報放送を発報放送と略します。

放送内容の構成は下記の通りです。下線部には階情報音声が入ります。

第1シグナル+音声メッセージ(2回以上繰り返し)

第1シグナル ピンポン、ピンポン、ピンポン

音声メッセージ 『ただ今、〇階の火災感知器が作動しました。係員が確認

しておりますので、次の放送にご注意ください。』

(女性の声)

パナソニックの非常用放送設備の発報放送の英文メッセージは以下の通りです。

「Attention please. A fire alarm has activated ○○. We are checking now.

Please wait for the next announcement. J

火災放送 火災放送は、火災が発生した場所を知らせ、避難誘導を行う放送です。 放送内容の構成は下記の通りです。下線部には階情報音声が入ります。

第1シグナル+音声メッセージ+第1シグナル+音声メッセージ+第2シグナル (以降繰り返し)

第1シグナル ピンポン、ピンポン、ピンポン

第2シグナル ビューッ、ビューッ、ビューッ (スイープ音)

音声メッセージ 『火事です。火事です。<u>〇階</u>で火災が発生しました。落ち

着いて避難してください。』(男性の声)

パナソニックの非常用放送設備の火災放送の英文メッセージは以下の通りです。

「Attention please. Attention please. There is a fire ○○.

Please proceed to an emergency exit and evacuate the building in a calm

manner. J

非火災放送 非火災放送は、火災ではなかったことを知らせる放送です。 放送内容の構成は下記の通りです。

第1シグナル+音声メッセージ(2回繰り返し)

第1シグナル ピンポン、ピンポン、ピンポン

音声メッセージ
『先ほどの火災感知器の作動は、確認の結果、異常があり

ませんでした。ご安心ください。』(女性の声)

パナソニックの非常用放送設備の非火災放送の英文メッセージは以下の通りです。

TAttention please. The alarm reported earlier was not caused by a fire.

We are very sorry for the disturbance. J

2.2.3 非常用放送設備の制御信号に関する用語

階別信号(EL) どの階で感知器・発信機が作動したかを知らせる信号です。

自動火災報知設備から非常用放送設備に出力します。最初に出力された信号を第1報、次に出力された信号を第2報と呼びます。

火災確認信号 (EF) 火災を確認したことを知らせる信号で、自動火災報知設備から非常用放送設備に出します。

発信機や非常電話が作動したときは、階別信号と同時に出力します。

誘導音装置鳴動 非常放送(音声警報、マイク放送)時に誘導音装置を停止する信号です。

停止信号 (EB) 非常用放送設備から自動火災報知設備に出力します。

非常外部制御信号 非常放送起動時にローカルアンプの放送を停止する信号です。

パナソニックのラック形非常用放送設備では、EMG24Vブレイク信号と呼びます。 非常用放送設備からローカルアンプの電源を遮断する電源遮断ユニット等に出力し ます。


2.2.4 非常用放送設備の動作・設定に関する用語

出火階・連動階

感知器が作動した階を出火階といいます。階別信号に応じて出火階と同時に音声警報(発報放送、火災放送)を放送する階を連動階といいます。

出火階により、音声警報(発報放送、火災放送)を放送する区域は下記の通り規定されています。これを区分鳴動方式といいます。

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
出火階	放送する区域
2階以上の階	出火階及びその直上階
1階	出火階、その直上階及び地階
地階	出火階、その直上階及びその他の地階



図中の●が出火階、○が連動階になります。連動階の設定については、所轄消防署への確認が必要な場合があります。

連動

感知器発報や発信機・非常電話起動時に自動的に出火階と連動階に音声警報(発報放送、火災放送)を放送するモードです。「連動」と「連動一斉」のいずれかを選択します。

連動一斉

感知器発報や発信機・非常電話起動時に自動的に全館一斉に音声警報(発報放送、 火災放送)を放送するモードです。「連動」と「連動一斉」のいずれかを選択しま す。 発報連動停止 感知器発報でも発報放送を行わず、火災放送の移行条件で待機するモードです。 発報連動停止状態で感知器発報となると非常操作部のブザーが鳴動します。

第1タイマー 階別信号受信後に、自動的に火災放送に移行するまでの時間(火災放送移行時間)です。

本タイマーの設定時間が経過すると火災放送が開始します。

設定時間は概ね $2\sim5$ 分です。設定時間については所轄消防署への確認が必要な場合があります。


第2タイマー 火災放送が出火階、連動階に放送開始されたあと、自動的に全館への一斉火災放送 に移行するまでの時間(一斉火災放送移行時間)です。

区分鳴動方式による音声警報 (火災放送) の後、本タイマーの設定時間が経過すると、火災放送が全館に一斉放送します。

設定時間は概ね $2\sim5$ 分です。設定時間については所轄消防署への確認が必要な場合があります。

2.3 非常操作部の説明

自動火災報知設備および非常電話設備等からの起動信号による出火階表示や非常放送の放送状態を表示します。また、手動非常起動により、非常放送状態にしたり、マイクによる避難誘導放送を行うことができます。遠隔操作器からも同様の表示、操作が行えます。



①火災灯 非常起動すると点滅または点灯します。

②火災放送スイッチ 火災を確認したときに押します。「火災放送」が放送されます。

③非常起動スイッチ 手動で非常起動するときに押します。

発報放送時に押すと「火災放送」が放送されます。

④非火災放送スイッチ 火災でないことを確認したときに押すと「非火災放送」が放送されます。

⑤非常復旧スイッチ 非常放送を復旧するときに押します。

⑥火災放送表示灯 火災放送中に点灯します。 ⑦発報放送表示灯 発報放送中に点灯します。 ⑧非火災放送表示灯 非火災放送中に点灯します。

⑨連動表示灯 感知器などに連動して、出火階と連動階に音声警報を放送する設定がされている

ときに点灯します。

⑩連動一斉表示灯 感知器などに連動して、全館一斉に音声警報を音声警報を放送する設定がされて

いるときに点灯します。

⑪発報連動停止表示灯 感知器発報時に発報放送を停止する設定がされているときに点灯します。

②本体マイク 音声警報に優先して、避難誘導のマイク放送をします。 ③出火階表示灯 感知器・発信機・非常電話が作動している階で点灯します。

⑭階別作動表示灯 放送が流れている階が点灯します。⑮放送階選択スイッチ 放送階を選択するときに押します。

⑯液晶画面 非常放送時の操作指示、動作状態などを表示します。


2.4 非常用放送設備の基本動作フロー

非常用放送設備は、下記の3つの起動条件により動作します。


- (1) 感知器による起動
- (2) 発信機・非常電話による起動
- (3) 手動による起動

以下のそれぞれの起動条件による非常用放送設備の基本動作のフローを示します。


(1) 感知器による起動



(2) 発信機・非常電話による起動



(3) 手動による起動



2.5 非常用放送設備の動作例

非常用放送設備の基本的な動作について、具体的な動作例で説明します。

- ①2階の火災感知器が作動。(第一感知器発報)
- ②自動火災報知設備から非常用放送設備にその旨が通知されます。
- ③非常用放送設備は、2階と3階に自動的に発報放送「ただいま2階の感知器が作動しました。係員が確認しておりますので、次の放送にご注意ください。(女性の声)」が行われます。このメッセージはシグナル音と共に最低2回繰り返されます。
- ④3階の火災感知器が作動。(第二感知器発報)
- ⑤自動火災報知設備から非常用放送設備にその旨が通知されます。
- ⑥2階、3階および4階に自動的に火災放送「火事です。火事です。2階で火災が発生しました。落ち着いて避難してください。(男性の声)」が行われます。このメッセージはシグナル音と共に繰り返し放送されます。
- ⑦火災放送が始まってから一定時間(建築物毎に設定します。)が経過すると、全館に自動的に火災放送が行われます。

火災でないことがわかった時点で、手動で「非火災スイッチ」を押すと発報放送や、火災放送が行われた階に対して、非火災放送「さきほどの火災感知器の作動は、確認の結果、異常がありませんでした。ご安心ください。(女性の声)」が行われます。このメッセージはシグナル音と共に2回繰り返されます。さらに繰り返し放送したい場合は、再度、非火災スイッチを押します。

各段階でマイクを操作することにより、操作者の肉声による避難誘導放送が可能です。手動で放送する階を選択し、放送を行うこともできます。ただし、上記は一例のため、システムの設定状況や手動操作等により、動作が異なります。また、停電時でも 10 分間の非常放送が行えるように、非常用電源として、蓄電池を内蔵しています。

2.6 非常用放送設備の設置が必要な防火対象物

消防法により、非常用放送設備の設置が必要な建築物(防火対象物)が規定されています。 非常用放送設備の設置対象物について法令から読み取る作業は煩雑であることから、防火対象物の種類、 収容人員および収容人員の算定方法によりまとめたものが、「防火対象物と非常警報設備の設置義務一 覧表」です。

また、それぞれの市町村の条例において、法令及び規則の技術上の基準に付加した規定を設けることができるため、非常用放送設備のシステム検討、設計段階でその地域の所轄消防署等に事前に相談することをお勧めします。

●非常用放送設備の設置が必要な建築物の例

- ◆収容人員によって設置が必要な建築物の例
 - ①収容人員が 300 人以上の建築物 ・・・・・ 劇場、飲食店、ホテル、百貨店、病院、福祉施設等
 - ②収容人員が 500 人以上の建築物 ・・・・・ 複合ビル等
 - ③収容人員が 800 人以上の建築物 ・・・・・ 学校、図書館等
- ◆収容人員にかかわらず設置が必要な建築物の例
 - ①地下街
 - ②準地下街 ・・・・・ 建築物の地下が連続して地下道に面している場合、その地階および 地下道
 - ③地上 11 階以上、または地下 3 階以下(地階の階数≥3)の建築物
- ※詳細は、「防火対象物と非常警報設備の設置義務一覧表」をご参照ください。

防火対象物と非常警報設備の設置義務一覧表

防火対象物		収容人員数					地上11階				
(消防法施行令 別表第一)		20~ および 50人 300人 500人 800人 または		収容人員算出方法							
項	防火対象物の種類	30/	無窓階で 20人以上	MΤ	МТ	NE NE		階数≥3			
(1)	イ 劇場、映画館、演芸場、観覧場 									女 + 固定式いす席数 ^{8床面積} + 長いす席正面幅 ₊ その他床面積	
	□ 公会堂、集会場								T 0.	2㎡ ' 0.4m ' 0.5㎡	
	イ キャパレー、カフェー、ナイトクラブ その他これらに類するもの								遊技場	従業者数 + 遊戯機械器具を使用する人数 + 固定式いす席数 + 長いす席正面幅	
(2)	ロ遊技場、ダンスホール									0.5m	
(2)	その他とれらに親するもの										
	カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室 二において客に利用される役務を提供する業務を営む店舗で 総務省令で定めるもの								その他		
(3)	イ 待合、料理店その他これらに類するもの									' 0.5m ' 3m	
(3)	飲食店	,,,,,,,									
(4)	百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は 展示場								従業者数	女 + <u>飲食・休憩の場</u> + <u>その他床面積</u> 3㎡ + 4㎡	
(5)	イ 旅館、ホテル、宿泊所、その他これらに類するもの								$+\frac{4}{6m}$	従業者数 + 洋室ペッド数+ 固定式いす席数 + <u>和室床面債</u> 6㎡ (団体等は3㎡) + 長いす席正面幅 + その他床面債 3㎡	
	寄宿舎、下宿、共同住宅	××××××××××××××××××××××××××××××××××××××			******				居住者数		
	イ 病院、診療所、助産所								従業者数	女 +病床数+ <u>待合室の床面積</u> 3㎡	
	老人短耶入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、 有料老人ホーム、介達老人保健施設、救護施設、乳児院、 知的噂害児施設、百ろうあ乃施設、肢体不自由児施設、 重症心身標害別施設、障害者を資施数、老人権出法に規定 する老人知耶入所事業・認知症対応型老人共同生活援助事 業を行づ施設、障害者自立支援法に規定する短期入所・ 共同生活介護を行う施設										
(6)	老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人適立をとから、青年を開き、保育所、児童養産地設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童と受援センター、降害者を支援施設、世域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法に規定する老人デイサービス等・小規模を機能型居宅が護事業を行う施設、障害者自立支援法に規定する生活介護、児童デイサービス短卵入所、共同性活行護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援・共同生活技動を行う施設、								従業者	女 +要保護者数	
	二 幼稚園、特別支援学校								教職員数	女 +幼児・児童・生徒数	
(7)	小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、 大学、専修学校、各種学校、その他これらに類するもの									女 +児童・生徒・学生数	
(8)	図書館、博物館、美術館、その他これらに類するもの								従業者数	女 + <mark>閲覧室・展示室・展覧室・会議室・休憩室の床面積</mark> 3㎡	
(9)	イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場 その他これらに類するもの								従業者数	女 十浴場・脱衣場・マッサージ室・休憩室の床面積	
` ´	ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場									^ ' 3m'	
(10)	車両の停車場、船舶・航空機の発着場								従業者数		
(11)	神社、寺院、教会、その他これらに類するもの								従業者数	女 + <u>礼拝·集会·休憩の場の床面積</u> 3㎡	
(12)	1 工場、作業場								従業者数	\$	
/	ロ 映画スタジオ、テレビスタジオ										
(13)	イ 自動車車庫、駐車場 ロ 飛行機・回転翼航空機の格納庫								従業者数	女	
(14)	□ 飛行機・回転翼航空機の格納庫 倉庫								従業者数	ti	
(15)	前各項に該当しない事業場									t + 従業者以外が使用する部分の床面積	
(16)	複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)~(4)、 (5)イ、(6)、(9)イに掲げる防火対象物の用途に供され ているもの					*******	*******		各項目の	3111	
(-)	□ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物										
(160											
(160	る防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る)										
(17)	文化財保憲法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物								<u>床面積</u> 5㎡		

携帯用拡声器(非常用メガホン)、手動式サイレン、警鐘のうちいずれかの1つの設置が必要です。
非常ベル、自動式サイレン、放送設備(非常用放送設備)のうちいずれかの1つの設置が必要です。
非常ベルおよび放送設備(非常用放送設備)、自動式サイレンおよび放送設備(非常用放送設備) のうちいずれかの設置が必要です。

第2章 パナソニックの非常用放送設備

目次

第2章 パナソニックの非常用放送設備	2-1
1.パナソニックの非常用放送設備の概要	2-2
1.1 壁掛形非常用放送設備の概要	2-3
1.2 ラック形非常用放送設備の概要	2-4
2.非常用放送設備の機器一覧	2-5
2.1 壁掛形非常用放送設備の機器一覧	2-5
2.2 ラック形非常用放送設備の機器一覧	2-6
2.3 壁掛形・ラック形非常用放送設備の機器一覧	2-9

1. パナソニックの非常用放送設備の概要

パナソニックの非常用放送設備は、建築物の用途、規模に応じて、壁掛形非常用放送設備とラック形非常用放送設備の2タイプがあります。壁掛形非常用放送設備は、小~中規模の建築物向けシステムで、非常放送のすべての機能が本体に集約されています。また、通常は本体を直接壁等に固定して設置しますが、ラックに収納して設置することも可能です。一方、ラック形非常用放送設備は、建築物の用途や規模によって必要なユニットの機種、台数を決定し、専用ラックに収納して設置します。

非常放送以外に緊急放送や業務放送を行うことができます。業務放送は、業務連絡、お客様の呼び出しおよび BGM 放送など日常的に使用する放送です。緊急放送は、地震やガス漏れ等の火災発生以外の緊急時に行う放送で業務放送より優先して放送を行うことができます。 壁掛形、ラック形とも非常放送の機能は規模を除いて同一ですが、緊急放送や業務放送は機能が異なります。小~中規模の建築物であっても、緊急放送や業務放送機能や、将来の拡張性を考慮する場合は、ラック形非常用放送設備の選定をお勧めします。

		壁掛开	影非常用放 员	送設備	ラック形非常	常用放送設備			
品名・品番・外観		WK	-EK100シリ	ーズ	スタンダードラック形 非常用放送設備 WL-8000	ロングラック形 非常用放送設備 WL-8500			
			写真はWK-EK1 出形非常用放送記 15局						
			WK-EK115						
外刑	外形寸法 450mm(幅)×664mm(高さ)×150mm(奥行)		564mm(帽)×1,465mm(高さ)× 478mm(奥行) (ラック本体29U)	564mm(幅)×2,000mm(高さ)× 478mm(奥行) (ラック本体41U)					
仕」	上げ	パネル:OAアイ (マン	パリー学表 パル5 5V7 5/0 3近似色) 基台:黒色塗装		筐体:AVライトグレー塗装鋼板(マン 基台:黒色塗装 パネル:AVライトグレー(マンセルN				
電源	京	AC.	100V 50Hz/6	0Hz	AC100V 50Hz/60Hz				
	局数 スピーカー回線数	15局	10回線(WK-Ek 15回線(WK-Ek 20回線(WK-Ek	(115)	20局20回線~(最大340局340回線)				
非常	増幅器		電力増幅ユニット W/240W/360		電力増幅ユニット 60W/120W/240W/360Wの組合せ				
放送	非常電源	蓄	電池を本体に内	蔵	非常電源ユニット(蓄電	電池内蔵)を架内に実装			
	遠隔操作器	非常	リモコン 最大	.4台	非常リモコン	ノ 最大8台			
	階情報メッセージ	階情報	段メッセージ37亿	固内蔵	階情報メッセ	一ジ66個内蔵			
	リモコンマイク		チリモコン 最7 コンマイク 最7	3 I T		ン 最大8台 ク 最大6台			
緊急放送・業務放送	内蔵音源		セージ音源 75 -ルサイン 25	種類 種類	メッセージ コールサイン	音源 10種類 ノ 8種類			
・業	外部音声入力		5系統		6系統(1	元放送)			
務放送	多元放送		1 元放送のみ		32入力×8出力 ~8入力×32出力 (4入力×4出力/1台で、最大16台)				
	停電放送		不可		可能 (非常放送用とは別に非常電源ユニットと蓄電池が必要)				

1 1 壁掛形非常用放送設備の概要

業務用途を目的とした小規模から中規模の建築物に適した壁掛形非常用放送設備です。非常放送以外に、 緊急放送、業務放送が可能です。

壁掛形非常用放送設備として、規模にあわせた局数 (10局/15局/20局)及び電力増幅ユニット (60W/120W/240W/360W)を選択して使用可能です。

(1) 非常放送

- 音声警報により、発報放送・火災放送・非火災放送を行います。
- 音声警報のメッセージは、「日本語」または「日本語+英語」での放送が可能です。標準で 37 の階情報メッセージ(地下 3 階~ 20 階、階段、エレベーター他)を内蔵しています。 増設階情報メモリカード(別売品)を使用することにより、オリジナルの階情報メッセージの追加やや第二外国語の対応が可能です。
- 非常放送時には、音声によって操作方法を指示する操作指示ガイダンスと、操作場所を表示灯で示す 操作指示灯により、機器操作を支援します。
- 非常リモコンは、最大4台まで接続できます。
- 非常放送時にローカルアンプ電源遮断用の制御信号を送出します。

(2) 緊急放送

- 緊急起動スイッチを機器前面に装備、スイッチ操作1つで緊急放送が可能な状態になります。 機器前面のスイッチを使用してメッセージ放送が可能です。
- 非常リモコンにも緊急起動スイッチを装備しており、離れた場所からの緊急放送が可能です。
- 緊急起動入力と外部制御入力から、内蔵メッセージ又は外部音源からのメッセージ放送が可能です。
- 避難訓練用にサイレン音を内蔵しています。機器前面のメッセージスイッチでサイレン放送が可能です。
- 下記の緊急・業務メッセージを内蔵しています。
 - ①省エネ励行
- ②緊急事態
- ③地震発生 ④社内訓練火災 ⑤校内訓練火災
- ⑥閉館 10 分前 ⑦閉館
- ⑦閉館+蛍の光

オリジナルメッセージを追加する場合は、内蔵メッセージとの置換えとなります。

内蔵可能なオリジナルメッセージは最大 10 種類(合計 90 秒以内)です。

また、緊急地震速報用のオリジナルメッセージ等 379 種類を用意しています。(販売会社へご相談下さい。)

• 緊急放送時にローカルアンプ電源遮断用の制御出力を送出可能です。

(3)業務放送

- 放送したい場所をあらかじめ設定し、スイッチ1つでまとめて放送できるブロック放送が可能です。
- リモコンマイクやマルチリモコンを接続し、遠隔からのマイク放送をすることができます。 マルチリモコンは、最大4台まで接続できます。リモコンマイクは、最大2台まで接続できます。
- 7種類の緊急・業務メッセージを内蔵しています。 (緊急放送のメッセージと共通)
- 機器前面のブロック選択スイッチからメッセージ放送が可能です。
- 外部起動(プログラムコントローラー等)によるメッセージ放送が可能です。
- コールサインを2種類(上り4音/下り4音)内蔵しています。オリジナルのコールサイン(2種類、合計10秒以内)と置換えが可能です。
- ラジオチューナー (別売品) を組み込むことができます。

(4) 自動点検機能

• コンピューター制御点検、本体マイク点検、スピーカー回線短絡点検、電力増幅ユニット点検、主電源/蓄電池点検、非常リモコン通信点検の自動点検機能付です。

(5) ラックマウント

ラックマウントが可能です。ラックマウント金具(別売品)が必要です。

12 ラック形非常用放送設備の概要

業務用途を目的とした中規模から大規模の建築物に適したラック形非常用放送設備です。非常放送以外に、緊急放送、業務放送が可能です。

ラック形非常用放送設備として20 局 20 回線 60W から 340 局 340 回線32,640Wまで拡張が可能です。

(1) 非常放送

- 音声警報により、発報放送・火災放送・非火災放送を行います。
- 音声警報のメッセージは、「日本語」または「日本語+英語」での放送が可能です。標準で 66 の階 情報メッセージ(地下5階~ 40 階、階段、エレベーター他)を内蔵しています。 増設階情報メモリーカード(別売品)を使用することにより、オリジナルの階情報の追加や第二外国語、第三外国語階情報の対応が可能です。
- 非常放送時には、音声指示と液晶画面上での操作指示ガイダンスにより、機器操作を支援します。
- 非常リモコンは、最大8台まで接続できます。
- 非常放送時にローカルアンプ電源遮断用の制御出力を送出します。

(2) 緊急放送

- 緊急放送スイッチを機器前面に3個装備しています。それぞれに内蔵メッセージ割付け、メッセージ 放送が可能です。
- 非常リモコンにも緊急放送スイッチを3個装備しており、離れた場所からの緊急放送が可能です。
- 外部制御入力を「緊急」に設定することにより、内蔵メッセージ又は外部音源からのメッセージ放送が可能です。複数の外部制御入力を「緊急」に設定することにより、メッセージや放送先を変えた放送が可能です。
- 下記の緊急・業務メッセージを内蔵しています。
 - ①サイレン音 ②訓練火災 ③地震放送 ④セキュリティ ⑤停電放送
 - ⑥ガス漏れ ⑦閉館放送 ⑧蛍の光 ⑨省エネ放送 ⑩チャイム オリジナルメッセージを追加する場合は、内蔵メッセージとの置換えとなります。

内蔵可能なオリジナルメッセージは最大 10 種類(合計5分以内) 迄です。

また緊急地震速報用のオリジナルメッセージ等 379 種類を用意しています。(販売会社へご相談下さい。)

• 緊急放送時にローカルアンプ電源遮断用の制御出力を送出可能です。

(3)業務放送

- 放送したい場所をあらかじめ設定し、スイッチ1つでまとめて放送できるブロック放送が可能です。
- リモコンマイクやマルチリモコンを接続し、遠隔からのマイク放送をすることができます。 マルチリモコンは、最大8台まで接続できます。リモコンマイクは、最大6台まで接続できます。
- 10 種類の緊急・業務メッセージを内蔵しています。 (緊急放送のメッセージと共通)
- 手動スイッチを用いたメッセージ放送が可能です。(増設用出力操作ユニット使用時)
- 外部起動(プログラムコントローラー等)によるメッセージ放送が可能です。学校でのチャイム放送用に内蔵メッセージのチャイムが使用可能です。外部制御入力を2個使用することにより、放送先(校舎内や全校)を変えたチャイム放送が可能です。
- ・ コールサインを8種類(上り4音/下り4音を含む)を内蔵しています。 上り 4音/下り4音以外のコールサイン(6種類、合計30秒以内)とオリジナルコールサインの置換えが可能です。
- ミキサーユニット (別売品) を使用することにより、ラジオチューナー (別売品) を使用できます。
- 多元放送が可能です。入力マトリクスユニット(4入力×4出力)の最大 16 台の組合せにより、32 入力×8出力から8入力×32 出力までの音声マトリクス構成が可能です。
- 停電時の業務放送、緊急放送が可能です。(非常放送とは別に非常電源ユニット、蓄電池が必要になります。)

(4) 自動点検機能

• コンピューター制御点検、本体マイク点検、スピーカー回線短絡点検、主電源/蓄電池点検、非常リモコン通信点検、ユニット間の通信点検の自動点検機能付です。

2. 非常用放送設備の機器一覧

2.1 壁掛形非常用放送設備の機器一覧

壁掛形非常用放送設備 機器一覧 ①本体

品名	品名・品番		質量	消費電力 (AC100V)	消費電流 (DC24V)	概要
	壁掛形非常用放送設備 WK-EK110 10局	15U	12.8kg	-		局数:10局10回線 電力増幅ユニット 60W/120W/240W/360W から選択
	壁掛形非常用放送設備 WK-EK115 15局	15U	13.0kg	-	-	局数:15局15回線 電力増幅ユニット 60W/120W/240W/360W から選択
写真はWK-EK120です	壁掛形非常用放送設備 WK-EK120 20局	15U	13.0kg	_	_	局数:20局20回線 電力増幅ユニット 60W/120W/240W/360W から選択

壁掛形非常用放送設備 機器一覧 ②電力増幅ユニット

品名・品番			質量	消費電力 (AC100V)	消費電流 (DC24V)	概要
60W電力増幅ユニット WU-PK106 60W	0 00	_	6.5kg	124W	-	定格出力:60W 対応ニッケルカドミウム蓄電池:NCB-165A
120W電力増幅ユニット WU-PK112 (120W)	1	_	9.0kg	170W	_	定格出力:120W 対応ニッケルカドミウム蓄電池:NCB-350
240W電力増幅ユニット WU-PK124 (240W)	9 9 9 9 9	_	11.5kg	269W	ı	定格出力:240W 対応ニッケルカドミウム蓄電池:NCB-600
360W電力増幅ユニット WU-PK136 (360W)		_	10.0kg	470W	_	定格出力:360W 対応ニッケルカドミウム蓄電池:NCB-600

消費電力:電気用品安全法省令第2項に基づくものです

壁掛形非常用放送設備 機器一覧 ③ニッケルカドミウム蓄電池

品名・品番	f	高さ	質量	消費電力 (AC100V)	消費電流 (DC24V)	概要
ニッケルカドミウム蓄電池 NCB-165A	Real value	_	1.5kg	ı	1	公称電圧: DC24V 公称容量: 2000mAh
ニッケルカドミウム蓄電池 NCB-350	(0770)	_	2.9kg	1	1	公称電圧: DC24V 公称容量: 3500mAh
ニッケルカドミウム蓄電池 NCB-600	A Comment of the second	_	4.8kg	-	1	公称電圧: DC24V 公称容量: 6000mAh

壁掛形非常用放送設備 機器一覧 ④非常リモコン


室田が作作用以及政権 協品 見 サイカン・コン								
品名・品番			質量	消費電力 (AC100V)	消費電流 (DC24V)	概要		
	壁掛形非常リモコン WR-EC110 10局	6U	4.0kg	-	250mA	局数:10局 最大4台まで接続可能		
	壁掛形非常リモコン WR-EC115 15局	6U	4.0kg	I	270mA	局数:15局 最大4台まで接続可能		
写真はWR-EC120です	壁掛形非常リモコン WR-EC120 20局	6U	4.0kg		300mA	局数:20局 最大4台まで接続可能		

壁掛形非常用放送設備 機器一覧 ⑤業務放送関連

品名・品番	高さ	質量	消費電力 (AC100V)	消費電流 (DC24V)	概要
ラジオチューナーユニット WU-T60A	_	500g	_		FM 5局・AM 5局 本体WK-EK110/115/120に組込

2.2 ラック形非常用放送設備の機器一覧

ラック形非常用放送設備 機器一覧 ①本体



ラック形非常用放送設備 機器一覧 ②操作部・制御部

	T		消費電力	消費電流	low are
品名・品番	高さ	質量	/月貝电/J (AC100V)	/月貝电/// (DC24V)	概要
非常操作ユニット WK-ER500 20局	5U	15.0kg	l	370mA	局数:20局 増設用操作ユニットで最大340局まで拡張可能 増設用出力制御ユニットで最大340回線まで 拡張可能
増設用操作ユニット WK-EX520 20局	2U	1.7kg	I	90mA	局数:20局 非常リモコンのラックマウント時にも取付可能
増設用操作ユニット WK-EX510 10局	2U	1.7kg	I	60mA	局数:10局 非常リモコンのラックマウント時にも取付可能
入出力制御ユニット WU-ER550	3U	7.8kg	_	270mA	制御入力:10回路 制御出力:10回路
増設用出力制御ユニット WU-ER552 (20局)	3U	8.3kg	Ι	1.0A	スピーカ回線:20回線
増設用出力制御ユニット WU-ER551 (10局)	3U	8.0kg	_	690mA	スピーカ回線:10回線
スピーカー制御状態出力ボード WU-EZ552	-	0.1kg	-	180mA	増設用出力制御ユニットWU-ER552/551に 組込 スピーカー回線制御状態出力(オープンコレクタ)
拡張制御ユニット WU-EX590	3U	7.9kg	_	430mA	制御入力:20回路 制御出力:20接点 (メイク/ブレイク, リレー接点)
非常制御出力ユニット WU-EM552	3U	8.1kg	_	2.5A	制御入力:20回路 EMG24Vブレイク信号出力:20系統
リレーユニット WU-R72 非常30局・一般30局	4U	5.8kg	30W	850mA	非常放送/業務放送(デスク形アンプ)の回線 切換リレー 非常放送:10回線×3系統 業務放送:10回線×3系統
リレーユニット WU-R73 _{非常10局・一般10局}	4U	4.6kg	11W	270mA	非常放送/業務放送(デスク形アンプ)の回線 切換リレー 非常放送:10回線×1系統 業務放送:10回線×1系統

ラック形非常用放送設備 機器一覧 ③非常リモコン

ファブルが下市川がた政備 成品 発 受が下げってコン									
品名・品番	高さ	質量	消費電力 (AC100V)	消費電流 (DC24V)	概要				
非常リモコン WR-EC500 20局	5U	4.9kg	_	330mA	局数: 20局 最大8台まで接続可能 増設用操作ユニットで最大340局まで拡張可能 壁掛/卓上共用 取付金具でラックマウント可能				
増設用操作ユニット WR-EX520 20局	2U	1.7kg	-	90mA	局数: 20局 壁掛/卓上共用 取付金具でラックマウント可能				
増設用操作ユニット WR-EX510 10局	2U	1.7kg	_	60mA	局数: 10局 壁掛/卓上共用 取付金具でラックマウント可能				

ラック形非常用放送設備 機器一覧 ④電力増幅ユニット

フックルチ市出放と設備 協品 見 世電力増幅エニット								
品名・品番	高さ	質量	消費電力 (AC100V)	消費電流 (DC24V)	概要			
電力増幅ユニット WU-PD182 360W 180W+180W)	2U	11kg	100W	6.8A	デジタルアンプ 定格出力:360W×1チャンネル または 180W×2チャンネル で使用可能 消費電力(定格入力時):540W アナログアンプと並列接続が可能			
電力増幅ユニット WU-PD122 (120W+120W)	2U	11kg	80W	4.8A	デジタルアンプ 定格出力:240W×1チャンネル または 120W×2チャンネル で使用可能 消費電力(定格入力時):330W アナログアンプと並列接続が可能			
電力増幅ユニット WU-P53 (360W)	ЗU	20kg	310W	8.6A	アナログアンプ 定格出力:360W 消費電力(定格入力時):840W			
電力増幅ユニット WU-P52 (120W)	2U	10kg	115W	3.3A	アナログアンプ 定格出力:120W 消費電力(定格入力時):300W			
電力増幅ユニット WU-P51 60W	2U	7kg	60W	1.3A	アナログアンプ 定格出力:60W 消費電力(定格入力時):150W			

消費電力:電気用品安全法に基づくものです。 消費電流:第2シグナル入力時

ラック形非常用放送設備 機器一覧 ⑤電源制御ユニット・非常電源ユニット

フップ形界市用放送設備 機品一見 ②电源削御ユニット・昇市电源ユニット									
品名・品番			質量	消費電力 (AC100V)	消費電流 (DC24V)	概要			
電源制御ユニット WU-L62	The state of the s	1U	6.4kg	140W	最大3.6A	AC電源入力: 2系統(20A x2) AC電源出力: AC100V合計38A (A系統18A、B系統20A) DC電源出力: DC24V最大3.6A			
非常電源ユニット WP-570B		2U	1.7kg	24W		ニッケルカドミウム蓄電池を2台まで組込 (NCB-600/NCB-350の混在不可)			
ニッケルカドミウム蓄電池 NCB-600	(4)	_	4.8kg	_	-	公称電圧: DC24V 公称容量: 6000mAh			
ニッケルカドミウム蓄電池 NCB-350	(0)	-	2.9kg	_	_	公称電圧: DC24V 公称容量: 3500mAh			

2.3 壁掛形・ラック形非常用放送設備の機器一覧

壁掛形・ラック形非常用放送設備 機器一覧 ①リモコンマイク

至街が、ファフルチ市用放送政権 「成品」 見 ・								
品名・品番		高さ	質量	消費電力 (AC100V)	消費電流 (DC24V)	概要		
単局リモコンマイク WR-201 1局		_	400g	I	45mA	局数:1局 コールサイン(下り2音)内蔵		
リモコンマイク WR-205A 5局		_	720g	-	45mA	局数:5局 コールサイン音源なし 増設ユニットで最大30局まで拡張可能		
リモコンマイク WR-210A 10局		_	740g	_	45mA	局数: 10局 コールサイン音源なし 増設ユニットで最大30局まで拡張可能		
増設ユニット (WR-205A/210A専用) WU-RM205		_	205g	1	_	リモコンマイクWR-205/210A専用 合計最大30局まで増設可能		
マルチリモコンマイク WR-MC100A		_	1kg	_	250mA	20の放送エリアを選択して放送可能 スピーカー回線単位で個別放送が可能 コールサインを10種類内蔵 音声レベルのLED表示 モニタースピーカー内蔵		
ACアダプター (WR-MC100A用) WZ-MC100A	PZ	_	-	_	_	マルチリモコンマイクWR-MC100A専用		

壁掛形・ラック形非常用放送設備 機器一覧 ②緊急・業務放送関連

品名・品		高さ	質量	消費電力 (AC100V)	消費電流 (DC24V)	概要
ミキサーユニット WU-M60A	j.	2U	3kg	5W	_	音声入力: 8系統 (ライン/マイク切換) 音声出力: 1系統
ラジオチューナーユニット WU-T60A		_	500g	_	120mA	FM 5局・AM 5局 ミキサーユニットWU-M60Aに組込
モニターユニット WU-M30		2U	3.5kg	-	345mA	音声入力:12系統 ハイインピーダンス/ライン切換
入力マトリクスユニット WU-MX544	7.	1U	2.9kg	_	220mA	音声入力:4系統、音声出力:4系統 最大16台まで増設可能 32入力8出力または8入力32出力まで の音声マトリクスの構成が可能
プログラムコントローラー WZ-647	3	2U	4.2kg	19W	ı	年間スケジュールの放送プログラム可能 制御出力:8回路(無電圧メイク接点) 時計補正入力:親時計、外部音声(FMラジオ)
プログラムコントローラー WZ-608		1U	2.3kg	4W	_	週間スケジュールの放送プログラム可能 制御出力:8回路(無電圧メイク接点) 時計補正入力:親時計、外部音声(FMラジオ)
デジタル I Cプレーヤー WZ-DP150	- O - OFFICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	1U ハーフ	1.8kg	6W	250mA	再生専用ICプレーヤー 内蔵音源 :コールサイン、チャイム等 蓄積メディア :SDカード(最大2GB)
デジタル I C レコーダー WZ-DP250	a - and	1U ハーフ	1.8kg	6W	250mA	録音・再生兼用ICレコーダー 内蔵音源 : コールサイン、チャイム等 蓄積メディア : SDカード(最大2GB)
CD-MUSICプレーヤー WB-655A		2U	7kg	21W	-	CDプレーヤー CDマガジン(5枚組)WB-MC5Aが必要
CDマガジン(5枚用) WB-MC5A		_	_	_	_	CD-MUSICプレーヤーWB-655A専用

壁掛形・ラック形非常用放送設備 機器一覧 ③電源遮断ユニット等

<u> </u>		~ ~	2 -0111317		, ,,	
品名・品	番	高さ	質量	消費電力 (AC100V)	消費電流 (DC24V)	概要
電源制御ボックス WU-R40B		_	390g	遮断時 1.3W	_	非常用放送設備からの非常信号(EMG24Vブレイク/24Vメイク/無電圧メイク)を受けて、ローカルアンプの電源を遮断
スピーカー制御ボックス WU-R45	Section 24.	_	500g	-	18mA	非常用放送設備からの非常信号(EMG24Vブレイク/無電圧メイク)を受けて、スピーカーを 非常放送側に切り換え
スピーカー回線分割装置 WU-R46	0 To	_	170g	_	_	非常放送用のスピーカー回線を2~3分割

壁掛形・ラック形非常用放送設備 機器一覧 ④スピーカー(その1)

(1)天井スピーカー(スピーカーパネル組合せ)

指向性 区分	品名	品番	スピーカー カバー	スピーカー パネル	定格入力	第2シグナル 音圧レベル	種別	出力音圧 レベル (1W/1m)	備考
		WS-TN10			6W/3W/1W			94dB	
	天井埋込みスピーカー	WS-TN11	_	WS-TP10,11,12,13,14	6W/3W/1W	107dB/104dB/101dB	L級	94dB	アッテネーター付
	701-120712	WS-TN12			6W/3W/1W	107dB/104dB/101dB	L級	94dB	アッテネーター付 ディフューザー付
				WS-6510,6610	3W/1W	97.2dB/92.7dB			
			なし	WS-6520,6540	3W/1W	96.5dB/92.2dB	L級	92dB	
				WS-6530,6550,6630	3W/1W	97.3dB/92.9dB	LINX	32UD	
		WS-6500A		WS-4921B	3W/1W	98.4dB/94.0dB			
		VV3 0300A		WS-6510,6610	3W/1W	98.2dB/93.7dB			
				WS-6520,6540	3W/1W	98.0dB/94.0dB	L級	92dB	
			VV3-0390	WS-6530,6550,6630	3W/1W	98.2dB/94.4dB	LIIX	JZUD	
				WS-4921B	3W/1W	99.2dB/95.5dB			
		WS-6505A		WS-6510,6610	3W/1W	97.7dB/93.2dB			
w			<i>40</i>	WS-6520,6540	3W/1W	97.0dB/92.7dB	L級	92dB	
VV				WS-6530,6550,6630	3W/1W	97.8dB/93.4dB			
	16cm天井スピーカー			WS-4921B	3W/1W	98.9dB/94.5dB			ディフューザー付
	TOCHIO (TACE 73	*** 0505/ (WS-6510,6610	3W/1W	98.7dB/94.2dB			, , , _ , , ,
				WS-6520,6540	3W/1W	98.5dB/94.5dB	L級	92dB	
				WS-6530,6550,6630	3W/1W	98.7dB/94.9dB	L102	3200	
				WS-4921B	3W/1W	99.8dB/96.0dB			
				WS-6510,6610	5W/2.5W	100.0dB/97.4dB			
				WS-6520,6540	5W/2.5W	99.4dB/96.8dB	L級	92dB	
				WS-6530,6550,6630	5W/2.5W	99.5dB/96.8dB	L102	3200	
		WS-6600A		WS-4921B	5W/2.5W	100.6dB/97.9dB			
		2300/ (WS-6510,6610	5W/2.5W	99.8dB/97.1dB			
				WS-6520,6540	5W/2.5W	99.1dB/96.8dB	L級	92dB	
			V	WS-6530,6550,6630	5W/2.5W	99.9dB/97.2dB			
				WS-4921B	5W/2.5W	101.0dB/98.3dB			

WS-TN10

WS-TP10

WS-6500A

WS-6590

WS-6530











(2) 天井スピーカー

指向区分	品名 品名	品番	スピーカー パネル	定格入力	第2シグナル 音圧レベル	種別	出力音圧 レベル (1W/1m)	備考
	12cmシステム天井スピーカー		設備プレート	3W/1W	97.5dB/93.3dB	L級	91dB	
	12CIIIDA) AA A AL—JI—	WS-6810A	設備プレート	3W/1W	97.5dB/93.3dB	L級	91dB	アッテネーター付
W	12cm露出形天井スピーカー	WS-4430A	_	3W/1W	98.0dB/102.0dB	L級	92dB	
	12CITI路山形人升入し一カー	WS-4435A	_	3W/1W	98.0dB/102.0dB	L級	92dB	アッテネーター付
	防滴スピーカー天井埋込みタイプ	\MS-5801	_	3///	_	1級	89dB	







設備プレート:金属パネル板厚1.2mm以下、開口率25%以上





(3) 壁掛スピーカー/壁埋込みスピーカー

指向性 区分	品名	品番	定格入力	第 2 シグナル 音圧レベル	種別	出力音圧 レベル (1W/1m)	備考
		WS-2015A	1W	94.7dB	L級	92dB	アッテネーター付
		WS-2030A	3W/1W	99.3dB/94.7dB	L級	92dB	
		WS-2035A	3W	99.3dB	L級	92dB	アッテネーター付
	16cm壁掛スピーカー	WS-2050A	5W/2.5W	101.0dB/98.2dB	L級	92dB	
		WS-2055A	5W	101.0dB	L級	92dB	アッテネーター付
W		WS-2115A	1W	94.8dB	L級	92dB	アッテネーター付
		WS-2130A	3W/1W	99.6dB/94.8dB	L級	92dB	
		WS-2135A	3W	99.6dB	L級	92dB	アッテネーター付
		WS-2260A	6W/2W	98.7dB/94.1dB	L級	92dB	
	 壁埋込みスピーカー	WS-5500A	3W/1W	93.2dB/89.0dB	L/M級	91dB	
	型は区の人に一万一	WS-5505A	3W	93.2dB	L級	91dB	アッテネーター付

WS-2015A

WS-2130A

WS-2260A

WS-5500A









※ スピーカーは全て、日本消防検定協会の認定を取得しています。

壁掛形・ラック形非常用放送設備 機器一覧 ④スピーカー(その2)

(4) 防雨形スピーカー

指位区	h性 品名	品番	定格入力	第 2 シグナル 音圧レベル	種別	出力音圧 レベル (1W/1m)	備考
	防雨形楕円パターン	WS-5820	5W/3W	100.7dB/98.6dB	L級	90dB	
'	指向性スピーカー	指向性スピーカー VV3-5020		94.5dB/91.5dB	L/M級	90ub	

(5) トランペットスピーカー

指	向性 区分	品名	品番	定格入力	第2シグナル 音圧レベル	種別	出力音圧 レベル (1W/1m)	備考
	М	5Wトランペットスピーカー	WT-605	5W/3W/1W	113.0dB/111.3dB/106.5dB	L級	104dB	
		10Wトランペットスピーカー	WT-610	10W/5W/3W	117.7dB/115.2dB/113.5dB	L級	105dB	
	Ν	15Wトランペットスピーカー	WT-615	15W/10W/5W	122.9dB/121.5dB/118.6dB	L級	106dB	
		30Wトランペットスピーカー	WT-630	30W/15W/10W	126.1dB/123.5dB/122.1dB	L級	108dB	

WT-605





(6) トランペットスピーカー(セパレート形)

指向性区分	品名	品番	ドライバー ユニット	定格入力	第2シグナル 音圧レベル	種別	出力音圧 レベル (1W/1m)	備考
	50cmレフレックスホーン		WT-D300B	30W/15W/10W	126.0dB/123.2dB/121.6dB	L級	110dB	
N			WT-D500	50W/30W/15W	128.6dB/127.0dB/124.3dB	L級	110dB	
	60cmレフレックスホーン		WT-D300B	30W/15W/10W	124.2dB/121.5dB/120.1dB	L級	110dB	
			WT-D500	50W/30W/15W	127.3dB/125.9dB/123.0dB	L級	110dB	

WT-H500





(7) クリアホーン

指位区	D性 品名	品番	定格入力	第2シグナル 音圧レベル	種別	出力音圧 レベル (1W/1m)	備考
		WT-7006	6W/3W/1W	101.9dB/98.9dB/94.1dB	L級	96dB	
N	クリアホーン	WT-7015	15W/10W/5W	106.9dB/105.0dB/102.1dB	L級	99dB	
		WT-7030	30W/20W/10W	116.5dB/112.2dB/109.5dB	L級	101dB	

WT-7006



(8) ソノラインスピーカー

٠.	<i>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </i>						
指向性 区分	品名	品番	定格入力	第 2 シグナル 音圧レベル	種別	出力音圧 レベル (1W/1m)	備考
		WS-937	10W/5W	107.6dB/105.4dB	L級	93dB	
X	ソノラインスピーカー	WS-938	20W/10W	112.7dB/110.2dB	L級	95dB	
		WS-939	30W/15W	114.9dB/112.6dB	L級	97dB	

(9) RAMSAスピーカー

指向性 区分	品名	品番	マッチング トランス	定格入力	第2シグナル 音圧レベル	種別	出力音圧 レベル (1W/1m)	備考
	12cmコーンスピーカー	WS-M10T	内蔵	15W/10W/5W	103.7dB/102.2dB/99.3dB	L級	91dB	
W	天井埋込みスピーカー(12cm)	WS-A12T	内蔵	30W/10W/5W	102.9dB/98.7dB/96.2dB	L級	87dB	天井パネル付
VV	天井埋込みスピーカー(12cm)	WS-A22T	内蔵	30W/10W/5W	106.0dB/102.0dB/99.0dB	L級	87dB	天井パネル付
	屋外スピーカー	WS-B10T	内蔵	30W/15W	104.9dB/101.9dB	L級	89dB	
X	全天候形スピーカー	WS-B200T	内蔵	60W/30W/15W	112.5dB/109.2dB/106.0dB	L級	98dB	

WS-M10T-K WS-M10T-W











※ スピーカーは全て、日本消防検定協会の認定を取得しています。

第3章 壁掛形非常用放送設備

目次

第3章	壁掛形非常用放送設備	3-1
1	.システム設計の手順	3-2
2	システム設計の考え方	
	2.1 スピーカーの選定と配置	3-3
	2.2 スピーカー回線数・局数の決定	3-4
	2.3 電力増幅ユニットの選定	3-5
	2.4 蓄電池の選定	
	2.5 階情報メッセージの検討	3-6
	2.6 非常リモコンの検討	3-7
	2.7 非常放送時にローカル放送を遮断するための機器	3-9
	2.8 スピーカーの複数回線化	3-11
	2.9 業務放送用リモコンマイクの検討	
	2.10 緊急放送・業務放送の検討	3-17
	2.11 システム系統図	3-21
3	.設置・接続	3-22
	3.1 設置場所	3-22
	3.2 ラックに収納する場合	3-23
	3.3 外線の接続	
	3.4電力増幅ユニット・蓄電池の取り付け	3-30
	3.5 電源の接続	3-31
4	. 設定の手順	3-32
	4.1 システム設定について	3-32
	4.2 書き込みについて	3-32
	4.3 システム設定データ	3-32
	4.4 非常放送を行うために必要な書き込み設定	3-32
	4.5 緊急放送・業務放送を行うために必要な書き込み設定	3-34
	4.6 システム設定一覧	3-35
	4.7 システム設定可能項目	3-36
	4.8 設定表の作成	3-37
	4.9 本体への書き込み	3-39
5	.調整・点検について	3-40
	5.1 音量調整のしかた	3-40
	5.2 絶縁抵抗試験について	3-41
	5.3 点検モードについて	3-41
6	.操作手順	3-42
	6.1 感知器発報時の操作	3-42
	6.2 手動非常起動時の操作	3-43

1. システム設計の手順

壁掛形非常用放送設備は、小〜中規模の建築物向けのシステムです。本体に電力増幅ユニットと蓄電池を組み込んで使用します。スピーカー回線数や局数増設はできません。規模が大きい建築物や将来、増築などによりスピーカー回線数や局数を増設する可能性がある場合は、ラック形非常用放送設備での検討をお勧めします。

以下の手順を参考にシステム設計を進めます。

1. スピーカーの選定と配置



2. スピーカー回線数・局数の決定



3. 電力増幅ユニットの選定



4. 蓄電池の選定



5. 階情報メッセージの検討



6. 非常リモコンの検討



7. 非常放送時にローカル放送を 遮断するための機器の検討



8. 業務放送用リモコンマイクの検討



9. 緊急放送・業務放送の検討



システム系統図の作成

- 非常放送におけるスピーカーの設置基準により、 スピーカーの選定および配置を検討します。
- 非常放送における階別の回線分け、 業務放送における使用区分による回線分けを検討し、 スピーカー回線数と局数を決定します。
- スピーカーに必要な容量により、電力増幅ユニットを 選定します。
- 電力増幅ユニットの容量により、蓄電池を選定します。
- 自動火災報知設備からの階別信号により自動放送される 音声警報の階情報メッセージを検討します。
- 非常リモコンの設置が必要な場合は、非常リモコンの台数を決定します。
- 非常放送時に、非常用放送設備以外の音響設備の放送を 遮断する手段と機器を検討します。
- 業務放送用リモコンマイクを使用する場合は、 リモコンマイクの選定および 台数を検討します。
- ・緊急放送・業務放送を使用する場合は、音源機器の 音声入力系統、放送制御 などを検討します。

2. システム設計の考え方

2.1 スピーカーの選定と配置

消防法施行規則では、スピーカーの設置基準が規定されています。設置基準に従って、放送区域ごとにスピーカーの選定と配置を検討します。

スピーカーは、日本消防検定協会で認定されたものを使用します。スピーカーの種類は音圧の大きさにより、L級、M級、S級に分類されています。音圧の大きさは、第2シグナル音を定格電圧でスピーカーに入力し、スピーカーの中心から前面1m離れた地点で測定したA特性音圧レベルです。

放送区域の広さに応じて、3種類(L級、M級、S級)に区分されたスピーカーを設置します。

(1) 非常放送におけるスピーカーの種類と設置基準

スピーカーの種類と音圧の大きさ

THE STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STE				
種類	音圧の大きさ			
L級	92dB以上			
M級	87dB以上92dB未満			
S級	84dB以上87dB未満			
	種類 L級 M級 S級			

放送区域の広さとスピーカーの種類

放送区域の広さ	種類	
100㎡以上	L級	
50㎡以上100㎡以下	L級またはM級	
50㎡以下	L級、M級またはS級	

- ・放送区域(同一階の床、壁または戸で区画された部分)ごとの任意の位置から水平距離 10m 以下にスピーカーを設けます。
- ・階段室、傾斜路は垂直距離 15m につき、L級を1個以上設けます。
- ・居室および居室から地上に通じる主な廊下・通路などの6㎡以下の放送区域、その他の30㎡以下の放送区域については、隣接する他の放送区域に設置されたスピーカーまでの水平距離が8m以下であれば、スピーカーを設けないことができます。

(2) 業務放送でのスピーカー設置間隔の目安

呼出放送やBGM放送などの業務放送を行う場合のスピーカー設置間隔の目安を以下に示します。

用途	天井高さ	スピーカー設置間隔	カバー面積 (スピーカー1個)
呼出放送	_	8~12m	_
	2.5m	3m	約 9㎡
	3.0m	4m	約16㎡
BGM放送	3.5m	5m	約25㎡
	4.0m	6m	約36㎡
	5.0m	8m	約64㎡

※スピーカー1個あたり1W入力(ただし天井高さは4m以上は3W入力)

スピーカー設置間隔 90° 天井高さ 受聴点・ 1m ト

天井埋込みスピーカーの設置間隔

(3) スピーカーの選定

スピーカーの設置位置が決まったら、スピーカーを選定します。スピーカーには、天井埋込み形、 天井露出形スピーカー、壁掛形スピーカー、壁埋込み形スピーカーなどがあります。天井スピーカーについては、スピーカーカバーとスピーカーパネルも含めて検討してください。

(4) 音量調節器の検討

業務放送時に音量を小さくする放送区域があれば、音量調節器の設置を検討してください。音量調 節器は、アッテネーター、ボリュームコントローラーともいいます。

音量調節機を設置する場合は、非常放送時に音量調節器の動作を解除して最大の音量にするために、 スピーカーの配線を3線式にする必要があります。

2.2 スピーカー回線数・局数の決定

非常放送を行うためのスピーカー回線数、又は業務放送の放送区域で必要なスピーカー回線数からスピーカー回線数を決定し、壁掛形非常用放送設備の機種を選定します。

壁掛形非常用放送設備は、回線数と局数は同一になります。

(1) 非常放送を行うためのスピーカー回線の基本的な考え方

非常用放送設備は、階別信号に応じて出火階とそれに連動する階に音声警報による非常放送を鳴動 (区分鳴動方式といいます)する設備です。スピーカー回線は、階別の放送区域の他に階段、エレベーターなどにも必要になります。下図の建物の例では、必要なスピーカー回線は8回線になります。

СГ		\bigcirc	(a)	l
6F	⑥ 6階		8	
5F	⑤ 5階	階段	レ	
4F	④ 4階	12	べー	
3F	③ 3階		_ タ	
2F	② 2階			
_{GL} 1F	① 1階			
77777777	///////////////////////////////////////	////	////	///,

(2)業務放送の放送区域を分ける場合

業務放送の放送区域を分ける場合、例えば、事務所のみ、廊下のみ、または事務所と廊下に業務放送を行う場合は、放送区域ごとにスピーカー回線を分ける必要があります。下図の建物の例では、必要なスピーカー回線は 14 回線になります。

非常放送時は、同一階の放送区域は1つの放送区域として鳴動させる必要があり、同一階のスピーカー回線は出火連動階設定で、出火階の設定を行います。



(3) 壁掛形非常用放送設備の選定

壁掛形非常用放送設備は、スピーカー回線数と局数が同数となります。必要なスピーカー回線数から壁掛形非常用放送設備の機種を選定します。

将来的な拡張計画も含めて、スピーカー回線が 20 回線を超える場合は、ラック形非常用放送設備 を検討してください。

品名	品番	スピーカー 回線数
壁掛形非常用放送設備(10局)	WK-EK110	10回線
壁掛形非常用放送設備(15局)	WK-EK115	15回線
壁掛形非常用放送設備(20局)	WK-EK120	20回線

2.3 電力増幅ユニットの選定

スピーカー回線に接続するスピーカーの定格入力の合計から、それ以上の定格出力を持つ電力増幅ユニットの機種を選定します。

電力増幅ユニットは、壁掛形非常用放送設備の本体に組み込んで使用します。

(1)電力増幅ユニットの選定

スピーカーの定格入力(W数)と数量から、スピーカーの定格入力の合計を算出します。電力増幅ユニットは定格出力によって4機種(60W/120W/240W/360W)があります。 スピーカーの定格入力の合計より、定格出力が大きな電力増幅ユニットを選定します。

品名	品番	定格出力
60W電力増幅ユニット	WU-PK106	60W
120W電力増幅ユニット	WU-PK112	120W
240W電力増幅ユニット	WU-PK124	240W
360W電力増幅ユニット	WU-PK136	360W

(2) スピーカー回線容量の制約

スピーカー回線の1回線あたりに接続するスピーカーの定格入力の合計 (W数)、および4回線あたりに接続するスピーカーの定格入力の合計 (W数)には、回線の容量に制約があります。 4回線あたりの合計 (W数)とは、スピーカー回線1~4、5~8、9~12、13~16、17~20 ごとの合計です。

電力増幅ユニット		1回線あたり	4回線あたり	
品番	定格出力	の最大W数	の最大W数	
WU-PK106	60W	60W	60W	
WU-PK112	120W	70W	120W	
WU-PK124	240W	70W	140W	
WU-PK136	360W	70W	140W	



• スピーカー回線の1回線あたり、または4回線あたりの最大 W 数を超えた場合は、 スピーカー回線を分割して回線数を増やす必要があります。分割により増えたスピーカー回線数で、壁掛形非常用放送設備の機種を選定してください。

2.4 蓄電池の選定

電力増幅ユニットの品番から対応する蓄電池を選定します。 蓄電池は、壁掛形非常用放送設備の本体に組み込んで使用します。

電力増幅ユ	蓄電池		
品番	定格出力	宙电心	
WU-PK106	60W	NCB-165A	
WU-PK112	120W	NCB-350	
WU-PK124	240W	NCD 600	
WU-PK136	360W	NCB-600	



- 消防法により、停電時の火災発生時に 10 分の非常放送を行うことが規定されていますので、必ず蓄電池を組み込でください。
- 蓄電池は本体の局数や非常リモコンの接続台数に関係なく、使用する電力増幅ユニットの品番により決定します。
- 上記組み合わせ以外の蓄電池を使用しないでください。蓄電池への充電電流等の違いにより正常に充電されない可能性があります。

2.5 階情報メッセージの検討

階情報メッセージは、火災発生時に自動火災報知設備からの階別信号により、感知器・発信機などが作動 した場所を音声警報メッセージで自動的に放送します。

壁掛形非常用放送設備には、下記の階情報のメッセージが内蔵されています。

No.	日本語	英語
1	1階	on the 1st floor.
2	2階	on the 2nd floor.
3	3階	on the 3rd floor.
4	4階	on the 4th floor.
5	5階	on the 5th floor.
6	6階	on the 6th floor.
7	7階	on the 7th floor.
8	8階	on the 8th floor.
9	9階	on the 9th floor.
10	10階	on the 10th floor.
11	1 1 階	on the 11th floor.
12	12階	on the 12th floor.
13	1 3階	on the 13th floor.
14	1 4 階	on the 14th floor.
15	15階	on the 15th floor.
16	16階	on the 16th floor.
17	1 7階	on the 17th floor.
18	18階	on the 18th floor.
19	19階	on the 19th floor.
20	20階	on the 20th floor.

No.	日本語	英語
21	地下1階	on the 1st basement.
22	地下2階	on the 2nd basement.
23	地下3階	on the 3rd basement.
24	階段	on the stairs.
25	エレベーター	in the elevator.
26	屋上	on the roof.
27	体育館	in the gymnasium.
28	講堂	in the auditorium.
29	体育館1階	on the 1st floor of the gymnasium.
30	体育館2階	on the 2nd floor of the gymnasium.
31	給食棟	in the kitchen building.
32	機械室	in the machine room.
33	地下駐車場	in the basement parking garage.
34	屋上駐車場	on the roof parking lot.
35	塔屋	in the cabin on the roof.
36	武道館	in the budoh-kan.
37	この付近	in this vicinity.



- 一覧表にないメッセージは、オリジナル階情報の作成が可能です。この場合は、増設階 情報メモリカード(別売品)が必要になりますので、販売会社へご相談ください。
- 日本語、英語以外の言語も対応可能です。日本語、英語以外に1つの外国語メッセージ を追加することができます。

2.6 非常リモコンの検討

非常リモコンは、遠隔操作器とも呼ばれ、非常用放送設備を離れた場所から遠隔操作をする機器です。 非常リモコンは本体の操作部(非常操作)と同様の操作、動作が可能です。

以下の条件により、非常リモコンの台数を決定します。また、遠隔操作を行わない場合は、非常リモコンの設置は不要です。

- ・非常リモコンを設置する場所により、壁掛、卓上、ラックマウントの設置方法を決定します。ラックマウンド時は別途、ラックマウント用工事部品(品番: YBSKG004)を手配してください。
- ・非常リモコンの局数は本体と同等にします。
- ・接続台数は、最大4台です。



• 本体と非常リモコンの局数は合わせる必要があります。

本体 WK-EK110 (10 局) → 非常リモコン WR-EC110 (10 局)

本体 WK-EK115 (15 局) → 非常リモコン WR-EC115 (15 局)

本体 WK-EK120 (20 局) → 非常リモコン WR-EC120 (20 局)


上記組み合わせで使用してください。

2.6.1 接続方法


本体、非常リモコンともデータ線の接続端子は2本のケーブルまで接続が可能です。接続の始まりは、本体、非常リモコンのいずれからも可能です。接続可能距離は、本体、各非常リモコンの接続距離の総和が1000m以内です。

接続の両端となるユニット(本体および非常リモコン)には終端設定が必要になります。

・接続のはじまりが本体の場合




・接続の始まりが非常リモコンの場合



●接続可能距離

非常リモコン 1台:1000 m ≧ a 非常リモコン 2台:1000 m ≧ a+b 非常リモコン 3台:1000 m ≧ a+b+c 非常リモコン 4台:1000 m ≧ a+b+c+d • 非常リモコンが正常に動作しない接続(悪い例) 接続ケーブルが3分岐になるような接続はできません。





- 非常リモコンの接続には、必ず消防用認定耐熱ケーブル(HP)を使用し、接続距離に 応じて使用するケーブルの線径や本数(ペア数)を決定する必要があります。
- 接続方法に制限があるのは、データ線のみです。

2.6.2 使用ケーブルと接続距離

非常リモコンと本体の接続には、必ず消防用認定耐熱ケーブル(HP)(以下耐熱ケーブル)のペア線を使用してください。

非常リモコンを接続する距離によって、ケーブルの線径、およびペア数を決定します。

非常リモコンとの接続は、信号線で5ペア、電源線で1ペア必要です。電源線(24V、0V)の本数を増やすと、距離を延ばせます。1ペア増やすと距離が2倍、2ペア増やすと距離は3倍になります。

線径(mm)	Φ0.65	φ0.9	φ1.2	φ1.6	φ2.0
信号線(m)	880	1000	1000	1000	1000
電源線(m)	88	170	300	530	840



- 電源線と信号線は1本の耐熱ケーブルにまとめることができます。 (電源線を1ペアとした場合は、5ペアの耐熱ケーブルを使用します。)
- 非常リモコン接続の耐熱ケーブルは専用とし、スピーカー線など他の信号線と混在して 使用しないでください。

2.7 非常放送時にローカル放送を遮断するための機器

火災発生時に避難誘導放送を的確に行うため、防火対象物内のほかの音響設備(業務用音響設備等)を遮断する必要があります。

非常放送起動時に、DC24Vが遮断されるブレイク信号の「非常外部制御出力信号」が出力され、この信号により、非常用放送設備以外の音響装置による放送を遮断します。遮断するには以下の2つの方法があります。

(1) 業務用音響設備の電源を遮断する方法

電源制御ボックス(WU-R40B)を使用して、非常放送起動時にほかの音響設備の電源を遮断し、 非常放送を優先させます。

(2) 業務用音響設備のスピーカーを非常放送に切り替える方法

スピーカー制御ボックス(WU-R45)を使用して、通常時は業務用音響設備のスピーカーとして使用し、非常放送起動時には非常放送に切り替えて、非常放送用のスピーカーとして非常放送を流します。

2.7.1 電源制御ボックス・スピーカー制御ボックスの接続可能台数

壁掛形非常用放送設備の非常外部制御出力信号は、本体から1系統が出力されます。それぞれの制御ボックスの制御電流の合計を非常外部制御出力端子の供給可能電流以下にする必要があります。


非常外部制御出力端子供給可能電流と各制御ボックスの制御電流

非常外部制御出力	制御ボックス 制御電流		
# またがい 前側 山力 端子供給 可能電流	電源制御ボックス	スピーカー制御ボックス	
	WU-R40B	WU-R45	
100mA	0.5mA	18mA	

非常外部制御出力にスピーカー制御ボックスのみを複数台接続する場合、 WU-R45 の制御電流18mA×5台<100mAで、5台まで接続できます。


2.7.2 電源制御ボックス・スピーカー制御ボックスの取り付け

電源制御ボックス、スピーカー制御ボックスは、露出スイッチボックスまたは、埋込スイッチボックスの3個用に取り付けて使用します。露出スイッチボックスを使用する場合は、深形を使用してください。浅形には取り付きません。



2.7.3 電源制御ボックスを使用する場合

非常用放送設備と業務用音響設備のスピーカーをそれぞれ単独に設置する場合、非常放送起動時に業務用音響設備の放送を遮断するために使用します。非常放送起動時に非常用放送設備から非常外部制御出力信号を出力し、電源制御ボックスで業務用音響設備の電源を遮断し、非常放送以外の放送を中断させます。






- 非常外部制御出力信号線(2芯)、および非常放送用スピーカー線は、消防用認定耐熱 ケーブル (HP)を使用してください。
- 非常外部制御出力信号線は、極性がありますので接続時に注意してください。

2.7.4 スピーカー制御ボックスを使用する場合

非常用放送設備と業務用音響設備のスピーカーを兼用する場合、非常放送起動時に非常用放送設備側に切り替えるために使用します。非常放送起動時に非常用放送設備から非常外部制御出力信号を出力し、スピーカー制御ボックスで非常用放送設備側に切り替えて、非常・業務兼用スピーカーに非常放送を流します。





- 非常外部制御出力信号線(2芯)、および非常・業務兼用スピーカー線は、消防用認定 耐熱ケーブル (HP) を使用してください。
- 非常外部制御出力信号線は、極性がありますので接続時に注意してください。

2.8 スピーカーの複数回線化

2.8.1 スピーカー回線の複数回線化とは


非常用放送設備は階別放送が基本です。1つの階が1つのスピーカー回線の場合、出火場所付近のスピーカーまたは配線が燃焼し、短絡するとスピーカー回線短絡保護が作動し、当該階のすべての放送が停止する可能性があります。1つの階を複数(2つ以上)のスピーカー回線にすることにより、短絡したスピーカー回線以外の放送を確保することができます。

対応方法としては

- ①1つの階に複数のスピーカー回線を配線する方法
- ②スピーカー回線分割装置によるスピーカー回線の分割

2.8.2 スピーカー回線分割装置

1つの階に複数のスピーカー回線を配線するためには、本体のスピーカー出力端子を増やす必要があります。そこで、本体のスピーカー出力端子は1つの階で1端子のままとし、各階にスピーカー回線分割装置 WU-R46 を設置することにより、それぞれの階のスピーカー回線を複数回線化することができます。





- スピーカーの複数回線化は東京消防庁管轄における基準です。
- スピーカー複数回線化の対応は、地区ごとに運用が異なります。所轄消防署へのご確認をお願いします。

2.9 業務放送用リモコンマイクの検討

業務放送用のリモコンには、リモコンマイクとマルチリモコンがあります。それぞれのリモコンの機能により選定します。リモコンマイク(WR-201 を除く)、マルチリモコンとも卓上設置、壁面取付が可能ですが、リモコンマイクを壁面取付する場合は、取付金具(YBSKG026)が別途必要になります。

	リモコンマイク	マルチリモコン
品番	WR-201 WR-205A WR-210A	WR-MC100A
電源供給方法	本体より供給	本体より供給 またはACアダプターを接続して供給
局数	単局 (WR-201) 5局 (WR-205A) 10局 (WR-210A)	20局
コールサイン音源	1種類 (WR-201) なし (WR-205A,WR-210A) ※WR-205A,WR-210Aは本体内蔵音源を使用	10種類
優先順位	リモコンマイクですべて同順位	マルチリモコンごとに設定可能

2.9.1 リモコンマイク


リモコンマイクには、 WR-201 (単局)、 WR-205A (5局)、 WR-210A (10局) の3種類があります。3機種のうちいずれか2台を接続することが可能です。



2台のリモコンマイクの優先順位は同順位です。ぞれぞれのリモコンで同時に放送する とそれぞれのリモコンマイクで設定している放送エリアに放送されます。 (音声はミキシングされます。)

(1)接続方法

リモコンマイクからの接続ケーブルはすべて本体に接続します。本体と各リモコンマイク間の接 続距離は 500m までとなります。



(2) 使用ケーブルと接続距離

リモコンマイクと本体の接続に使用するケーブルは、音声線は2芯シールド線、それ以外の電源線、 制御信号線に分けます。接続距離によって、ケーブルの線径、および本数を決定します。

種別	非常用放送設備~リモコンマイク間の距離				
(宝力)	200m以下	500m以下			
音声線(シールド線)	Ф0.5mm以上	Ф0.5mm以上			
制御線	Ф0.5mm~Ф1.2mm	Φ1.2mm以上			



- 制御線には、電源線(OV、DC24V)を含みます。
- 重要 リモコンマイク接続に使用したケーブルのあまりをリモコンマイク以外の信号や電源線、 スピーカー線用として使用しないでください。



- 音声用シールドケーブルは MVVS ケーブルを、制御線ケーブルはCPEVケーブルの ご使用をお勧めします。
- 制御信号線と電源線の合計本数は、リモコン毎に異なります。 (電源線を1ペアとした場合)

単局リモコンマイク WR-201 4本 5局リモコンマイク WR-205A 使用局数 +7 本 10 局リモコンマイク WR-210A 使用局数 +7 本

2.9.2 マルチリモコン

マルチリモコンは、リモコンマイクに比べると本体との接続が省線化され、 20 個の放送エリアを選択して放送ができます。また、 10 種類のコールサインを内蔵しています。

(1)接続方法

① 電源線

- ・マルチリモコンと非常リモコンの接続合計台数によって本体から電源供給ができる台数が異なります。
- ・マルチリモコンの接続台数を増やす場合は、別売品のACアダプター(WZ-MC100A)によりマルチリモコン毎に電源を供給してください。

	非常リモコン	マルチリモコン
	0	4
1++++	1	3
接続可能な台数の組合せ	2	2
VALUE C	3	1
	4	0



• 非常リモコンは AC アダプターによる電源供給ができないため、非常リモコンを優先して本体から電源供給を行い、本体からの電源供給可能台数を超えたマルチリモコンに AC アダプターからの電源供給を行います。


② 音声線

音声線は、各マルチリモコンと本体の単独接続、または複数台のマルチリモコンを経由して本体と接続することが可能です。


③ データ線

本体、マルチリモコンともデータ線は2本のケーブルまで接続が可能です。また、接続の始まりは、本体、マルチリモコンのいずれでも可能です。接続可能距離は、本体、各マルチリモコンの接続距離が1000m以内です。

・データ線の接続の始まりが本体の場合の接続距離




マルチリモコン 1台:1000 m ≥ a マルチリモコン 2台:1000 m ≥ a+b マルチリモコン 3台:1000 m ≥ a+b+c マルチリモコン 4台:1000 m ≥ a+b+c+d ・データ線の接続の始まりがマルチリモコンの場合の接続距離



マルチリモコン 1台:1000 m ≥ a マルチリモコン 2台:1000 m ≥ a+b マルチリモコン 3台:1000 m ≥ a+b+c マルチリモコン 4台:1000 m ≥ a+b+c+d

・マルチリモコンが正常に動作しない接続(悪い例) マルチリモコンが3分岐になる接続はできません。



(2) 使用ケーブルと接続距離

マルチリモコンと本体の接続に使用するケーブルは、音声線は2芯シールド線、それ以外のデータ、電源線は対形ケーブルを使用してください。マルチリモコンを接続する距離によって、ケーブルの線径、およびペア数を決定します。

① 電源線

マルチリモコンの電源は、本体から供給する方法とマルチリモコンに AC アダプター(別売品)を接続する方法があります。

本体から電源を供給する場合は、各マルチリモコンまでの接続距離に応じて、ケーブルの線径、ペア数を決定します。

線径		非常用放送設備~マルチリモコン間の距離							
(mm)	200m	300m	400m	500m	600m	700m	800m	900m	1000m
Ф0.9	1ペア	2 ペア	2 ペア	3 ペア	3ペア	×	×	×	×
Ф1.2	1ペア	1ペア	2 ペア	2 ペア	2 ペア	2 ペア	3ペア	3ペア	3ペア

② 音声線・データ線

音声線、データ線は、接続距離により線径を決定します。

種別		非常用放送設備~マルチリモコン間の距離			
		200m以下	600m以下	1000m以下	
音声線 2 芯シールド線		0.5mm²以上	0.75mm²以上	0.75mm²以上	
データ線 対形ケーブル		Ф0.65mm以上	Ф0.9mm以上	Φ1.2mm以上	



- 電源線とデータ線は、まとめて1本のケーブルとすることができますが、音声線は分けてください。
- マルチリモコン接続に使用するケーブルのあまりをマルチリモコン以外の信号や電源線、 スピーカー線用として使用しないでください。
- データ線はペアケーブルを、音声線は2芯シールドケーブルを使用してください。



• 対形ケーブルの例として、CPEVケーブルがあります。CPEVケーブルは、市内対ポリエチレン絶縁ビニルシーズケーブルの略称で、通信弱電計装用で各種信号伝送用として広く使われています。対数、導体径の種類も豊富で条件にあったケーブルを選択することが可能です。

2.10 緊急放送・業務放送の検討

非常用放送設備では、火災時の非常放送以外に緊急放送と業務放送を行うことができます。

緊急放送、業務放送は消防法に関係なく放送エリアなどを自由に設定して放送を行えますが、火災発生時は、 すべての緊急放送、業務放送を中断して非常放送が優先されます。

緊急放送、業務放送では、放送する起動入力により優先順位、音声入力レベル及び制御信号等の検討が必要です。




• 本体には非常放送用蓄電池しか収納しておらず、緊急放送、業務放送を停電時に行うことはできません。停電時に緊急放送や業務放送時を行う場合は、ラック形非常用放送設備の採用をご検討ください。

2.10.1 緊急放送

緊急放送時は、すべての業務放送が中断します。また、緊急放送時の非常外部制御出力を「ON」設定することにより、緊急放送時に非常放送時と同様にローカル放送を遮断することができます。 緊急放送を行うには、以下の2つの方法があります。

(1) 緊急起動スイッチによる場合

本体および非常リモコンの緊急起動スイッチを押すことにより、緊急放送が可能な状態になります。その後、選択スイッチにより放送エリアを選択します。



(2) 外部起動により緊急放送を行う場合

①内蔵音源から緊急放送を行う場合

外部制御入力に内蔵メッセージを割り付けて、外部からの起動信号により緊急起動端子と外部制御入力を同時に起動(メイク)すると、あらかじめ設定したスピーカー回線に内蔵メッセージの放送が行えます。

②外部音源機器から緊急放送を行う場合

外部音源機器からの動作中出力信号を緊急起動端子と外部制御入力、またはアナウンス起動を同時に起動(メイク)すると、あらかじめ設定したスピーカー回線に外部音源機器の放送が行えます。

2.10.2 業務放送

業務放送として、本体や非常リモコンからのブロック放送、定時放送、ラジオ放送、ページング放送、BGM等を行うことができます。また、業務放送が複数起動した場合、どの放送を優先させるために起動入力毎に優先順位を設定します。優先順位は、第1位から第3位まで設定が可能で、同順位の放送が重複した場合は、後に起動した放送が優先されます。




• 優先放送は、業務放送の優先順位とは関係なく、ボリュームコントローラーの音量設定 を無効にして放送することを可能とする機能で、優先放送設定を行うと、業務放送時で もボリュームコントローラーの音量設定に関係なく、最大音量で放送を行うことができ ます。

(1)業務放送の種類

① ブロック放送

本体、非常リモコンには5個のブロック選択スイッチが実装されており、それぞれのスイッチに設定された放送エリア(スピーカー回線)へ、マイク放送や本体に接続した機器による放送ができます。

また、複数のブロック選択スイッチを同時に選択した場合は、それぞれのブロック選択スイッチで 設定さたスピーカー回線が選択されます。






• ブロック放送選択スイッチは、ブロック放送以外に、音源起動、外部制御出力のスイッチに割り付けることができます。

② 定時放送

・プログラムコントローラーで外部音源機器を起動して放送 プログラムコントローラーでデジタル IC レコーダーを起動して、その音声出力を本体のアナウン スマシン入力に、動作中出力をアナウンス起動端子に接続します。




・プログラムコントローラーで1つの内蔵音源を起動して放送 プログラムコントローラーの制御出力を本体の外部制御入力に接続します。また、内蔵音源を起動 するために外部制御入力に内蔵音源起動の設定を行います。




③ BGM 放送

・ CD-MUSIC プレーヤーからの放送 CD-MUSIC プレーヤーの音声出力と動作中出力を本体のライン 1 と外部制御入力に接続します。




- ・ CD プレーヤー等の動作中出力がない機器からの放送
 - CD プレーヤーの音声出力を本体のライン 2 に接続し、放送を行うときはブロック選択スイッチにより放送エリアを選択します。




④ ページング (電話機等からの呼び出し放送)

電話設備のページング制御信号と音声信号を本体のライン3と外部制御入力3に接続します。 ライン3は、外部制御入力1~5の制御がないと動作しません。



⑤ ラジオによる放送

ラジオを放送する場合は、本体にチューナーユニットWU-T60A(別売品)を組み込む必要があります。放送を行うときは、ブロック選択スイッチにより放送エリアを選択します。



(2) 音声入力と設定可能起動条件

各起動入力毎に使用できる音声入力が異なります。また、音声入力毎に入力レベルが異なりますので、適合する外部機器を接続してください。使用する音声入力は、システム設定により行います。

音声入力	入力レベル	音量調整	使用可能な起動条件				
	7010,00	日里间筐	チャイム制御	アナウンス制御	本体スイッチ	外部制御入力	
ライン1	-12dBV	前面パネル	_	_	•	•	
ライン2	-12dBV	前面パネル	_	_	•	•	
ライン3	-22dBV	ユニット内部	_	_	_	•	
マイク1	-65dBV	前面パネル	_	_	•	_	
マイク2	-65dBV	前面パネル	_	_	•	_	
チャイム	-22dBV	ユニット内部	•	_	_	_	
アナウンス	-2dBV	ユニット内部	_	•	_	_	



- マイク1は端子台と前面パネルにあります。前面パネル側にプラグを差し込むと前面パネル側が優先され、内部端子台の入力は無効となります。
 - ライン2入力は端子台と前面パネルにあります。前面パネル側にプラグを差し込むと前面パネル側が優先され、内部端子台の入力は無効となります。
 - ライン3は、外部制御入力1~5の制御がないと動作しません。

(3) 内蔵メッセージ音声

本体にあらかじめ以下のメッセージ音声が内蔵されています。 音源起動に設定したブロック選択スイッチや外部制御入力起動時に内蔵音源が放送できます。

番号	音源名	メッセージ内容
オリジナル1	省エネ励行	「皆様にお願いいたします。使用しない場所の電気は消灯し、省エネ運動にご協力ください。
オリジナル2	緊急事態	「ただいま、緊急事態が発生しました。先生の指示に従って、落ち着いて避難し てください。」
オリジナル3	地震発生	「ただいま、地震が発生いたしました。倒れやすいものや落下の危険があるもの を避け、先生の指示に従ってください。」
オリジナル4	社内訓練火災	「訓練火災発生。訓練火災発生。ただいま、会社内で訓練火災が発生しました。 社内本部要員、社内防災隊員は直ちに任務についてください。」
オリジナル5	校内訓練火災	「訓練火災発生。訓練火災発生。ただいま、校内で訓練火災が発生しました。 先生の指示に従って落ち着いて避難してください。」
オリジナル6	閉館10分前	「ご来館の皆様にお知らせ致します。本日の登録や貸し出しの手続きは終了いたしました。 図書館はあと10分で閉館致しますので、お忘れ物のございませんよう、お帰りの準備をお願いいたします。」
オリジナル7	閉館+蛍の光	「まもなく閉館いたします。」(蛍の光4小節)

^{*} オリジナル8~10は内蔵していません。


(4) コールサイン

コールサインは2種類(上り4音、下り4音)を内蔵しており、コールサインスイッチに割り付けられています。オリジナルノーコールサイン(2種類、合計10秒以内)と置き換えが可能です。

2.11 システム系統図

非常・業務放送設備のシステム系統図の図面作図例を以下に示します。 システムの仕様は下記の通りです。

非常放送 20 局 20 回線、定格出力 360W 、非常リモコン1台 業務放送 ラジオチューナーユニット、マルチリモコンマイク1台




3. 設置·接続

3.1 設置場所


非常用放送設備は、点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた位置に設置する必要があります。 非常操作部は、床面より 0.8m ~ 1.5m の高さに設置してください。 非常リモコンは卓上に設置することも可能です。この場合、椅子に座って操作する場合は、 0.6m 以上とします。

本体




・非常リモコン


・壁掛け型で使用する場合



・卓上型として使用する場合



操作空間を確保するため、下図の範囲内に障害物等を置かないでください。




3.2 ラックに収納する場合

本体、非常リモコンは、ラックに収納して設置することができます。

ラック収納時はラックマウント金具を別途手配し、非常操作部の高さを 0.8m ~ 1.5m の範囲に収納する必要があります。

また、同一ラックに他の機器を収納する場合は、発熱するユニットを本機より上部に収納してください。






- ・ 本体 (壁掛形非常用放送設備) と他の機器の間は、 1U 以上空けてください。
- ・ラックマウント取り付け金具 側面板を外して、ラックマウント金具を取り付けます。

ラックマウント用工事部品品番

非常用放送設備用 : YBSKG003非常リモコン用 : YBSKG004



・ラック収納時の空きスペースにはブランクパネルを取り付けます。

ブランクパネル品番一覧


ラック	品番
ブランクパネル(1U)	YBSPN010
ブランクパネル(2U)	YBSPN011
ブランクパネル(3U)	YBSPN012
スリットパネル(1U)	YBSPN013

3.3 外線の接続

3.3.1 外線の引き込みのしかた

電源、非常リモコン、業務放送用リモコンやスピーカー線などのケーブルは、背面通線口、または上下面の通線口より本体内に引き入れます。

通線口から引き入れたケーブルは束線バンドで固定してください。






ノイズや発振防止のため、信号レベルが異なる音声線とスピーカー線は分けて束線し、 離して配線してください。




• 外線の引き込みは、ユニットの上面、下面からも行うことができます。この場合は、ノック形状の通線□をペンチなどでねじって外し、付属の保護部品を取り付けます。 通線□は、100mm×40mmの形状になります。



3.3.2 端子部への接続

スピーカーや自動火災報知機設備からの信号や業務放送を行うための制御信号や音声信号を接続する ための端子をユニット内部に有しています。




接続端子一覧

	端子名称	端子位置	接続機器	使用目的		
ス	ピーカー回線 (N/R/C)	端子部A 端子部B	スピーカー 3線式時は、ボリュームコントローラー	スピーカーを接続2線式、3線式のスピーカーが接続可能スピーカー回線数は、VMK-EK110が10回線、 VMK-EK115が15回線、VMK-EK120が20回線		
降	捌信号入力 (EL)	端子部A 端子部B	自動火災報知設備	・感知器作動時等に出力される階別信号・階別信号により、非常用放送設備の音声警報階情報メッセージが決定されます。・階別信号入力は、VK-EK110が10回路、 VK-EK115が15回線、WU-EK120が20回路		
身	常リモコン	端子部C	非常リモコン	・非常リモコンからの放送が可能		
マ	ルチリモコン	端子部C	マルチリモコン	・マルチリモコンからの放送が可能		
Ŋ	モコンマイク	端子部C 端子部D	単局リモコンマイク WR-201 5局リモコンマイク WR-205A 10局リモコンマイク WR-210A	・リモコンマイクからの放送が可能		
У	V災確認信号 (EF)	端子部C	自動火災報知設備	・火災断定時に出力される信号で、非常放送時に発報放送から 火災放送に移行するための条件の1つの信号		
	停電起動	端子部〇	停電起動信号 (スイッチ等)	・停電時に緊急放送、業務放送を行うための起動端子 (システムは蓄電池によるアイドル状態。放送状態にはなり ません。)		
	EB	端子部C	自動火災報知設備	・音声警報放送中(第2シグナルを除く)およびマイク放送中に 誘導音装置等を停止させるための信号		
	RU+	端子部〇	リレーユニット WU-R72/WU-R73	・本機が放送中であることを示す信号で、他の放送システム とスピーカー回線を共用しているシステムでリレーユニットを利用してスピーカー回線を一括して本機側に切り換え る制御を行う		
	非常外部 出力制御	端子部D	電源制御ボックス WU-R40B スピーカー制御ボックス WU-R45	・非常放送時にその他の放送を停止させるための信号		
9	小部制御入力	端子部D	プログラムコントローラー CDミュージックプレーヤー デジタルICプレーヤー デジタルICレコーダー その他、放送起動機器	・外部機器からの放送起動信号により、業務放送、または 緊急放送が可能放送 ・放送エリアは外部制御入力毎にあらかじめ設定した1パターン		
Ŧ	チャイム起動	端子部D	デジタルICプレーヤー デジタルICレコーダー その他、音源機器	チャイム用音源機器から放送が可能放送エリアはあらかじめ設定した1パターン		
ア	ナウンス起動	端子部D	デジタルICプレーヤー デジタルICレコーダー その他、音源機器	・アナウンス用音源機器から放送が可能・放送エリアはあらかじめ設定した1パターン		
	ライン1	端子部D				
**	ライン2	端子部D				
業務放送 音声入力	ライン3	端子部D	CDミュージックプレーヤー			
送辛	マイク1	端子部D	デジタルICプレーヤー デジタルICレコーダー	・各起動入力で設定した音声入力に音源機器を接続		
	マイク2	端子部D	その他、放送起動機器			
ガ 	チャイム	端子部D				
	アナウンス	端子部D				

3.3.3 自動火災報知設備との接続

自動火災報知設備受信機と非常用放送設備の接続信号を以下に示します。受信機から非常用放送設備への信号は、感知器作動時に発報放送を行わせるための階別信号、火災放送に移行させるための火災確認信号があります。

また、誘導音装置鳴動停止信号 (EB) があります。この信号は、非常用放送設備で、音声警報またはマイク放送を行った場合に明瞭度を確保するため、誘導音付設備、地区音響装置等を停止するために使用します。



EL1 ~ 20 : 階別信号 (※) EA1 ~ 20 : 階別信号 EF : 火災確認信号 EC : 共通線端子

EB:誘導音装置鳴動停止信号


※ 階別信号は、機種により数が異なります。 WL-EK110 は EL1 ~ EL10 (10) WL-EK115 は EL1 ~ EL15 (15) WL-EK120 は EL1 ~ EL20 (20)

3.3.4 スピーカー回線の接続

スピーカーの接続は、2線式、3線式によって接続方法が異なります。下図を参考に接続します。



スピーカー出力端子の接続は必ず電源を切ってください。音声出力時にスピーカー 出力端子に触れると感電する恐れがあります。




3.3.5 ボリュームコントローラーの接続

(1) ボリュームコントローラーを使用するとき

スピーカーの音量をスピーカーの近傍で調整したい場合は、ボリュームコントローラー(アッテネータとも呼ばれてます。)を使用します。ボリュームコントローラーの配線には、2線式と3線式があります。


3線式の場合は、本体のスピーカー出力端子のR端子をボリュームコントローラーに接続し、非常放送時にボリュームコントローラーの設定がOFFでも放送が聞こえる状態になります。

① 3 線式スピーカーにボリュームコントローラーを入れるとき



これに対して2線式は、スピーカー出力端子のR端子を使用せず、COM端子をボリュームコントローラーに接続しますので、ボリュームコントローラーの設定をOFFにすると放送が聞こえなくなります。

② 2 線式スピーカーにボリュームコントローラーを入れるとき



(2) ボリュームコントローラーの接続


ボリュームコントローラーを使用するときは、スピーカーにボリュームコントローラー用中継端子が必要になります。使用するスピーカーに対応しているボリュームコントローラー用中継端子を準備します。

		ボリュームコントロ	コーラー用中継端子
		WZ-VC11	WZ-579
適合スピー	カー	WS-TN10 WS-TN11 WS-TN12	WS-6500A WS-6505A WS-6600A
適合電線	単線	φ0.8~1.6	φ0.8~1.2
旭口电脉	より線	使用不可	0.75~1.25mm ²




• ボリュームコントローラー用中継端子は、適合するスピーカー、適合電線にご注意ください。


① 2 線式スピーカー回線にボリュームコントローラーを接続する場合



② 3 線式スピーカー回線にボリュームコントローラーを接続する場合



(3) 複数のスピーカーを1つのボリュームコントローラーで調整する場合 1つのボリュームコントローラーで複数のスピーカーを同時(同一居室内に設置したスピーカーな ど)に音量調整することも可能です。その場合は、以下のように接続します。






• ボリュームコントローラーに複数のスピーカーを接続する場合、スピーカーの定格入力 の合計がボリュームコントローラーの入力容量を超えないようにしてください。


3.4 電力増幅ユニット・蓄電池の取り付け

本体に電力増幅ユニットと蓄電池を組み込みます。電力増幅ユニットに付属している蓄電池ヒューズを取り付け、ヒューズ容量ラベルを所定の位置に貼り付けます。






• 電力増幅ユニットに接続するケーブルは、本体内部にテープ止めしています。テープをはがして、電力増幅ユニットに接続してください。



3.5 電源の接続

電源の接続は、電力増幅ユニット、蓄電池の組み込み、外線等の接続が完了した後に接続します。 非常用放送設備の電源は分電盤(配電盤)には20Aまたは、30Aの専用回路を設け、ほかの電気回路の 開閉器または、遮断器により遮断されないようにすることが必要です。また、分電盤の開閉器には非常用放 送設備用である旨を表示し、不容易な遮断を防ぐ必要があります。

また、蓄電池のケーブルを電源部の非常用蓄電池コネクターに接続します。





• 設置工事時などは、本機の常用電源スイッチ「切」にし、分電盤のブレーカーも「切」にしてください。

4. 設定の手順

4.1 システム設定について

壁掛形非常用放送設備は、それぞれ建築物の規模や用途、放送の目的が異なるため、システムを動作させるためにはシステム設定を行う必要があります。システム設定は、「書き込み」により行います。

4.2 書き込みについて

書き込みは、本体の液晶画面とマイクドア内のスイッチにより行います。

また、あらかじめ設定支援ソフト(※1)で作成したシステム設定データは、 PC カード経由で本体に書き込むことができます。

設定支援ソフトでは、本体に書き込まれたシステム設定データを読み出すこともできます。

※1 設定支援ソフトは無償で提供しています。販売会社へご相談ください。


4.3 システム設定データ

システム設定データは、大きく分けて非常放送と業務放送に分かれます。(設定データとしては1つです。)非常放送の設定は必ず行う必要があります。この書き込みにより作成したデータを「システム設定データ」と呼びます。

4.4 非常放送を行うために必要な書き込み設定

非常放送を行うために最低限必要な設定について説明します。

業務放送を行うシステムでは、別途、業務放送の設定が必要になります。





• 本体-スピーカー回線(放送階選択スイッチに対応するスピーカー回線の設定)は、業務放送の項目で設定します。

4.4.1 階情報設定

自動火災報知設備から通知される階別信号を放送階選択スイッチに割り当てる設定です。また、音声警報メッセージの出火発生場所(階情報)を合わせて設定します。階情報は、標準で 37 種類があらかじめ本体に内蔵しています。本体に内蔵していない階情報が必要な場合は、オリジナルの階情報を作成することが可能です。

1つの階情報を複数の放送階選択スイッチに割り当てることは可能ですが、1つの放送階選択スイッチに複数の階情報を割り当てることはできません。

4.4.2 出火連動階設定

放送階選択スイッチの出火階に対する連動階を設定します。 1 つの階別信号に対する放送階が複数ある場合は、その階すべてを出火階として設定します。



- 複数の放送階選択スイッチを同一の出火階として設定することが可能です。
- **「重要 ・** 連動階として複数の放送階選択スイッチを割り当てることができます。また、連動階を 設定しないことも可能です。



・ 階別信号は、放送階選択スイッチと 1 対 1 で対応しています。階別信号 No. 1 は、放送階選択スイッチ SW2 になっています。 設定で変更することはできません。

4.4.3 本体-スピーカー回線設定

放送階選択スイッチの放送エリアに該当するスピーカー回線No.を設定します。



• 非常リモコンの放送階選択スイッチは、本体と同等になりますので、設定の必要はありません。

4.4.4 音声警報

(1) 非常放送動作モードの設定

非常放送の動作フローは、感知器発報、発信機・非常電話起動、手動起動の3つに分けることができます。それぞれの起動で動作フローの設定を行う必要があります。

発信機・手動起動設定:発信機・非常電話起動や手動起動時に発報放送を行わずに火災放送を行う かの設定をします。

発報連動設定 : 感知器発報時に自動的に発報放送を行うかの設定をします。

感知器連動設定 : 感知器発報時に、出火階、連動階のみ非常放送を行うのか、全館一斉に行うの

設定をします。

(2) 言語設定

音声警報メッセージの言語を選択します。日本語のみ、日本語+英語の選択が可能です。 また、別途音源データを作成(※1)することにより、第2外国語の放送が可能です。

※1 第2外国語を放送するため音源データについては、販売会社にご相談ください。

4.4.5 放送移行タイマー設定

(1) 発報放送繰り返し回数・間隔設定

発報放送の繰り返し間隔と回数を設定します。繰り返し回数を「無限階」と設定すると繰り返しを 継続します。

(2) 火災放送移行タイマー

発報放送から火災放送に切り替わるまでの時間を設定します。発信機・手動起動設定の設定を「火災」にしている場合は、本タイマーは動作しません。また、火災放送移行タイマーは、第1タイマーとも呼びます。

(3) 一斉火災放送移行タイマー

区分鳴動(出火階・連動階)の火災放送から全館に一斉で火災放送を行うまでの時間を設定します。

一斉タイマーの設定時間を「0」にすると発報放送から火災放送に切り替わった際に、全館一斉の火災放送となります。

また、一斉火災放送移行タイマーの設定を「なし」とすると本タイマーは動作せず、区分鳴動の 火災放送が継続されます。

4.5 緊急放送・業務放送を行うために必要な書き込み設定

4.5.1 緊急放送の書き込み設定

緊急放送を行う音声入力を設定します。緊急放送を行わない場合は、設定の必要はありません。



• 緊急放送で使用できる音声入力は、ライン3、アナウンス、ライン3+アナウンスになります。

4.5.2 業務放送の書き込み設定

業務放送を行うためには、「業務放送設定」を行います。業務放送設定は、業務放送を行うための各スイッチや起動入力が操作または起動したときに、どの音声入力をどのスピーカー回線に放送するのか設定します。また、複数の放送が重なったときにどの放送を優先するかの優先順位設定も合わせて行います。



• 業務放送中に複数の放送が重なったときにどちらの放送を優先するかの優先順位の設定は、「その他の設定一優先順位」で行います。

4.6 システム設定一覧

壁掛形非常用放送設備で設定を行う項目の一覧を示します。「非常放送設定で必須」の項目は必ず設定をします。緊急放送、業務放送やその他の設定は使用する場合に設定をします。

設定項目一覧

	設定	2項目	非常放送 設定で必須	設定内容
44 44 49 34	非常リモコ	 ン台数	•	非常リモコンの接続台数を設定します。
機器構成	マルチリモ	コンマイク台数		マルチリモコンの接続台数を設定します。
	階情報		•	階別信号に対応する音声警報階情報を設定します。
非常放送	出火連動階		•	階別信号に対応する放送エリア(出火階/連動階)を設定します。
	本体スピー	カー回線	•	放送階選択スイッチの放送エリア(スピーカー回線)を設定します。
	本体ブロッ	本体ブロック放送		ブロック選択スイッチの放送エリア(スピーカー回線)、優先放送(アッテネータ無効)の設定をします。
	本体一斉放	女送	•	一斉放送時のスピーカー回線を設定
	マルチリモ	コンブロック放送		マルチリモコンの各エリア選択スイッチの放送エリア(スピーカー回線)、優先放送(アッテネータ無効)の設定をします。
業務放送	マルチリモ	コン一斉放送		マルチリモコンの一斉スイッチの放送エリア(スピーカー回線)、優先放送(アッテネータ無効)の設定をします。
	一般リモコ	ンブロック放送		一般リモコンの各個別放送ボタンの放送エリア(スピーカー回線)、優先放送(アッテネータ無効)の設定をします。
	一般リモコ	ン一斉放送		ー般リモコンの一斉ボタンの放送エリア(スピーカー回線)、優先放送(アッテネータ無効)の設定をします。
	チャイムブ	ロック放送		チャイム起動時の放送エリア(スピーカー回線)、優先放送(アッテネータ無効)の設定をします。
	アナウンスブロック放送			アナウンス起動の放送エリア(スピーカー回線)、優先放送(アッテネータ無効)の設定をします。
	外部制御入力ブロック放送			各外部制御入力起動時の放送エリア(スピーカー回線)、優先放送(アッテネータ無効)の設定をします。
	外部制御入力音声入力			各外部制御入力起動時に使用する音声入力(なし/ライン1~3/オリジナル1~10)を設定します。
緊急放送	音声入力			緊急放送時に使用する音声入力を設定します。
		発信機・手動起動	•	発信機、非常電話や手動非常起動の起動時の音声警報メッセージ(発報放送/火 災放送)を設定します。
		発報連動	•	感知器発報時に発報放送を行うかの設定をします。
		感知器連動	•	感知器発報時に、非常放送を全館放送を行うか、出火・連動階に行うかの設定をします。
	音声警報	言語設定	•	音声警報を放送する言語を設定します。
	L/ ETA	発報放送回数	•	発報放送の繰り返し回数と繰り返し間隔を設定します。
		第1タイマー (火災放送移行時間)	•	発報放送が開始してから、自動で火災放送に移行するまでの時間を設定します。
		第2タイマー (一斉火災放送移行時間)	•	火災放送が開始してから、自動で全館火災放送に移行するまでの時間を設定します。
その他の歌中		手動連動	•	手動非常起動時に連動階に放送するかどうかを設定します。
その他の設定	優先順位			各起動入力毎の放送の優先順位を設定します。
	コールサイ	ン		・コールサインスイッチ(上/下)で放送する音を設定します。 ・起動入力に連動してコールサインを放送する場合の設定をします。
	ブロック選	択音声		ブロック選択スイッチで内蔵したオリジナルメッセを放送する場合に設定します。
	メッセージ	スイッチ		メッセージスイッチで内蔵したオリジナルメッセを放送する場合に設定します。
	BGM制御			マイク1,2に入力された音声の放送時に、ライン1,2に入力された音声をミキシングして放送を行うかの設定をします。
	緊急放送制	御		緊急放送時に外部制御出力を制御するかの設定をします。
	外部制御出	当力		外部機器を制御するための非常外部制御出力をONにする条件を設定します。
	パスワード	設定		書き込み画面へ入るためのパスワードを設定します。

4.7 システム設定可能項目

起動入力によって設定項目に下表に示すような制約があります。

	起動入力	音声	SP回線	優先放送制御	制御出力
	放送階選択スイッチ	_	スイッチ個別に 複数のSP回線が設定可能 但し、SP回線は1つのスイッチ のみ設定可能	業務放送:ATT-ON固定 緊急放送:ATT-OFF固定	-
	ブロック選択スイッチ(放送先)	_	スイッチ個別に複数の SP回線が設定可能	業務放送:設定可能 緊急放送:ATT-OFF固定	-
	ブロック選択スイッチ(音源)	内蔵音源から設定	_	_	_
	ブロック選択スイッチ(制御出力)	_	-	_	設定可能
	一斉放送スイッチ		複数のSP回線が設定可能	優先一斉: ATT-OFF固定 一般一斉: ATT-ON固定	
本体	コールサインスイッチ	内蔵音源から設定	_	_	_
144	メッセージスイッチ	内蔵音源から設定	_	_	_
	外部制御入力	業務放送:ライン1~3,内蔵音源から設定 緊急放送:ライン3,内蔵音源から設定	複数のSP回線が設定可能	業務放送:設定可能 緊急放送:ATT-OFF固定	-
	チャイム起動	業務放送:チャイム入力(固定)	複数のSP回線が設定可能	業務放送:設定可能	_
	アナウンス起動	業務放送:アナウンス入力(固定) 緊急放送:アナウンス入力(設定による)	複数のSP回線が設定可能	業務放送:設定可能 緊急放送:ATT-OFF固定	_
	緊急起動スイッチ	_	_	_	設定可能 (状態出力)
	緊急起動端子	_	_	_	設定可能 (状態出力)
マ	ブロックスイッチ	_	複数のSP回線が設定可能	設定可能	_
ルチ	一斉放送スイッチ		複数のSP回線が設定可能	設定可能	
R M	コールサイン	内蔵コールサインまたは、マルチリモコンの 内蔵コールサインからの設定が可能	_	_	_
一般	個別放送ボタン		複数のSP回線が設定可能	設定可能	
R M	一斉ボタン	_	複数のSP回線が設定可能	設定可能	

^{- ※}優先放送制御とは、スピーカーのアッテネーター制御のことをいいます。ATT-ONはアッテネータが有効、ATT-OFFはアッテネータが無効のことを示します。 アッテネータが無効の場合は、ボリュームコントローラーの設定に関係なく、最大音量で放送されます。

4.8 設定表の作成

システム設定を行う際は、あらかじめ基本設定表、出火連動階系統表を記入した後、書き込み設定を行うと作業がやりやすくなります。

また、設定支援ソフト(※1)を使用するとパソコン上でデータの作成、修正が行えます。

※1 設定支援ソフトは無償で提供しています。販売会社へご相談ください。

4.8.1 基本設定表

基本設定表には2種類あります。基本設定表(1/2)では、システムの機器構成や音声警報、緊急放送や業務放送時の音声入力を設定し、基本設定表(2/2)スイッチの名称などを設定します。

基本設定表 (1/2)

件名: 記入日 : 20 / / 記入者:

	設定項目	択一	設 定	画面番号	参照ページ
機器構成	本体局数	0	※入力不要です。 □10局 □15局 □20局	_	_
	非常リモコン台数	0	□なし □1台 □2台 □3台 □4台	1-A	62
	マルチリモコン台数	0	□なし □1台 □2台 □3台 □4台	1-B	62
	パワーアンプW数	0	※入力不要です。 設定支援ソフトで入力してください。 □60W □120W □240W □360W	_	_
緊急放送	緊急放送音声入力		□なし □ライン3 □アナウンス □ライン3+アナウンス	4-A	75
音声警報	発信機・手動起動	0	□発報放送 □火災放送	5-A-a	75
H/ B1X	発報連動	0	□連動 □停止	5-A-b	76
	感知器連動	0	□連動 □連動一斉	5-A-c	76
	言語	0	□日本語 □日本語+英語 □日本語+英語+第2外国語	5-A-d	77
	発報放送繰り返し回数	Ŏ		5-A-e	77
	発報放送繰り返しタイマー間隔	0		5-A-f	78
	火災放送移行タイマー	 			
	(第1タイマー)		分 (02~59) 秒 (00~59)	5-A-g	78
	一斉火災放送指定	0	□あり □なし	5-A-h	79
	一斉火災放送移行タイマー (第2タイマー)	0	分 (00, 02~59) 秒 (00~59)		
	手動連動	0	□連動 □個別	5-A-i	79
優先順位	優先順位1		※優先順位1のものにチェックしてください		
BEZ UPP-ELIZ	I MAN COLOR TO COLOR	_	本体 非常RM1 非常RM2 非常RM3 非常RM4 マルチRM1 マルチRM2 マルチRM3 マルチRM4 一般RM ラキィイム アナウンス 外部制御1 外部制御2 外部制御3 外部制御4 外部制御5	5-B	80
	優先順位2	_	 ※優先順位2のものにチェックしてください □本体 □非常RM1 □非常RM2 □非常RM3 □非常RM4 □マルチRM1 □マルチRM2 □マルチRM3 □マルチRM4 □一般RM □チャイム □アナウンス □外部制御1 □外部制御2 □外部制御3 □外部制御4 □外部制御5 	5-B	80
	優先順位3	_	※優先順位3のものにチェックしてください □本体 □非常RM1 □非常RM2 □非常RM3 □非常RM4 □マルチRM1 □マルチRM2 □マルチRM3 □マルチRM4 □一般RM □チャイム □アナウンス □外部制御1 □外部制御2 □外部制御3 □外部制御4 □外部制御5	5-B	80
コールサイン	コールサイン音上り		□上り4音 □下り4音 □オリジナル1 □オリジナル2	5-C-a	81
J 705115	コールサイン音下り	 	□上り4音 □下り4音 □オリジナル1 □オリジナル2	5-C-a	81
	コールサイン連動	_	□チャイム	5-C-b	82
ブロック選択音声	ブロ… ク選出フ ノ… チ A	0	□ □	5-D	83
ノロック選択百戸	ブロック選択スイッチA			5-D	
	ブロック選択スイッチB	0	□なし □オリジナル → No(1~10)		83
	ブロック選択スイッチC	0	□なし □オリジナル → No(1~10)	5-D	83
	ブロック選択スイッチD	0	□なし □オリジナル → No(1~10)	5-D	83
61 474 W40 44	ブロック選択スイッチE	0	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	5-D	83
外部制御音声	外部制御入力1	0	□なし □ライン1 □ライン2 □ライン3 □オリジナル → No(1~10)	3-F-b	74
	外部制御入力2	0	□なし □ライン1 □ライン2 □ライン3 □オリジナル → No(1~10)	3-F-b	74
	外部制御入力3	0	□なし □ライン1 □ライン2 □ライン3 □オリジナル → No(1~10)	3-F-b	74
	外部制御入力4	0	□なし □ライン1 □ライン2 □ライン3 □オリジナル → No(1~10)	3-F-b	74
	外部制御入力5	0	□なし □ライン1 □ライン2 □ライン3 □オリジナル → No(1~10)	3-F-b	74
	メッカージフィッチ 1	0	□サイレン □オリジナル → No(1~10)	5-E	84
メッセージスイッチ	メッセージスイッチ1			5-E 5-F	84
	メッセージスイッチ2	0	200 200000		
BGM制御	BGM制御ライン1,2ミュート	0	ON OFF	5-F	84
緊急放送制御	緊急外部制御出力	0	ON OFF	5-G	85
外部制御	外部制御出力1	_	□なし □音声響報 □発報放送 □火災放送 □一斉火災放送 □非火災放送 □マイク放送 □異常発生 □業務放送 □緊急放送 □点検 □ブロックA □ブロックB □ブロッD □ブロックB □ブロッD □ブロックB □ブロックB □ブロックB □ブロックB □ブロックB □ブロックB □ブロックB □ブロックB □ブロックB □ブロッD □ブロックB □ブロッD □ブD □ブD □ブD □ブD □ブD □ブD □ブD □ブD □ブD □ブ	5-H	86
	外部制御出力2	_	□なし □音声警報 □発報放送 □火災放送 □一斉火災放送 □非火災放送 □マイク放送 □異常発生 □業務放送 □緊急放送 □点検 □ブロックA □ブロックB □ブロックC □ブロックD □ブロックE	5-H	86
	外部制御出力3	-	□なし □音声警報 □発報放送 □火災放送 □一斉火災放送 □非火災放送 □マイク放送 □異常発生 □業務放送 □緊急放送 □点検 □ブロックA □ブロックB □ブロックC □ブロックD □ブロックE	5-H	86
	外部制御出力4	_	□なし □音声警報 □発報放送 □火災放送 □一斉火災放送 □非火災放送 □マイク放送 □異常発生 □業務放送 □緊急放送 □点検 □ブロックA □ブロックB □ブロックC □ブロックD □ブロックE	5-H	86
	外部制御出力5	_	□なし □音声警報 □発報放送 □火災放送 □一斉火災放送 □非火災放送 □マイク放送 □異常発生 □業務放送 □緊急放送 □点検 □ブロックA □ブロックB □ブロックC □ブロックD □ブロックE	5-H	86
パスワード	パスワード	0	※出荷時設定は「0000」です。 パスワード(数字4桁)	5-1	87

基本設定表(2/2)

	設定項目	入力文字数	設定
	放送階選択スイッチ		1 2
			3 4
			56
			7 8 9 10
			11 12
			13 14
			15 16
			17 18 19 20
		A 5 5 1 -	
	ブロック選択スイッチ	全角8文字	12 34
			5 5
	外部制御入力		12
		工内0人丁	3 4
			5
	チャイム	全角8文字	
	アナウンス	全角8文字	
	マルチリモコンマイク	全角8文字	1 2
			34
			5 6 7 8
			910
			11 12
			13 14
			15 16 17 18
			17 18 19 20
	一般リモコン	 全角8文字	12
	NX D C I D	王内0人丁	34
			56
			7 8
			910
	スピーカー回線	全角8文字	12
			34 5 6
			5 6 7 8
			9 10
			1112
			13 14
			15 16 17 18
			19 20
	外部制御出力	全角8文字	1 2
	> Division France Prince Prince	工/ 10人 1	34
	メッセージスイッチ	 全角8文字	5 1 2
ユーザー情報	業種	工内U人士 ————————————————————————————————————	
			□庁舎・役所 □学校 □集合住宅 □病院
	ユーザー名	全角20文字	
	住所	全角40文字	
	電話	全角20文字	
	納入年月	_	年月
	ルート	全角20文字	
	担当	全角20文字	
	備考	全角100文字	



• 各部名称およびユーザー情報は、本体操作では入力できません。設定支援ソフトでの入力となります。

4.8.2 出火連動階設定表

出火階を●印で記入します。1つの階に複数の放送階選択スイッチがあるときは、その階すべてを出 火階に設定します。連動階は〇印で記入します。出火階に連動する階を記入します。階情報は、階別信 号入力時に音声メッセージで放送する階情報を記入します。

出火連動階系統表

		いまましか	-k									放	送階記	選択ス	イツ	チ								
`		連動階	Ĭ	階	В1	1	1	1	2	2	3	3												
出	以階	E I		系統名	地下駐車場	□ - -	店舗1	店舗2	ロビー2	ホール	管理室	レストラン	エレベーター											
	階	系統名	SW	階情報	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	В1	地下駐車場	1	33	•	0	0	0					0											
t-t-t	1	ロビー1	2	1	0				0	0														1
	1	店舗1	3	1	<u> </u>		•		<u> </u>	0			Q											
放送階選択スイ	1	店舗2	4	1	0				0	0			O.											
翼	2	ロビー2	5	2					•	•	Q	O.	Q											
涙	2	ホール	6	2							l Õ	Ō	Q											
え	3	管理室	7	3							,	,	0											
1	3	レストラン	8	3									Õ											
ッチ		エレベーター	9	25																				
ナ			10											•										
1 12			11 12												_									
お			13													•	•							
羅			14															•						
務			15															_						
兼			16																_					
(非常業務兼用)			17																					
			18																					
			19																				•	
			20																					



• 階情報は標準で 37 メッセージが実装されています。オリジナルの階情報を作成することが可能です。増設階情報メモリカード(別売品)が必要になります。販売会社へご相談ください。

4.9 本体への書き込み

本体を「書き込みモード」した後、設定表に記載した内容をマイクドア内の方向および決定スイッチと 液晶画面により設定します。設定終了後、書き込みモードを終了すると本体の内部データが更新されます。 データ更新後、システムが再起動しますので、それまで行っていた放送はキャンセルされます。また、設 定支援ソフトで作成したデータも PC カードを経由して、本体に書き込むことができます。




- 書き込み操作中でも放送は継続して行われますが、本体操作パネル上のスイッチ操作による放送先などの選択を行うことはできません。
- 書き込み操作中に、非常放送、緊急放送が起動された場合は、書き込み操作を即中断し、 非常放送、緊急放送へ移行します。


5. 調整・点検について

5.1 音量調整のしかた

各音声入力の音量調整は端子表示シートの下にあります。音量調整が必要な場合は、このシートをめくり 上げてボリュームを調整してください。右に回すと音量が大きくなります。



● ライン1, 2, チューナーミュート (VR1) についてマイク1, 2の放送中に、ライン1, 2, チューナーの音を減衰させ(ミュート)、ママイク1, 2 とミキシングして放送することで、マイクによる放送を優先させることができます。 VR1 を調整することにより、減衰量が調整できます。




● 非常/業務放送用マイク(本体マイク)の音量調整 本体マイクの音量調整は、操作パネル(前面パネル)の裏側の基板上にあります。

5.2 絶縁抵抗試験について

スピーカー端子、EL、EF、EBの各端子には、雷サージおよび静電気保護のためにシャーシとの間にサージアブソーバー(ZNR)が取り付けられています。絶縁抵抗試験を行う場合は、指定のコネクターを外して試験を行ってください。コネクターを外さないで試験を行うと正しく結果が得られなくなります。

また、絶縁抵抗試験は、配線の片側と大地間で行います。配線間で行うと接続されている機器や本機が破損する場合があります。



● スピーカー端子の絶縁抵抗試験

常用電源スイッチを「切」にして、CN300、CN402のコネクターを外して試験を行います。 試験終了後は、コネクターを元に戻してください。

● 自動火災報知設備との接続線の絶縁抵抗試験

常用電源スイッチを「切」にして、CN1、CN8のコネクターを外して試験を行います。 試験終了後は、コネクターを元に戻してください。



• 自動火災報知設備側でEL、EF、EB端子の絶縁抵抗試験を行う場合も本機のコネクターを外す必要があります。

5.3 点検モードについて

壁掛形非常用放送設備には、動作確認を行うための点検モード機能があります。

全てのスピーカー回線の動作をOFFにすることができ、非常放送を館内に放送することなく、液晶表示とモニタースピーカーにより確認することができます。

また、非常制御出力の動作を無効にすることもでき、非常放送などの点検時にローカル放送を中断することなく点検を行うことができます。

6 操作手順

感知器発報が発報したとき、及び手動で非常起動を行った場合の動作フロー、操作手順を示します。 非常放送の動作モード設定により動作が異なります。

6.1 感知器発報時の操作

感知器が発報した後の操作手順について示します。(発報放送は自動で放送されます。)

【設定条件】

- 発報連動 :感知器発報時に発報放送を行う
- 感知器起動 :感知器発報時に出火・連動階に発報放送を行う

発報連動停止 → 消灯

連動 → 点灯



■ 感知器から信号が入る

1 火災灯が点滅し、出火階と連動階に発報放送のメッセージが放送される

ピンポン ピンポン (第1シグナル音) 「ただ今、○階の火災感知器が作動しました。 係員が確認しておりますので、次の放送にご注意下さい。」

・発報放送終了後、モニタースピーカーから 火災音信号(ピーピーピー)が放送されます。

※発報放送中にマイク放送、非火災放送ができます。



2 火災を確認したとき

火災放送スイッチまたは非常起動スイッチを押す



次の放送に移行する条件

①火災の確認 火災を確認して、火災放送スイッチまたは非常起動スイッチを押したとき ②一定時間の経過 感知器発報放送が起動してから第1タイマー (火災放送移行タイマー)

で設定した時間が経過したとき

③第2感知器の発報 第1報と異なる感知器が発報したとき

3 火災放送のメッセージが放送される

ピンポン ピンポン ピンポン (第1シグナル音)

「火事です!火事です!○階で火災が発生しました。落ち着いて避難してください。」

ビュー ビュー ビュー (第2シグナル音)

※火災放送中にマイク放送、非火災放送ができます。

第2タイマータイムアップ



4 全館に火災放送のメッセージが放送される(一斉火災放送)

※火災放送中にマイク放送、非火災放送ができます。

マイク放送のしかた

マイクスイッチを押す



- ・階別作動表示灯が点灯している間は マイク音が放送されます。
- 発報放送時にマイク放送したあとは
- 無音となります。 (第1タイマーは継続します。 ・火災放送時にマイク放送したあと、マイクスイッチを離すと 第2シグナル音(ビュービュービュー)が鳴ります。
- ・非火災放送時にマイク放送したあとは無音となります。

□ ▽ □ □ 対送階

連動階

放送階を増やすときは、 必要な階のスイッチを押して、 再びマイクで放送します。

□ □ □ □ 出火階

選択階を取り消すには、

押す その階のスイッチをもう一度押します。 階別作動表示灯が消灯します。 □□□ □□ 押す

非火災放送のしかた

1 非火災放送スイッチを押す

非火災放送のメッセージが放送されます。

ピンポン ピンポン ピンポン (第1シグナル音) 「先ほどの火災感知器の作動は、確認の結果、 異常がありませんでした。ご安心ください。



※非火災放送中にマイク放送ができます。

2 非常復旧スイッチを押す

非常復旧スイッチを押すと、 非常状態から解除されます。 ただし、感知器が動作している間は 非常放送は復旧しません。



6.2 手動非常起動時の操作 手動非常起動時の操作手順について示します。

【設定条件】 発報火災設定 : 発報放送 1 非常起動スイッチを押す 「放送階選択スイッチを押せ」(音声指示) 2 ② ▽ 出火階 作動 放送階 放送したい階の放送階選択スイッチを押す ピンポン ピンポン ピンポン (第1シグナル音) 「ただ今、()階の火災感知器が作動しました。 連動階 係員が確認しておりますので、次の放送にご注意下さい。」 () 押す ・出火連動階設定がされているときは選択階と連動階の階別作動表示灯が点灯します。 ・出火連動階設定がされていないときは選択階のみ点灯します。 3 火災を確認したとき **)**火災 火災放送スイッチまたは非常起動スイッチを押す 次の放送に移行する条件 ①火災の確認 火災を確認して、火災放送スイッチまたは非常起動スイッチを押したとき 感知器発報放送が起動してから第1タイマー(火災放送移行タイマー) で設定した時間が経過したとき

4火災放送のメッセージが放送される

ピンポン ピンポン ピンポン (第1シグナル音) 「火事です!火事です!○階で火災が発生しました。落ち着いて避難してください。」 ビュー ビュー ビュー (第2シグナル音)

※火災放送中にマイク放送、非火災放送ができます。

第2タイマータイムアップ

②一定時間の経過 ③第1感知器の発報

5 全館に火災放送のメッセージが放送される(一斉火災放送)

感知器が発報したとき

※火災放送中にマイク放送、非火災放送ができます。

マイク放送のしかた

マイクスイッチを押す

・階別作動表示灯が点灯している間は マイク音が放送されます。

・発報放送時にマイク放送したあとは

無音となります。 (第1タイマーは継続します。) ・火災放送時にマイク放送したあと、マイクスイッチを離すと 第2シグナル音 (ビュービュービュー) が鳴ります。

・非火災放送時にマイク放送したあとは無音となります。

② ▽ 出火階 作動 放送階 連動階

放送階を増やすときは、 必要な階のスイッチを押して、

再びマイクで放送します。

選択階を取り消すには、 | 押す | 追加階

□□ □ 押す

その階のスイッチをもう一度押します。 階別作動表示灯が消灯します。

非火災放送のしかた

1 非火災放送スイッチを押す

非火災放送のメッセージが放送されます。

ピンポン ピンポン ピンポン (第1シグナル音) 「先ほどの火災感知器の作動は、確認の結果、 異常がありませんでした。ご安心ください。」

※非火災放送中にマイク放送ができます。

2 非常復旧スイッチを押す

非常復旧スイッチを押すと、 非常状態から解除されます。 ただし、感知器が動作している間は 非常放送は復旧しません。



- 東火災 (()



第4章 ラック形非常用放送設備

目次

第4章	ラック形非常用放送設備	4-1
1	.システム設計の手順	4-2
2	.システム設計の考え方	
	2.1 スピーカーの選定と配置	
	2.2 スピーカー回線数の決定	
	2.3 非常・業務局数の決定	
	2.4 電力増幅ユニットの選定および台数の決定	
	2.5 階情報メッセージの決定	4-10
	2.6 電源制御ユニット・非常電源ユニットの台数の決定	
	2.7 収納ラックの選定・ユニット収納位置の決定	
	2.8 非常リモコンの検討	4-27
	2.9 非常放送時にローカル放送を遮断するための機器の検討	
	2.10 スピーカーの複数回線化	
	2.11 業務放送用リモコンマイクの検討	
	2.12 緊急放送・業務放送の検討	
	2.13 システム系統図・ラック外観図	
3	.設置・接続	
	3.1 ラックの設置	
	3.2 非常リモコンの設置	
	3.3 ラックの内部配線	
	3.4 外線の接続	
4	.設定の手順	
	4.1 システム設定について	
	4.2 書き込みについて	4-61
	4.3 システム設定データ	
	4.4 非常放送を行うために必要な書き込み設定	
	4.5 緊急放送・業務放送を行うために必要な書き込み設定	
	4.6 システム設定一覧	
	4.7 システム設定可能項目	
	4.8 設定表の作成	
	4.9 本体への書き込み	
5	.調整・点検について	
	5.1 音量調整	
	5.2 絶縁抵抗試験について	
	5.3 点検モードについて	
6	.操作手順	
	6.1 感知器発報時の操作	
	6.2 手動非常起動時の操作	4-71


1. システム設計の手順

ラック形非常用放送設備は、中〜大規模の建築物向けのシステムです。周辺ユニットの組合せにより、シ ステム規模や機能追加が柔軟に行えます。


本マニュアルでは、システム設計の基本的な進め方についてを説明することに重点を置き、放送階選択ス イッチ 100 局スピーカー回線 100 回線までのシステムについて説明しています。これを超えるシステム 設計を行う場合は、販売会社にご相談ください。

以下の手順によりシステム設計を進めます。


1. スピーカーの選定と配置








• 必要なスピーカー回線数を決定し、増設用出力制御ユニット の台数を決定します。




• 非常放送における階別の回線分け、 業務放送でブロック放送を行う局数により、非常局数 および業務局数を決定します。



デジタルアンプ、アナログアンプを決定します。



• スピーカーに必要な容量により、電力増幅ユニットの 機種や台数を決定します。



• 自動火災報知設備からの階別信号により自動放送される 音声警報の階情報メッセージを検討します。



- 6. 電源制御ユニット・ 非常電源ユニットの台数の決定
- システムを構成するユニットの機種、台数から、 電源制御ユニット、 非常電源ユニット、蓄電池の台数 を決定します。



- 7. 収納ラックの選定・ ユニットの収納位置の決定
- 収納するユニットの構成によりラックを選定し、 ユニット収納条件により、収納位置を決定します。



- 8. 非常リモコンの検討
- 非常リモコンの設置が必要な場合は、非常リモコンの 台数を決定します。



- 9. 非常放送時にローカル放送を 遮断するための機器の検討
- 非常放送時に、非常用放送設備以外の音響設備の放送を 遮断する手段と機器を検討します。



- 10. 業務放送用リモコンマイクの検討
- 業務放送用リモコンマイクを使用する場合は、 リモコンマイクの選定および 台数を検討します。



- 11. 緊急放送・業務放送の検討
- 緊急放送・業務放送を使用する場合は、音源機器の 音声入力系統、放送制御、多元放送 などを検討します。



システム系統図・ラック外観図の作成

2. システム設計の考え方

2.1 スピーカーの選定と配置

消防法施行規則では、スピーカーの設置基準が規定されています。設置基準に従って、放送区域ごとにスピーカーの選定と配置を検討します。

スピーカーは、日本消防検定協会で認定されたものを使用します。スピーカーの種類は音圧の大きさにより、L級、M級、S級に分類されています。音圧の大きさは、第2シグナル音を定格電圧でスピーカーに入力し、スピーカーの中心から前面1m離れた地点で測定したA特性音圧レベルです。

放送区域の広さに応じて、3種類(L級、M級、S級)に区分されたスピーカーを設置します。

(1) 非常放送におけるスピーカーの種類と設置基準

スピーカーの種類と音圧の大きさ

<u>, </u>	· PEXC L 上が入し C
種類	音圧の大きさ
L級	92dB以上
M級	87dB以上92dB未満
S級	84dB以上87dB未満
	種類 L級 M級 S級

放送区域の広さとスピーカーの種類

放送区域の広さ	種類					
100㎡以上	L級					
50㎡以上100㎡以下	L級またはM級					
50㎡以下	L級、M級またはS級					

- ・放送区域(同一階の床、壁または戸で区画された部分)ごとの任意の位置から水平距離 10m 以下にスピーカーを設けます。
- ・階段室、傾斜路は垂直距離 15m につき、L級を1個以上設けます。
- ・居室および居室から地上に通じる主な廊下・通路などの6㎡以下の放送区域、その他の30㎡以下の放送区域については、隣接する他の放送区域に設置されたスピーカーまでの水平距離が8m以下であれば、スピーカーを設けないことができます。

(2) 業務放送でのスピーカー設置間隔の目安

呼出放送やBGM放送などの業務放送を行う場合のスピーカー設置間隔の目安を以下に示します。

用途	天井高さ	スピーカー設置間隔	カバー面積 (スピーカー1個)		
呼出放送	_	8~12m	1		
	2.5m	3m	約 9㎡		
	3.0m	4m	約16㎡		
BGM放送	3.5m	5m	約25㎡		
	4.0m	6m	約36㎡		
	5.0m	8m	約64㎡		

※スピーカー1個あたり1W入力(ただし天井高さは4m以上は3W入力)

天井埋込みスピーカーの設置間隔

(3) スピーカーの選定

スピーカーの設置位置が決まったら、スピーカーを選定します。スピーカーには、天井埋込み形、 天井露出形スピーカー、壁掛形スピーカー、壁埋込み形スピーカーなどがあります。天井スピーカーについては、スピーカーカバーとスピーカーパネルも含めて検討してください。

(4) 音量調節器の検討

業務放送時に音量を小さくする放送区域があれば、音量調節器の設置を検討してください。音量調 節器は、アッテネーター、ボリュームコントローラーともいいます。

音量調節機を設置する場合は、非常放送時に音量調節器の動作を解除して最大の音量にするために、 スピーカーの配線を3線式にする必要があります。

2.2 スピーカー回線数の決定

非常放送を行うためにスピーカー回線数、又は業務放送の区域で必要なスピーカー回線からスピーカー回線数を決定します。

ラック形非常用放送設備は標準構成で 20 回線のスピーカー回線を装備しています。スピーカー回線が不足する場合は、増設用出力制御 ユニットを追加します。

増設用出力制御ユニットは、10回線タイプのWU-ER551と20回線タイプのWU-ER552があります。 増設用出力制御ユニットは、最大17台(ラック形非常用放送設備に実装されているWU-ER552を含む) まで、最大340回線まで対応できます。

(1) 非常放送を行うためのスピーカー回線の基本的な考え方

非常用放送設備は、階別信号に応じて出火階とそれに連動する階に音声警報による非常放送を鳴動(区分鳴動方式といいます)する設備です。スピーカー回線は、階別の放送区域の他に階段、エレベーターなどにも必要になります。下図の建物の例では、必要なスピーカー回線は8回線になります。

6F	⑥ 6階	7	8	
5F	⑤ 5階	階段	エレ	
4F	④ 4階	+12	べー	
3F	③ 3階		 タ	
2F	② 2階		Ī	
GL 1F	① 1階			Ĺ,

(2)業務放送の放送区域を分ける場合

業務放送の放送区域を分ける場合、例えば、事務所のみ、廊下のみ、または事務所と廊下に業務放送を行う場合は、放送区域ごとにスピーカー回線を分ける必要があります。下図の建物の例では、必要なスピーカー回線は 14 回線になります。

非常放送時は、同一階の放送区域は1つの放送区域として鳴動させる必要があり、同一階のスピーカー回線は出火連動階設定で、出火階の設定を行います。



(3) スピーカー1回線当たりの容量の確認

それぞれのスピーカー回線に接続されるスピーカーの定格入力の合計が 200W を超える場合は、スピーカー回線を分割して、複数のスピーカー回線にします。

(4) 増設用出力制御ユニット台数の決定

スピーカー回線数より、増設用出力制御ユニットの必要台数を決定します。ラック形非常用放送設備WL-8000/WL-8500には標準で 20 回線分(WU-ER552 1台)が組み込まれています。

スピーカー回線数と必要な増設用出力制御ユニットの台数

増設用出力制御ユニット		スピーカー回線数								
塩砂川山川町脚ユニット	20回線	30回線	40回線	50回線	60回線	70回線	80回線	90回線	100回線	
増設用出力制御ユニット(10回線) WK-ER551	_	1	0	1	0	1	0	1	0	
増設用出力制御ユニット(20回線) WK-ER552	実装済み	0	1	1	2	2	3	3	4	



- 標準構成(スピーカー回線が 20 回線)に接続できる電力増幅ユニットの定格出力は、1920Wまでです。1920Wを超えて電力増幅ユニットを接続する場合は、増設用出力制御ユニットを追加する必要があります。
- 増設用出力制御ユニット1台に接続できる電力増幅ユニットの定格出力および台数の合計に制限があります。

WU-ER551 (10回線)

PA 入力コネクター 2 系統 接続可能な電力増幅ユニット定格出力の合計 960W WU-ER552 (20 回線)

PA 入力コネクター 4系統 接続可能な電力増幅ユニット定格出力の合計 1920W

• 増設用出力制御ユニットの PA 入力コネクターは、ユニット内部で接続されており、 PA 入力コネクターに接続したすべての電力増幅ユニットは並列接続になります。並列接続 可能台数を超える場合は、増設用出力制御ユニット内部のジャンパー線を切断する必要 があります。

2.3 非常・業務局数の決定

スピーカー回線数に応じて非常、放送階選択スイッチの局数を決定します。放送階選択スイッチは、非常放送時に階別放送を行うための非常選択スイッチと業務放送時のブロック放送を行うために必要なスイッチに分かれます。


放送階選択スイッチが、20個を超える場合は、増設用操作ユニットを追加します。

2.3.1 非常操作ユニットの割り付け

非常操作ユニットには、 20 個の放送階選択スイッチがあり、設定により非常選択スイッチ、業務選択スイッチに割り付けて使用できます。

非常選択スイッチと業務選択スイッチの組み合わせは以下の通りです。また、非常選択スイッチを0局(なし)に設定することはできません。

非常操作ユニット WK-ER500



非常選択 スイッチ の局数	業務選択 スイッチ の局数	放送階選択スイッチの割り付け
20局	-	No.5
15局	5局	No.5
10局	10局	No.5
5局	15局	No.5

^{*} 非常選択スイッチを0局に設定することはできません。

2.3.2 増設用操作ユニット

増設用操作ユニットは、 10 局タイプの WK-EX510 と 20 局タイプの WK-EK520 があります。 増設用操作ユニットは、最大 16 台まで、放送階選択スイッチは非常操作ユニットを含めて 340 局ま で増設できます。

増設用操作ユニットも非常選択スイッチならびに業務選択スイッチとして使用することができますが、1台の増設用操作ユニットでは、非常選択スイッチと業務選択スイッチのどちらか一方となり、書き込みによる設定が必要になります。

放送階選択スイッチ局数と必要な増設用操作ユニットの台数

増設用操作ユニット	放送階選択スイッチの局数								
垣政府採11ユニグ1・	20局	30局	40局	50局	60局	1 1	90局	100局	
増設用操作ユニット(10局) WK-EX510	不要	1	0	1	0	1	0	1	0
増設用操作ユニット(20局) WK-EX520	不要	0	1	1	2	2	3	3	4



- 複数の非常選択スイッチで同一のスピーカー回線を設定することはできないため、スピーカー回線数より非常選択スイッチ数が多くなることはありません。
 (スピーカー回線数 ≧ 非常選択スイッチ数)
- 業務選択スイッチは、消防法での階別放送の制約がないため、階をまたがる任意の複数 のスピーカー回線を1つの業務選択スイッチに設定することができます。
- 業務選択スイッチの場合は、出火階表示灯が不要となるため、スイッチ部の記名シート を業務選択スイッチ用のシートに変更する必要があります。業務選択スイッチ用記名シートは製品毎に付属しています。

2.4 電力増幅ユニットの選定および台数の決定

2.4.1 デジタルアンプまたはアナログアンプの選定

電力増幅ユニットは、アンプやパワーアンプと呼ばれ、スピーカーから放送するために音声信号を増幅する働きをしています。デジタルとアナログの2つの方式があり、デジタル方式は消費電力を低減できるメリットがあります。ユーザーの要望やシステム価格等により選択します。

アンプの方式による比較

方式	メリット	デメリット	品番		
デジタル	・低消費電力(省電力) ・小型(省スペース) ・ユニット発熱が少ない ・ユニット異常時に制御信号 が出力可能	・製品単価が高い	WU-PD122 (240W/120W+120W) WU-PD182 (360W/180W+180W)		
アナログ	・製品単価が安い	・ユニット発熱が多い ・ユニットサイズが大きい	WU-P51 (60W) WU-P52 (120W) WU-P53 (360W)		



- デジタルアンプWU-PD122、WU-PD182は、アンプを2チャンネル内蔵していますのでアナログアンプ2台分として使用することも可能で、収納効率が向上します。
 - 製品単価は、デジタルアンプがアナログアンプより高めですが、デジタルアンプは消費 電力が低いため、システム全体としての電源制御ユニット、非常電源ユニット、蓄電池 の使用台数がアナログアンプより少なくなることがあります。システム電源早見表でご 確認ください。

2.4.2 電力増幅ユニットの台数の決定

電力増幅ユニットの台数は、以下の手順により求めます。

- ①それぞれのスピーカー回線に接続されているスピーカーの定格入力を合計し、スピーカー回線毎に 回線容量を求めます。
- ②スピーカー回線毎に求めた容量をすべて合計して、総スピーカー回線容量を求めます。
- ③総スピーカー回線容量より、大きくなる電力増幅ユニットの台数、組み合わせを決定します。

電力増幅ユニットの組み合わせ表

	アナ	トログアンプを値	デジタルア	ンプを使用	
電力増幅ユニット 定格出力	WU-P51 (60W)	WU-P52 (120W)	WU-P53 (360W)	WU-PD122 (240W)	WU-PD182 (360W)
60W	1			1	
120W		1		1	
180W	1	1		1	
240W		2		1	
360W			1		1
480W		1	1		2
600W		2	1	1	1
720W			2		2
840W		1	2	2	1
960W		2	2	1	2
1080W			3		3
1200W		1	3	2	2
1320W		2	3	1	3
1440W			4		4
1800W			5		5
2160W			6		6



- 増設用出力制御ユニットが1台の場合(WL-8000/WL-8500に増設用出力制御ユニットを増設しない場合)は、PAコネクターが4系統のため接続可能な電力増幅ユニットの定格出力は1920Wまでとなります。
- 上記組み合わせは、電力増幅ユニットの定格出力の合計です。電力増幅ユニットの並列接続条件に注意してください。(以下、「並列接続について」を参照。)

2.4.3 並列接続について

並列接続は、複数台の電力増幅ユニット(アンプ)の入力同士、出力同士を接続することにより、複数台のアンプを1台として動作させ、アンプの定格出力を大きくする機能です。アナログアンプ、デジタルアンプ毎に並列接続は可能ですが、並列接続可能なアンプの台数に制限があります。

また、デジタルアンプは、1台のユニットの中のチャンネル間を並列接続することにより、1チャンネルアンプとして使用することができます。 (例えばWU-PD182の場合は、360W の1チャンネルアンプとなります。)

(1) デジタルアンプの場合

- ・デジタルアンプWU-PD122、WU-PD182の並列接続可能台数は、2台までです。
- ・WU-PD122 同士の場合は 480W 、WU-PD182 同士の場合は 720W となります。 WU-PD122 とWU-PD182 の場合は 600W となります。


(2) アナログアンプの場合

アナログアンプの並列接続は、アナログアンプの機種によって並列接続可能台数が異なります。

- ・WU-P51,WU-P52の組み合わせの場合、並列接続可能台数は、合計4台まで、最大合計で 480W まで。
- ・ WU-P53 を含む組み合わせの場合、並列接続可能台数は、合計3台まで、最大合計1080Wまで。

(3) 増設用出力制御ユニットの制約

増設用出力制御ユニット WU-ER551 には2系統、 WU-ER552 には4系統の PA 入力コネクターがあり、それぞれの PA 入力コネクターに接続可能な電力増幅ユニットの定格出力は 480W まで、内部でそれぞれの PA 入力コネクターは接続されているため、それぞれの PA 入力コネクターに接続された電力増幅ユニットは並列接続されます。



※ 本図は、増設用出力制御ユニットWU-ER552のPA1からPA4のコネクタに電力増幅ユニットWU-P52 (120W)を接続した場合です。 ユニット内部のジャンパー線により、4台のWU-P52は並列接続になります。

※ 図中のJPは、ジャンパー線を示します。

したがって、1台の増設用出力制御ユニット WU-ER552 のすべての PA 入力コネクターに電力増幅ユニットを接続すると、そのすべての電力増幅ユニットは並列接続となります。デジタルアンプ、アナログアンプとも並列接続の条件を超えないように接続する必要があります。

並列接続の条件を超える場合は、内部ジャンパー線を切断して系統分けをします。また、増設用出力制御ユニット内部のジャンパー線を切断して、系統分けを行った場合は、スピーカー回線容量はそれぞれの系統毎に算出して、それ以上の電力増幅ユニットを選択する必要があります。

2.5 階情報メッセージの決定

階情報メッセージは、非常放送時に自動火災報知設備からの階別信号により、感知器・発信機等が作動した場所を非常放送にて知らせるための場所の情報で、ラック形非常用放送設備には以下の階情報のメッセージが内蔵されています。

ラック形非常用放送設備 内蔵メッセージ一覧

フックナ	杉非常用放达設	備 内蔵メッセージ一覧
No.	日本語	英語
1	1階	on the 1st floor.
2	2階	on the 2nd floor.
3	3階	on the 3rd floor.
4	4階	on the 4th floor.
5	5階	on the 5th floor.
6	6階	on the 6th floor.
7	7階	on the 7th floor.
8	8階	on the 8th floor.
9	9階	on the 9th floor.
10	10階	on the 10th floor.
11	11階	on the 11th floor.
12	12階	on the 12th floor.
13	1 3階	on the 13th floor.
14	1 4 階	on the 14th floor.
15	15階	on the 15th floor.
16	16階	on the 16th floor.
17	1 7 階	on the 17th floor.
18	18階	on the 18th floor.
19	19階	on the 19th floor.
20	20階	on the 20th floor.
21	21階	on the 21th floor.
22	22階	on the 22th floor.
23	2 3階	on the 23th floor.
24	24階	on the 24th floor.
25	25階	on the 25th floor.
26	26階	on the 26th floor.
27	2 7 階	on the 27th floor.
28	28階	on the 28th floor.
29	29階	on the 29th floor.
30	30階	on the 30th floor.
31	31階	on the 31th floor.
32	32階	on the 32th floor.
33	3 3階	on the 33th floor.

No.	日本語	英語
34	3 4階	on the 34th floor.
35	3.5階	on the 35th floor.
36	36階	on the 36th floor.
37	3 7階	on the 37th floor.
38	3.8階	on the 38th floor.
39	3 9階	on the 39th floor.
40	40階	on the 40th floor.
41	地下1階	on the 1st basement.
42	地下2階	on the 2nd basement.
43	地下3階	on the 3rd basement.
44	地下4階	on the 4th basement.
45	地下5階	on the 5th basement.
46	屋上	on the roof.
47	階段	on the stairs.
48	東階段	in the east stairway.
49	西階段	in the west stairway.
50	南階段	in the south stairway.
51	北階段	in the north stairway.
52	中央階段	at the central stairway.
53	エレベーター	in the elevator.
54	エスカレーター	on the escalator.
55	体育館	in the gymnasium.
56	講堂	in the auditorium.
57	体育館1階	on the 1st floor of the gymnasium.
58	体育館2階	on the 2nd floor of the gymnasium.
59	給食棟	in the kitchen building.
60	機械室	in the machine room.
61	地下駐車場	in the basement parking garage.
62	屋上駐車場	on the roof parking lot.
63	武道館	in the budoh-kan.
64	塔屋	in the cabin on the roof.
65	プール	at the swiming pool.
66	この付近	in this vicinity.



- 一覧表にないメッセージは、オリジナル階情報の作成が可能です。この場合は、増設階 情報メモリーカード(別売品)が必要になりますので、販売会社へご相談ください。
- 日本語、英語以外の言語も対応可能です。日本語、英語以外に2つの外国語メッセージ を追加することができます。

2.6 電源制御ユニット・非常電源ユニットの台数の決定

2.6.1 システムの電源設計について

非常用放送設備は、通常時は商用電源の AC100V により動作していますが、商用電源停電時には、システムに内蔵している非常電源(蓄電池)により、停電時の火災発生に対しても 10 分間の非常放送が行えることが消防法で規定されています。

停電時の動作を可能とするため、多くのユニットは直流電源(DC24V)で動作する設計になっており、通常時は電源制御ユニットで商用電源の AC100V を DC24V に変換して各ユニットに供給しています。停電時には非常電源ユニットに内蔵している蓄電池により、各ユニットに DC24V を供給します。非常電源ユニットは、 AC100V が通電している際に蓄電池に充電を行い、停電時でも非常放送以外では DC24V を出力しない仕様となっています。本来、システムを構成しているそれぞれのユニットの消費電流の合計により、電源制御ユニット、非常電源ユニット、蓄電池の必要台数を求めますが、本書では「システム電源早見表」により、必要なユニット台数を求めます。

2.6.2 システム電源早見表

システム電源早見表は、スピーカー回線数と電力増幅ユニットの定格出力の合計から、必要な電源制御ユニット、非常電源ユニット、蓄電池の台数を求めることができます。


(1)システム電源早見表の前提条件

- ・放送階選択スイッチが 100 局、スピーカー回線数が 100 回線までの早見表です。
- ・電力増幅ユニットの定格出力の合計2160Wまでの早見表です。
- ・非常、業務の局数とスピーカー回線数は同数で算出しています。
- ・リモコンマイク (WR-201, WR-205A, WR-210A) は合計で6台まで接続できます。
- ・ユニットを収納するラックの本数により、必要ユニット台数が増える可能性があります。
- ・拡張制御ユニット WU-EX590 は2台でスピーカー回線 20 回線に換算してください。
- ・非常制御出力ユニットWU-EM552は1台でスピーカー回線 40 回線に換算してください。

(2)システム電源早見表のみかた

システム電源早見表は、次頁より、非常リモコン使用台数毎に掲載しています。

- ①非常リモコンの接続台数の応じて早見表を選びます。(非常リモコン台数毎に別の表です。)
- ②多元放送のための入力マトリクスユニットとマルチリモコンの接続台数の有無で局数を選びます。 (入力マトリクスユニット、マルチリモコンの接続がない場合は、上段の局数、4台まで接続する場合は、下段の局数を選びます。)
- ③電力増幅ユニットの定格出力の和を選びます。
- ④縦軸と横軸の交点に記載されているユニット品番、台数がシステムで必要となります。





• 電力増幅ユニットの定格出力の和が、システム電源早見表の記載している定格出力を超える場合は、「システム電源早見表の定格出力を超える場合」の表により、不足するユニットを追加します。

システム電源早見表1 (非常リモコンを接続しない場合)

非常リモコン	ン台数 0台	スピーカー回線数								
WR-MC100A WU-MX544	x 接続なし	20	40	60	80	100				
WR-MC100A WU-MX544			20	40	60	80	100			
定格出力	電力増幅ユニット の組み合わせ	電源制御]ユニット (WU-L62) 、	非常電源ユニット	(WP-570B) 、 蓄電池	(NCB-350/600) の	必要台数			
60W	WU-P51 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-350 x 1	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	←	←	←			
120W	WU-P52 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2			
180W	WU-P51 x 1 WU-P52 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←			
240W	WU-P52 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	←			
24000	WU-PD122 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	—	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2			
25044	WU-P53 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	←			
360W	WU-PD182 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←			
40004	WU-P52 x 1 WU-P53 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←			
480W	WU-PD122 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	←			
	WU-P52 x 2 WU-P53 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	←			
600W	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3			
	WU-P53 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	←			
720W	WU-PD182 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←			
	WU-P52 x 1 WU-P53 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←			
840W	WU-PD122 x 2 WU-PD182 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	←			
	WU-P52 x 2 WU-P53 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	←			
960W	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	←			
400014	WU-P53 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	←			
1080W	WU-PD182 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←			
120004	WU-P52 x 1 WU-P53 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←			
1200W	WU-PD122 x 2 WU-PD182 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	←			
1320W	WU-P52 x 2 WU-P53 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 1 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	←	←			
132044	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	←			
1440\4	WU-P53 x 4	WU-L62 x 1 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	←	←			
1440W	WU-PD182 x 4	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	←			
1900\4	WU-P53 x 5		WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	←	←	←	←			
1800W	WU-PD182 x 5		WU-L62 x 1 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	←	←			
2160\\	WU-P53 x 6		WU-L62 x 2 WP-570B x 4 NCB-600 x 7	←	←	←	←			
2160W	WU-PD182 x 6		WU-L62 x 1 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	←	←	←			

システム電源早見表2(非常リモコン1台接続時)

WR-MC100A	ン台数 1台	20	40		一回線数	400	
WR-MC1002	X 15/00/4 C	20	40	60	80	100	
WU-MX544			20	40	60	80	100
定格出力	の組み合わせ		■ユニット(WU-L62)、 ■		(WP-570B) 、 蓄電池	! (NCB-350/600) の!	
60W	WU-P51 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-350 x 1	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	←	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-350 x
120W	WU-P52 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	←	WU-L62 x WP-570B > NCB-600 >
180W	WU-P51 x 1 WU-P52 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x WP-570B > NCB-600 >
2.40\A4	WU-P52 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x WP-570B > NCB-600 >
240W	WU-PD122 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
360W	WU-P53 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
	WU-PD182 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
	WU-P52 x 1 WU-P53 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
480W	WU-PD122 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
	WU-P52 x 2 WU-P53 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
600W	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
720W	WU-P53 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	← ←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
	WU-PD182 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
	WU-P52 x 1 WU-P53 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
840W	WU-PD122 x 2 WU-PD182 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	← HCB-600 X 4	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
	WU-P52 x 2 WU-P53 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
960W	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
	WU-P53 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
1080W	WU-PD182 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x WP-570B > NCB-600 >
	WU-P52 x 1 WU-P53 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	WU-L62 x WP-570B > NCB-600 >
1200W	WU-PD122 x 2 WU-PD182 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x WP-570B > NCB-600 >
	WU-P52 x 2 WU-P53 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	←	WU-L62 x WP-570B > NCB-600 >
1320W	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x WP-570B > NCB-600 >
	WU-P53 x 4	WU-L62 x 1 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	←	WU-L62 x WP-570B > NCB-600 >
1440W	WU-PD182 x 4	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x WP-570B > NCB-600 >
	WU-P53 x 5		WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	← NCB-000 X 4	←	←	WU-L62 x WP-570B > NCB-600 >
1800W	WU-PD182 x 5		WU-L62 x 1 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	←	WU-L62 x WP-570B > NCB-600 >
	WU-P53 x 6		WU-L62 x 2 WP-570B x 4 NCB-600 x 7	←	←	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
2160W	WU-PD182 x 6		WU-L62 x 1 WP-570B x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 3	←	←	WU-L62 x WP-570B x

システム電源早見表3 (非常リモコン2台接続時)

	1ン台数 2台 ·			スピーカ)一回線数 		
WR-MC100. WU-MX544	4 X 技能なし	20	40	60	80	100	
WR-MC100. WU-MX54	4 X ロ 計4日まで接続		20	40	60	80	100
定格出力	電力増幅ユニット の組み合わせ	電源制御	∄ユニット (WU-L62)、	非常電源ユニット	(WP-570B) 、 蓄電池	(NCB-350/600) の	
60W	WU-P51 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-350 x 1	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x NCB-350 x 2
120W	WU-P52 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x NCB-600 x 2
180W	WU-P51 x 1 WU-P52 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 3 WP-570B x NCB-600 x 3
2.40\\\	WU-P52 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x NCB-600 x 3
240W	WU-PD122 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x NCB-600 x 3
	WU-P53 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x NCB-600 x 3
360W	WU-PD182 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x NCB-600 x 3
	WU-P52 x 1 WU-P53 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 3 WP-570B x NCB-600 x 3
480W	WU-PD122 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x NCB-600 x 3
	WU-P52 x 2 WU-P53 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x NCB-600 x 3
600W	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 3 WP-570B x NCB-600 x 3
	WU-P53 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x NCB-600 x
720W	WU-PD182 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WJ-L62 x 3 WP-570B x NCB-600 x
	WU-P52 x 1 WU-P53 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 3 WP-570B x NCB-600 x
840W	WU-PD122 x 2 WU-PD182 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	← ·	←	WU-L62 x 3 WP-570B x NCB-600 x 3
	WU-P52 x 2 WU-P53 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WJ-L62 x 3 WP-570B x NCB-600 x
960W	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x NCB-600 x
	WU-P53 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x NCB-600 x
1080W	WU-PD182 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x
	WU-P52 x 1 WU-P53 x 3	NCB-600 x 3 WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	NCB-600 x 4 ←	WU-L62 x 3 WP-570B x
1200W	WU-PD122 x 2 WU-PD182 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2	←	NCB-600 x 4 WU-L62 x 2 WP-570B x 2	← NCR-600 x 2	←	WU-L62 x 3 WP-570B x
	WU-P52 x 2 WU-P53 x 3	NCB-600 x 3 WU-L62 x 1 WP-570B x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x
1320W	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 3	NCB-600 x 5 WU-L62 x 1 WP-570B x 2	←	NCB-600 x 5 WU-L62 x 2 WP-570B x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x
	WU-P53 x 4	WU-L62 x 1 WP-570B x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x
1440W	WU-PD182 x 4	NCB-600 x 5 WU-L62 x 1 WP-570B x 2	←	NCB-600 x 5 WU-L62 x 2 WP-570B x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x
	WU-P53 x 5	NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 3	NCB-600 x 4 ←	←	←	NCB-600 x 3 WJ-L62 x 3 WP-570B x
1800W	WU-PD182 x 5		NCB-600 x 6 WU-L62 x 1 WP-570B x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x
	WU-P53 x 6		WU-L62 x 2 WP-570B x 4	NCB-600 x 5	←	· ←	WU-L62 x 3 WP-570B x
2160W			NCB-600 x 7 WU-L62 x 1	WU-L62 x 2		·	NCB-600 x 3
	WU-PD182 x 6		WP-570B x 3 NCB-600 x 6	WP-570B x 3 NCB-600 x 6	←	←	WP-570B x NCB-600 x

システム電源早見表4 (非常リモコン3台接続時)

	シ 台数 3台			スピーカ	一回線数		
WR-MC100 WU-MX544	1 × 接続なし	20	40	60	80	100	
WR-MC100 WU-MX54	4 × ロ		20	40	60	80	100
定格出力	電力増幅エニット の組み合わせ		■ユニット(WU-L62)、	非常電源ユニット	(WP-570B) 、 蓄電池	(NCB-350/600) の	
60W	WU-P51 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-350 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2
120W	WU-P52 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←
180W	WU-P51 x 1 WU-P52 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←
240\4/	WU-P52 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←
240W	WU-PD122 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←
25014	WU-P53 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3
360W	WU-PD182 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←
	WU-P52 x 1 WU-P53 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←
480W	WU-PD122 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3
600W	WU-P52 x 2 WU-P53 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←
	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←
	WU-P53 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4
720W	WU-PD182 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←
	WU-P52 x 1 WU-P53 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←
840W	WU-PD122 x 2 WU-PD182 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←
	WU-P52 x 2 WU-P53 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←
960W	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4
	WU-P53 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5
1080W	WU-PD182 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←
	WU-P52 x 1 WU-P53 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←
1200W	WU-PD122 x 2 WU-PD182 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←
	WU-P52 x 2 WU-P53 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←
1320W	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←
	WU-P53 x 4	WU-L62 x 1 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 6
1440W	WU-PD182 x 4	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5
	WU-P53 x 5		WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	WU-L62 x 3 WP-570B x 4 NCB-600 x 7
1800W	WU-PD182 x 5		WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←
2450	WU-P53 x 6		WU-L62 x 2 WP-570B x 4 NCB-600 x 7	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 4 NCB-600 x 7	WU-L62 x 3 WP-570B x 4 NCB-600 x 8
2160W	WU-PD182 x 6		WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	←

システム電源早見表5(非常リモコン4台接続時)

	1ン台数 4台		-	スピーカ	一回線数		
WR-MC100. WU-MX544	4 X 技能なし	20	40	60	80	100	
WR-MC100. WU-MX54	4 X 合計4合まで接続		20	40	60	80	100
定格出力	電力増幅ユニット の組み合わせ	電源制御	□ユニット (WU-L62)、	非常電源ユニット	(WP-570B) 、 蓄電池	(NCB-350/600) の	必要台数
60W	WU-P51 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-350 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x NCB-600 x 3
120W	WU-P52 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←
180W	WU-P51 x 1 WU-P52 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←
240W	WU-P52 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←
24000	WU-PD122 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←
360W	WU-P53 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x NCB-600 x
30000	WU-PD182 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←
40004/	WU-P52 x 1 WU-P53 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←
480W	WU-PD122 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x NCB-600 x
606777	WU-P52 x 2 WU-P53 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←
600W	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←
705:::	WU-P53 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x : WP-570B x NCB-600 x
720W	WU-PD182 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←
940/4/	WU-P52 x 1 WU-P53 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←
840W	WU-PD122 x 2 WU-PD182 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←
960W	WU-P52 x 2 WU-P53 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←
300VV	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x : WP-570B x NCB-600 x
1080W	WU-P53 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x : WP-570B x NCB-600 x
	WU-PD182 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←
1200W	WU-P52 x 1 WU-P53 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←
120000	WU-PD122 x 2 WU-PD182 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←
122014/	WU-P52 x 2 WU-P53 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←
1320W	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←
1440\4/	WU-P53 x 4	WU-L62 x 1 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x : WP-570B x NCB-600 x
1440W	WU-PD182 x 4	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←
400211	WU-P53 x 5		WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	WU-L62 x 3 WP-570B x NCB-600 x
1800W	WU-PD182 x 5		WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x : WP-570B x NCB-600 x
216014	WU-P53 x 6		WU-L62 x 2 WP-570B x 4 NCB-600 x 7	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 4 NCB-600 x 7	WU-L62 x 3 WP-570B x NCB-600 x
2160W	WU-PD182 x 6		WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	←

システム電源早見表6 (非常リモコン5台接続時)

	ン台数 5台 			スピーカ	」一回線数 		
WR-MC100A WU-MX544	X 技能なし	20	40	60	80	100	
WR-MC100 WU-MX54			20	40	60	80	100
定格出力	電力増幅ユニット の組み合わせ	電源制御	即ユニット(WU-L62)、	非常電源ユニット	(WP-570B) 、 蓄電池	(NCB-350/600) の	必要台数
60W	WU-P51 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-350 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
120W	WU-P52 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
180W	WU-P51 x 1 WU-P52 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
240W	WU-P52 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
24000	WU-PD122 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
360W	WU-P53 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
30000	WU-PD182 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
400)4/	WU-P52 x 1 WU-P53 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
480W	WU-PD122 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
600141	WU-P52 x 2 WU-P53 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
600W	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
720W	WU-P53 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
	WU-PD182 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
840W	WU-P52 x 1 WU-P53 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
O4∪VV	WU-PD122 x 2 WU-PD182 x 1	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
960W	WU-P52 x 2 WU-P53 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
1080W	WU-P53 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
100000	WU-PD182 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
1200W	WU-P52 x 1 WU-P53 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
.200	WU-PD122 x 2 WU-PD182 x 2	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
1320W	WU-P52 x 2 WU-P53 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
.52000	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 3	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
1440W	WU-P53 x 4	WU-L62 x 1 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
1-7-70 V	WU-PD182 x 4	WU-L62 x 1 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
1800\\	WU-P53 x 5		WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	WU-L62 x 3 WP-570B x 4 NCB-600 x 7	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
1800W	WU-PD182 x 5		WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
2160\\	WU-P53 x 6		WU-L62 x 2 WP-570B x 4 NCB-600 x 7	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 4 NCB-600 x 7	WU-L62 x 3 WP-570B x 4 NCB-600 x 8	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
2160W	WU-PD182 x 6		WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	←	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x

システム電源早見表7 (非常リモコン6台接続時)

	ン台数 6台			スピーカ	一回線数		
WR-MC100A WU-MX544	X 接続なし	20	40	60	80	100	
WR-MC100A WU-MX544	4 × ロ		20	40	60	80	100
定格出力	電力増幅ユニット の組み合わせ		■ユニット(WU-L62)、 ■	、 非常電源ユニット		(NCB-350/600) の	
60W	WU-P51 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 4 WP-570B x 1 NCB-600 x 2
120W	WU-P52 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 1 NCB-600 x 2
180W	WU-P51 x 1 WU-P52 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 1 NCB-600 x 2
240W	WU-P52 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 3
240 VV	WU-PD122 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 1 NCB-600 x 2
2004	WU-P53 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 3
360W	WU-PD182 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 3
	WU-P52 x 1 WU-P53 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 3
480W	WU-PD122 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 3
	WU-P52 x 2 WU-P53 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 4
600W	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 3
	WU-P53 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 4
720W	WU-PD182 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 3
	WU-P52 x 1 WU-P53 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 4
840W	WU-PD122 x 2 WU-PD182 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 4
	WU-P52 x 2 WU-P53 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 3 NCB-600 x 5
960W	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 4
100011	WU-P53 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x 4 WP-570B x 3 NCB-600 x 5
1080W	WU-PD182 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 4
100011	WU-P52 x 1 WU-P53 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 3 NCB-600 x 5
1200W	WU-PD122 x 2 WU-PD182 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 4
42224	WU-P52 x 2 WU-P53 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 3 NCB-600 x 6
1320W	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 3 NCB-600 x 5
	WU-P53 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	WU-L62 x 4 WP-570B x 3 NCB-600 x 6
1440W	WU-PD182 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 3 NCB-600 x 5
	WU-P53 x 5		WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	WU-L62 x 3 WP-570B x 4 NCB-600 x 7	WU-L62 x 4 WP-570B x 4 NCB-600 x 7
1800W	WU-PD182 x 5		WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 3 NCB-600 x 6
	WU-P53 x 6		WU-L62 x 2 WP-570B x 4 NCB-600 x 7	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 4 NCB-600 x 7	WU-L62 x 3 WP-570B x 4 NCB-600 x 8	WU-L62 x 4 WP-570B x 4 NCB-600 x 8
2160W	WU-PD182 x 6		WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 3 NCB-600 x 6

システム電源早見表8 (非常リモコン7台接続時)

	1ン台数 7台			スピーカ	一回線数		
WR-MC100 WU-MX544		20	40	60	80	100	
WR-MC100 WU-MX54			20	40	60	80	100
定格出力	電力増幅ユニット の組み合わせ	電源制御	即ユニット(WU-L62).	、 非常電源ユニット	(WP-570B) 、 蓄電池	t (NCB-350/600) の	必要台数
60W	WU-P51 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 4 WP-570B x 1 NCB-600 x 2
120W	WU-P52 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 1 NCB-600 x 2
180W	WU-P51 x 1 WU-P52 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 1 NCB-600 x 2
240\\\	WU-P52 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 3
240W	WU-PD122 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 1 NCB-600 x 2
	WU-P53 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 3
360W	WU-PD182 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 3
	WU-P52 x 1 WU-P53 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 3
480W	WU-PD122 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 3
	WU-P52 x 2 WU-P53 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 4
600W	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 3
	WU-P53 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 4
720W	WU-PD182 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	← ·	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 3
	WU-P52 x 1 WU-P53 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 4
840W	WU-PD122 x 2 WU-PD182 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 4
	WU-P52 x 2 WU-P53 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 3 NCB-600 x 5
960W	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 4
	WU-P53 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x 4 WP-570B x 3 NCB-600 x 5
1080W	WU-PD182 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 4
	WU-P52 x 1 WU-P53 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 3 NCB-600 x 5
1200W	WU-PD122 x 2 WU-PD182 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 4
	WU-P52 x 2 WU-P53 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	WU-L62 x 4 WP-570B x 3 NCB-600 x 6
1320W	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x 4 WP-570B x 3 NCB-600 x 5
	WU-P53 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3	WU-L62 x 3 WP-570B x 3	WU-L62 x 4 WP-570B x 3 NCB-600 x 6
1440W	WU-PD182 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 2	←	←	NCB-600 x 5 WU-L62 x 3 WP-570B x 3	NCB-600 x 6 ←	WU-L62 x 4 WP-570B x 3
	WU-P53 x 5	NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 3	←	NCB-600 x 5 WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	WU-L62 x 3 WP-570B x 4	WU-L62 x 4 WP-570B x 4
1800W	WU-PD182 x 5		NCB-600 x 6 WU-L62 x 2 WP-570B x 3	←	NCB-600 x 6 WU-L62 x 3 WP-570B x 3	NCB-600 x 7 WU-L62 x 3 WP-570B x 3	WU-L62 x 4 WP-570B x 3
	WU-P53 x 6		NCB-600 x 5 WU-L62 x 2 WP-570B x 4	←	NCB-600 x 5 WU-L62 x 3 WP-570B x 4	WU-L62 x 3 WP-570B x 4	WU-L62 x 4
2160W			NCB-600 x 7 WU-L62 x 2		NCB-600 x 7 WU-L62 x 3	NCB-600 x 8	NCB-600 x 8 WU-L62 x 4
	WU-PD182 x 6		WP-570B x 3 NCB-600 x 6	←	WP-570B x 3 NCB-600 x 6	←	WP-570B x 4 NCB-600 x 3

システム電源早見表9 (非常リモコン8台接続時)

	lン台数 8台 			スピーカ	」一回線数 		
WR-MC100A WU-MX544	X 技能なし	20	40	60	80	100	
WR-MC100A WU-MX54	4 × ロ		20	40	60	80	100
定格出力	電力増幅エニット の組み合わせ	電源制御	即ユニット(WU-L62)、	、 非常電源ユニット	(WP-570B) 、 蓄電社	t (NCB-350/600) の	必要台数
60W	WU-P51 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 4 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←
120W	WU-P52 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 4 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←
180W	WU-P51 x 1 WU-P52 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 4 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←
240W	WU-P52 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 4 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
24000	WU-PD122 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-350 x 2		WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 4 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←
360W	WU-P53 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←
360VV	WU-PD182 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 4 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x WP-570B > NCB-600 >
400)44	WU-P52 x 1 WU-P53 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←
480W	WU-PD122 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←
	WU-P52 x 2 WU-P53 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
600W	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 1 NCB-600 x 2	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←
720W	WU-P53 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←
	WU-PD182 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←
0.4014	WU-P52 x 1 WU-P53 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←
840W	WU-PD122 x 2 WU-PD182 x 1	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	WU-L62 x WP-570B > NCB-600 >
960W	WU-P52 x 2 WU-P53 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
96000	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←
1080W	WU-P53 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x 4 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←
1000	WU-PD182 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 3	←	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	
1200W	WU-P52 x 1 WU-P53 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x 4 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←
120000	WU-PD122 x 2 WU-PD182 x 2	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 4 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
1320W	WU-P52 x 2 WU-P53 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x 4 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x
132000	WU-PD122 x 1 WU-PD182 x 3	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	WU-L62 x 4 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←
144034	WU-P53 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	WU-L62 x 4 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	←
1440W	WU-PD182 x 4	WU-L62 x 2 WP-570B x 2 NCB-600 x 4	←	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x 4 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←
4000:11	WU-P53 x 5		WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 4 NCB-600 x 7	WU-L62 x 4 WP-570B x 4 NCB-600 x 7	←
1800W	WU-PD182 x 5		WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 5	WU-L62 x 4 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	←
246634	WU-P53 x 6		WU-L62 x 2 WP-570B x 4 NCB-600 x 7	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 4 NCB-600 x 8	WU-L62 x 4 WP-570B x 4 NCB-600 x 8	←
2160W	WU-PD182 x 6		WU-L62 x 2 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	←	WU-L62 x 3 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	WU-L62 x 4 WP-570B x 3 NCB-600 x 6	WU-L62 x WP-570B x NCB-600 x

(3)システム電源早見表の定格出力を超える場合


システム電源早見表の定格出力を超える場合は、以下の表により、追加する電力増幅ユニットの定格出力分で必要となるユニットの台数を求め、システム電源早見表で算出した台数との合計台数がシステムで必要な台数となります。

定格出力(い)		ナログアン)組み合わ		デジタ <i>)</i> の組み	レアンプ 合わせ	電源制御 ユニット	非常電源ユニット	蓄電	電池
	WU-P51	WU-P52	WU-P53	WU-PD122	WU-PD182	WU-L62	WP-570B	NCB-350	NCB-600
60	1					1	1	1	
120		1				1	1	1	
180	1	1				1	1	1	
240		2				1	1		1
240				1		1	1	1	
360			1			1	1		1
300					1	1	1		1
480		1	1			1	1		2
400				2		1	1	2	
600		2	1			1	1		2
				1	1	1	1		2
720			2			1	1		2
, 20					2	1	1		2
840		1	2			1	2		3
				2	1	1	1		2
1080			3			1	2		3
1000					3	1	2		3
1200		1	3			1	2		4
				2	2	1	2		3
1320		2	3			1	2		4
			-	1	3	1	2		4
1440			4			1	2		4
			_		4	1	2		4
1800			5			2	3		5
					5	1	3		5
2160			6		_	2	3		6
					6	1	3		6

2.6.3 分電盤のブレーカー数決定

非常用放送設備の電源は分電盤(配電盤)より、電源制御ユニットに直接接続します。分電盤には専用回路を設け、ほかの電気回路のブレーカー(開閉器)または、遮断器により遮断されないようにすることが必要です。分電盤の開閉器には非常用放送設備用である旨を表示し、不容易な遮断を防ぐ必要があります。

- ・分電盤の使用できる開閉器は、 20A または、 30A です。
- ・電源制御ユニットの AC 入力端子のA系統、B系統に分電盤の開閉器から分けて直接接続します。 (電源制御ユニットの台数 ×2 の数の開閉器が分電盤に必要です。)
- ・電源制御ユニットの背面コンセントもA系統とB系統に分かれており、A系統とB系統のAC入力 端子からそれぞれの系統のコンセントに接続されています。
- ・電源制御ユニットの背面コンセントは、A系統が 18A 以下、B系統が 20A 以下となるように AC100V 機器を接続してください。



2.7 収納ラックの選定・ユニット収納位置の決定

2.7.1 ラック選定

- ・ラックの設置場所や収納するユニットによりロング形かスタンダード形を決めます。
- ・電力増幅ユニット等が 1本のラックで収納しきれない場合は、電力増幅架を追加します。

ラック形非常用放送設備の種類


種別	ラック	品番
非常用放送設備	スタンダード	WL-8000
升市州从公政州	ロング	WL-8500
電力増幅架	スタンダード	WP-8000
电力增幅未	ロング	WP-8500



- ラック形非常用放送設備では、WL-8000 または、WL-8500 が必要です。WL-8000 とWL-8500 は、ラックの高さ(ユニット収納スペース)が異なるのみです。
- 既存のラックを使用する場合は、ユニットセット WU-ER500 を使用することも可能ですが、WL-8000、WL-8500 と同等のラック(外郭が厚さ 0.8mm 以上の鋼板であること)に収納する必要があり、使用には所轄消防署の許可が必要です。

2.7.2 非常操作部の収納位置

非常操作部は、消防法により、床面より $0.8 \,\mathrm{m} \sim 1.5 \,\mathrm{m}$ の高さに設置するよう定められています。 非常操作ユニット WK-EX500 および増設用操作ユニット WK-EX510,WK-EX520 は下図の設置範囲 に収納します。指定の高さに収まらないときは、電力増幅架を使用し、ラックを並べて設置してください。





• 非常用放送設備、電力増幅架のユニット収納スペースの 単位の Uは、ラックに収納するユニットの高さを表し、約 44mm です。 弊社ラック収納機器はこの単位の高さになっています。


2.7.3 ユニットの収納条件

非常操作部以外のユニットは、消防法による収納場所の制約はありませんが、性能確保のために収納場所に条件があります。

- (1) 入出力制御ユニット、増設用出力制御ユニット スピーカー線やリモコンマイクなどの外線を 接続する端子があるため、ラックの低い位 置に収納します。
- (2) 電源制御ユニット 放熱効果を上げるため、ユニット上部に 1U 以上をあけて設置します。
- (3) 非常電源ユニット

発熱するユニットの影響を避けるため、発熱するユニット(特に電力増幅ユニット) より下に収納してください。電力増幅ユニット ットの直上には絶対に取り付けないでくだ さい。

また、非常電源ユニットに内蔵された蓄電池を定期的に交換する必要があるため、蓄電池の入れ換え作業がしやすい場所に設置することをお勧めします。




(4)電力増幅ユニット

放熱効果を上げるため以下のように収納してください。


(a) アナログアンプ WU-P51/WU-P52/WU-P53

- ・ WU-P53 を3台以上収納するときは、2台おきに1Uブランクパネルを取り付けてください。
- ・WU-P51,WU-P52を5台以上収納するときは、4台おきに1Uのブランクパネルを取り付けてください。




(b) デジタルアンプ WU-PD122/WU-PD182


- WU-PD122、WU-PD182を3台以上収納するときは、2台おきに 1U ブランクパネルを取り付けてください。
- ・WU-PD122、WU-PD182は、ロングラック1本に8台まで、スタンダードラック1本に4台 まで収納可能です。(それ以上は収納できません。)



(5) 入力マトリクスユニット、その他の機器

- ・操作が必要なユニットは操作性等を考慮して、あいている場所に設置してください。
- ・デジタルアンプ、アナログアンプとの間は 1U 以上あけてください。
- ・ミキサーユニット (WU-M60A)については、デジタルアンプ、アナログアンプとの間を 2U 以上あけてください。





2.7.4 ブランクパネルの取り付け

ラックにユニットを収納後、あいている部分にブランクパネルを取り付けます。非常用放送設備、電 力増幅ユニットとも出荷時にあらかじめブランクパネルが取り付けてあります。それぞれのブランクパ ネルの数は以下の通りです。

出荷時のブランクパネル取り付け枚数一覧

種別	= w.a	品番	ブランクパネルのサイズ				
作生力リ	種別 ラック		1U	2U	3U		
非常用放送設備	スタンダード	WL-8000	1	2 *	0		
并吊用放达过侧 	ロング	WL-8500	1	2 *	1		
電力掛柜加	スタンダード	WP-8000	1	2 *	1		
電力増幅架	ロング	WP-8500	1	2 *	2		

ブランクパネル品番一覧

ラック	品番
ブランクパネル(1U)	YBSPN010
ブランクパネル(2U)	YBSPN011
ブランクパネル(3U)	YBSPN012
スリットパネル(1U)	YBSPN013



- 非常用放送設備、電力増幅架に取り付けられているブランクパネルと同等品です。ラッ ク収納後の空きスペース分のブランクパネルが必要になります。
- スリットパネルは、電力増幅ユニット間に取り付けて放熱効果を高めるときに使用しま す。

2.7.5 ファンユニットの設置条件

ラック1本に収納した電力増幅ユニットの合計定格出力が、 720W を超える場合にファンユニット WU-L45Aをラックの上部に取り付ける必要があります。

電力増幅架(スタンダード形、ロング形)には、あらかじめファンユニットが取り付けられています。



• ファンユニットはスタンダード形、ロング形ともラックの天板カバーを外して取り付け ますので、ラック外観の寸法は変更ありません。

^{* 1}枚はサービスユニットに取り付けられています。 サービスユニットはメンテナンスのときなど、ユニットを前面に引き出す際に使用します。 ブランクパネルが不足する場合は、ブランクパネルの追加が必要です。

2.8 非常リモコンの検討

非常リモコンは、遠隔操作器とも呼ばれ、非常用放送設備を離れた場所から遠隔操作する機器です。 非常リモコンは本体の操作部(非常操作)と同様の操作、動作が可能で、最大8台の非常リモコンが接続可能ですが、離れた場所からの遠隔操作が不要な場合は設置不要です。

また、非常リモコン、増設操作ユニットの合計局数は、本体操作部の局数と同じにします。

2.8.1 非常リモコン

非常リモコンには 20 個の放送階選択スイッチがあります。また、非常選択スイッチ、業務選択スイッチの構成は本体部の非常操作ユニットの設定と同じになります。

非常リモコンは、壁掛け、卓上、ラック収納設置に対応しています。

放送階選択スイッチが 20 個を超える場合は、増設用操作ユニットを追加します。増設用操作ユニットは、非常リモコン1台に、16 台まで増設可能で、最大340 局まで増設可能です。

2.8.2 増設用操作ユニット

放送階選択スイッチが20個を超える場合は増設用操作ユニットを追加します。

増設操作ユニットは、10 局タイプの WR-EX510、 WK-EX510 と 20 局タイプの WR-EX520、 WK-EX520 の4種類があります。また、増設用操作ユニットは、設置方法によりユニット品番が異なります。設置場所、放送階選択スイッチ数により必要な増設造作ユニットの種類と台数を選定します。 また、増設用操作ユニットの 10 個または 20 個の放送階選択スイッチの設定は、本体部の増設用操作ユニットの設定と同じになります。

増設用操作ユニットの必要台数(非常リモコンを壁掛け、卓上設置にする場合)

増設用操作ユニット	放送階選択スイッチの局数								
垣政府採15ユニグ1・	20局	30局	40局	50局	60局	70局	80局	90局	100局
増設用操作ユニット(10局) WR-EX510	不要	1	0	1	0	1	0	1	0
増設用操作ユニット(20局) WR-EX520	不要	0	1	1	2	2	3	3	4


増設用操作ユニットの必要台数 (非常リモコンをラック収納する場合)

TENTIAL TOTAL TOTA									
増設用操作ユニット	放送階選択スイッチの局数								
垣政州朱仆ユニット	20局	30局	40局	50局	60局	70局	80局	90局	100局
増設用操作ユニット(10局) WK-EX510	不要	1	0	1	0	1	0	1	0
増設用操作ユニット(20局) WK-EX520	不要	0	1	1	2	2	3	3	4

2.8.3 接続方法

非常リモコンからの接続ケーブルは入出力制御ユニットに接続します。 DATA 線以外のケーブルに接続時の制約はありませんが、 DATA 線は以下の制約があります。 DATA 線の接続は、入出力制御ユニットの4つの DATA 端子にそれぞれ2台の非常リモコンが接続可能で、接続距離は、 DATA 端子毎に本体と非常リモコンの接続距離の合計を1000m以内にする必要があります。

(1つの DATA 端子に非常リモコンを1台接続しているときはその非常リモコンと本体間の接続距離が1000m)





- 入出力制御ユニットの DATA 端子に接続できる非常リモコンは2台までです。3台以上接続することはできません。
- DATA 端子以外の電源や各制御、音声端子は、3台以上の非常リモコンを接続することが可能です。接続するケーブルの本数が多く入出力制御ユニットの端子に締め付けられない場合は、中継端子等を使用してください。
- 入出力制御ユニットの「非常RM通信終端抵抗」の設定が必要なことがあります。

2.8.4 使用ケーブルと接続距離

非常リモコンと本体の接続には、必ず消防用認定耐熱ケーブル(HP)のペア線を使用してください。 非常リモコンを接続する距離によって、ケーブルの線径、およびペア数を決定します。

(1) 電源線

非常リモコンの電源 (DC24V/0V)) は、本体より供給します。非常リモコンの局数や接続距離より、複数のペアが必要になります。

非常	接続可能距離と線径												
リモコン	50m	以下	1	00m以	下	2	200m以 ⁻	下	500r	n以下	1	000m以	下
局数	Ф0.9 mm	Ф1.2 mm	Ф0.9 mm	Ф1.2 mm	Ф1.6 mm	Ф0.9 mm	Ф1.2 mm	Ф1.6 mm	Ф1.2 mm	Ф1.6 mm	Ф1.2 mm	Ф1.6 mm	Ф2.0 mm
20	0	0	0	0	0	2ペア	0	0	2ペア	0	4ペア	2ペア	2ペア
40	0	0	0	0	0	2ペア	0	0	3ペア	2ペア	5ペア	3ペア	2ペア
60	0	0	0	0	0	2ペア	2ペア	0	3ペア	2ペア	5ペア	3ペア	2ペア
80	0	0	0	0	0	3ペア	2ペア	0	3ペア	2ペア	6ペア	4ペア	3ペア
100	0	0	0	0	0	3ペア	2ペア	0	4ペア	2ペア	7ペア	4ペア	3ペア

^{* ○}印は1ペアです。1ペアで不足する場合は、必要なペア数を記載しています。

(2)信号線

信号線は、接続距離により線径を決定します。信号線は電源線以外のすべての線(データ線、制御線、音声線)を示します。

接続距離	500m以下	1000m以下
線径	Ф0.9mm以上	Φ1.0mm以上



- 消防用認定耐熱ケーブル(以下耐熱ケーブル)はペア(対)タイプを使用してください。
- **「重要 ・** 電源線と信号線は1本の耐熱ケーブルにまとめることができます。 (電源線を1ペアとした場合は、5ペアの耐熱ケーブルを使用します。)
 - 電源線は、本体から非常リモコンまでの接続距離を考慮して必要なペア数を確保してください。
 - 非常リモコン接続の耐熱ケーブルは専用とし、スピーカー線など他の信号線と混在して 使用しないでください。

2.9 非常放送時にローカル放送を遮断するための機器の検討

火災発生時に避難誘導放送を的確に行うため、防火対象物内のほかの音響設備(業務用音響設備等)を遮断する必要があります。

非常放送起動時に、DC24Vが遮断されるブレイク信号の「EMG24Vブレイク信号」が出力され、この信号により、非常用放送設備以外の音響装置による放送を遮断します。遮断するには以下の2つの方法があります。

(1) 業務用音響設備の電源を遮断する方法

電源制御ボックス(WU-R40B)を使用して、非常放送起動時にほかの音響設備の電源を遮断し、 非常放送を優先させます。

(2) 業務用音響設備のスピーカーを非常放送に切り替える方法

スピーカー制御ボックス(WU-R45)を使用して、通常時は業務用音響設備のスピーカーとして使用し、非常放送起動時には非常放送に切り替えて、非常放送用のスピーカーとして非常放送を流します。

2.9.1 電源制御ボックス・スピーカー制御ボックスの接続可能台数

ラック形非常用放送設備の EMG24V ブレイク信号は、本体から 2 系統が出力されます。それぞれの制御ボックスの制御電流の合計を EMG24V ブレイク出力端子の供給可能電流以下にする必要があります。


EMG24Vブレイク端子供給可能電流と各制御ボックスの制御電流

EMG24Vブレイク	7端子供給可能電流	制御ボックス 制御電流			
EMG24Vブレイク 1	EMG24Vブレイク 2	電源制御ボックス WU-R40B	スピーカー制御ボックス WU-R45		
150mA	150mA	0.5mA	18mA		

EMG24V ブレイク1 端子にスピーカー制御ボックスのみを複数台接続する場合、 WU-R45 の制御電流18mA×8台<150mAで、8台まで接続できます。

2.9.2 電源制御ボックス・スピーカー制御ボックスの取り付け


電源制御ボックス、スピーカー制御ボックスは、露出スイッチボックスまたは、埋込スイッチボックスの3個用に取り付けて使用します。露出スイッチボックスを使用する場合は、深形を使用してください。浅形には取り付きません。



2.9.3 電源制御ボックスを使用する場合

非常用放送設備と業務用音響設備のスピーカーをそれぞれ単独に設置する場合、非常放送起動時に業務用音響設備の放送を遮断するために使用します。

非常放送起動時に非常用放送設備のEMG24Vブレイク信号により、電源制御ボックスで業務用音響設備の電源を遮断し、非常放送以外の放送を中断させます。






- 非常外部制御出力信号線(2芯)、および非常放送用スピーカー線は、消防用認定耐熱 ケーブル (HP)を使用してください。
- 非常外部制御出力信号線は、極性がありますので接続時に注意してください。

2.9.4 スピーカー制御ボックスを使用する場合

非常用放送設備と業務用音響設備のスピーカーを兼用する場合、非常放送起動時に非常用放送設備のスピーカー回線に切り替えるために使用します。

非常放送起動時に非常用放送設備のEMG24Vブレイク信号により、スピーカー制御ボックスで非常用放送設備側のスピーカー回線に切り替え、非常放送を優先させます。





- 非常外部制御出力信号線(2芯)、および非常・業務兼用スピーカー線は、消防用認定 耐熱ケーブル (HP) を使用してください。
- 非常外部制御出力信号線は、極性がありますので接続時に注意してください。

2.10 スピーカーの複数回線化

2.10.1 スピーカー回線の複数回線化とは


非常用放送設備は階別放送が基本です。1つの階が1つのスピーカー回線の場合、出火場所付近のスピーカーまたは配線が燃焼し、短絡するとスピーカー回線短絡保護が作動し、当該階のすべての放送が停止する可能性があります。1つの階を複数(2つ以上)のスピーカー回線にすることにより、短絡したスピーカー回線以外の放送を確保することができます。

対応方法としては

- ①1つの階に複数のスピーカー回線を配線する方法
- ②スピーカー回線分割装置によるスピーカー回線の分割

2.10.2 スピーカー回線分割装置

1つの階に複数のスピーカー回線を配線するためには、本体のスピーカー出力端子を増やす必要があります。そこで、本体のスピーカー出力端子は1つの階で1端子のままとし、各階にスピーカー回線分割装置 WU-R46 を設置することにより、それぞれの階のスピーカー回線を複数回線化することができます。





- スピーカーの複数回線化は東京消防庁管轄における基準です。
- スピーカー複数回線化の対応は、地区ごとに運用が異なります。所轄消防署へのご確認をお願いします。

2.11 業務放送用リモコンマイクの検討

業務放送用のリモコンには、リモコンマイクとマルチリモコンがあります。それぞれのリモコンの機能により選定します。リモコンマイク(WR-201 を除く)、マルチリモコンとも卓上設置、壁面取付が可能ですが、リモコンマイクを壁面取付する場合は、取付金具(YBSKG026)が別途必要になります。

	リモコンマイク	マルチリモコン
品番	WR-201 WR-205A WR-210A	WR-MC100A
電源供給方法	本体より供給	本体より供給 またはACアダプターを接続して供給
局数	単局 (WR-201) 5局 (WR-205A) 10局 (WR-210A)	20局
コールサイン音源	1種類 (WR-201) なし (WR-205A,WR-210A) ※WR-205A,WR-210Aは本体内蔵音源を使用	10種類
優先順位	リモコンマイクですべて同順位	マルチリモコンごとに設定可能

2.11.1 リモコンマイク


リモコンマイクには、 WR-201 (単局)、 WR-205A (5局)、 WR-210A (10局) の3種類があります。3機種を合計6台まで接続することが可能です。



• 6台のリモコンマイクの優先順位は同順位です。ぞれぞれのリモコンで同時に放送する とそれぞれのリモコンマイクで設定している放送エリアに放送されます。 (音声はミキシングされます。)

(1)接続方法

リモコンマイクからの接続ケーブルはすべて本体に接続します。本体と各リモコンマイク間の接 続距離は、1000mまでとなります。



(2) 使用ケーブルと接続距離

リモコンマイクと本体の接続に使用するケーブルは、音声線は2ボシールド線、それ以外の電源線、 制御信号線に分けます。接続距離によって、ケーブルの線径、および本数を決定します。

種別	非常用放送設備~リモコンマイク間の距離			
但加	200m以下	600m以下	1000m以下	
音声線(2芯シールド線)	0.5mm²以上	0.75mm ² 以上	0.75mm²以上	
制御信号線		Ф1.2mm	Ф1.2mm	
COM (0V) 線	Ф0.8mm~Ф1.2mm			
電源DC24V線	Ψ0.6ΠΠΙΤΟΨ1.2ΠΠΠ		Ф1.2mm × 2	
電源0V線			Ψ1.2ΠΠ1 Λ 2	



- 電源線と制御信号線は、まとめて1本のケーブルとすることができますが、音声線は分けてください。
- リモコンマイク接続に使用したケーブルのあまりをリモコンマイク以外の信号や電源線、 スピーカー線用として使用しないでください。



- 音声用シールドケーブルは MVVS ケーブルを、制御線ケーブルは CPEV ケーブルの ご使用をお勧めします。
- 制御信号線と電源線の合計本数は、リモコン毎に異なります。

(電源線を1ペアとした場合)

単局リモコンマイク WR-201 4本 5局リモコンマイク WR-205A 使用局

5局リモコンマイクWR-205A使用局数 +7 本10局リモコンマイクWR-210A使用局数 +7 本

2.11.2 マルチリモコン

マルチリモコンは、リモコンマイクに比べると本体との接続が省線化され、 20 個の放送エリアを選択して放送ができます。また、 10 種類のコールサインを内蔵しています。

最大8台まで接続することが可能です。


(1)接続方法

① 電源線

・本体から電源供給ができるマルチリモコンの台数は4台までです。5台以上接続する場合は、別売品のACアダプター(WZ-MC100A)よりマルチリモコン毎に電源を供給してください。

② 音声・データ線

- ・音声線は、各マルチリモコンと本体を単独で接続します。
- ・データ線は、本体(入出力制御ユニット)の DATA 端子に接続します。1つの DATA 端子に接続できるマルチリモコンは2台までで、合計接続距離は1000mまでとなります。



接続可能台数 最大8台



- 各 DATA 端子に接続できるマルチリモコンは2台までです。3台以上接続することはできません。
 - 電源線とデータ線は、まとめて1本のケーブルとすることができますが、音声線は分けてください。
- マルチリモコンの接続に使用したケーブルのあまりをマルチリモコン以外の信号や電源 線、スピーカー線用として使用しないでください。
- データ線はペアケーブルを、音声線は2芯シールドケーブルを使用してください。

(2) 使用ケーブルと接続距離

マルチリモコンと本体の接続に使用するケーブルは、音声線は2ボシールド線、それ以外のデータ、電源線は対形ケーブルを使用してください。マルチリモコンを接続する距離によって、ケーブルの線径、およびペア数を決定します。

① 電源線

マルチリモコンの電源は、本体から供給する方法とマルチリモコンに AC アダプター(別売品)を接続する方法があります。

本体から電源を供給する場合は、マルチリモコンまでの接続距離に応じて、ケーブルの線径、ペア数を決定します。

線径		非常用放送設備~マルチリモコン間の距離							
(mm)	200m	300m	400m	500m	600m	700m	800m	900m	1000m
Ф0.9	1ペア	2 ペア	2 ペア	3 ペア	3 ペア	×	×	×	×
Ф1.2	1ペア	1ペア	2 ペア	2 ペア	2 ペア	2 ペア	3 ペア	3 ペア	3 ペア



• 本体から電源供給ができるマルチリモコンの台数は4台までです。マルチリモコン5台 以上接続する場合は、別売のACアダプター(WZ-MC100A)よりマルチリモコン毎 に電源を供給してください。

② 音声線・データ線

音声線、データ線は、接続距離により線径を決定します。

種別		非常用放送設備~マルチリモコン間の距離			
		200m以下	600m以下	1000m以下	
音声線	2 芯シールド線	0.5mm²以上	0.75mm²以上	0.75mm²以上	
データ線	対形ケーブル	Φ0.65mm以上	Φ0.9mm以上	Φ1.2mm以上	



- 電源線とデータ線は、まとめて1本のケーブルとすることができますが、音声線は分けてください。
- マルチリモコン接続に使用するケーブルのあまりをマルチリモコン以外の信号や電源線、 スピーカー線用として使用しないでください。
- データ線はペアケーブルを、音声線は2芯シールドケーブルを使用してください。



• 対形ケーブルの例として、CPEVケーブルがあります。CPEVケーブルは、市内対ポリエチレン絶縁ビニルシーズケーブルの略称で、通信弱電計装用で各種信号伝送用として広く使われています。対数、導体径の種類も豊富で条件にあったケーブルを選択することが可能です。

2.12 緊急放送・業務放送の検討

非常放送中以外に、緊急放送や業務放送を行うことができます。

緊急放送や業務放送は消防法に関係なく放送エリアなどを自由に設定して放送を行えますが、火災発生時にはすべての緊急放送、業務放送を中断し、非常放送が優先となります。

また、ラック形非常用放送設備では、複数の放送を同時に行う多元放送や、緊急放送や業務放送を停電時に行うことも可能です。

2.12.1 緊急放送


- ・緊急放送は、火災発生時以外に緊急時に行う放送で、マイクや内蔵メッセージを使用した放送が可能 です。また、緊急放送時は、業務放送を中断します。
- ・ラック形非常用放送設備では、緊急放送スイッチによるワンタッチ放送やセンサー (接点)等からの 外部信号により、あらかじめ設定したエリアへ放送が可能です。
- ・緊急放送時に EMG24V ブレイク信号を出力することが可能で、緊急放送を的確に行うためローカル 放送を遮断させることも可能です。

緊急放送起動入力

起動入力	起動数	音声入力	優先順位	放送エリア
緊急放送スイッチ	3	・本体マイク ・内蔵音源 ・ライン 2	・3つの緊急放送スイッチは、 後操作が優先されます。	それぞれの緊急放送スイッチに 設定されているスピーカー回線
外部制御入力	10	・本体マイク ・内蔵音源 ・ライン 2	・外部制御入力ごとに優先順位 の設定が可能です。	それぞれの外部制御入力に 設定されているスピーカー回線


(1)緊急放送スイッチ

- ・緊急放送スイッチは、非常操作ユニットと非常リモコンにそれぞれ3個あります。あらかじめ設定した放送エリア(スピーカー回線)に対し、ワンタッチで緊急放送を行うことができます。
- ・緊急放送スイッチによる放送は、本体マイク、非常操作ユニットのライン2入力に接続した音源機器の他に、内蔵メッセージを割り当てることが可能です。
- ・緊急放送を終了させる場合は、放送復旧スイッチを押すと緊急放送は終了します。また、非常放送 が起動した場合は、緊急放送を中断して、非常放送が優先されます。



(2) 緊急外部制御入力

- ・緊急外部制御入力は、外部からの起動信号により緊急放送を行う機能で、緊急地震速報受信端末や 緊急放送用センサー等を接続してを放送を行います。
- ・業務放送用の外部制御入力を緊急放送に設定して使用します。標準システムでは、 10 個の外部制御入力がすべて緊急外部制御入力に設定可能で、それぞれの緊急外部制御入力毎にあらかじめ設定した放送エリア(スピーカー回線) に内蔵メッセージ、外部音源機器やマイクの放送が可能で、緊急地震速報受信端末等が接続可能です。
- ・緊急外部制御入力に設定可能な音声入力は、非常操作ユニットのライン 2、内蔵メッセージとなります。
- ・緊急外部制御入力は起動信号がメイクされている間、放送が可能です。
- ・業務放送とは別に緊急放送の優先順位として、各緊急外部制御入力毎に第1位から16位まで設定可能です。同順位の場合は後から入力された緊急外部制御入力が優先されます。また、緊急放送スイッチが押された場合は、緊急放送スイッチによる放送が優先されます。
- ・非常放送が起動した場合は、緊急外部制御入力による放送を中断し、非常放送が優先されます。





• 非常放送用の非常電源ユニットとは別に緊急放送用の非常電源ユニット、蓄電池を接続することにより、停電時に緊急放送を行うことができます。非常放送用の非常電源ユニットを使用して、停電時に緊急放送を行うことはできません。

2.12.2 業務放送

業務放送は、業務連絡、お客様の呼出や案内、BGM 放送など、非常放送、緊急放送以外の日常時に使用する放送です。離れた場所からマルチリモコンやリモコンマイクを使用して放送を行うことも可能です。また、プログラムコントローラーやデジタル IC レコーダーなどを使用して、チャイムや開店・閉店放送などあらかじめ決められた時刻に放送を行う定時放送にも対応しています。また、電話設備からの放送(ページング放送)も可能です。

業務放送の起動は、本体操作部の選択スイッチ、各リモコンからの放送起動および外部機器からの起動信号(メイク接点)等で行われます。



• メイク接点は無電圧メイク接点(出力)とも呼ばれます。それぞれの制御端子の CONT と COM を短絡(接続)することで業務放送が可能となります。

(1)業務放送の種類


①業務選択スイッチ

非常操作ユニットの選局スイッチに業務選択スイッチを設定した場合は、それぞれのスイッチに設定された放送エリア(スピーカー回線)にマイク放送や非常操作ユニットに接続した機器による放送ができます。

また、複数の業務放送スイッチを同時に選択した場合は、それぞれの業務選択スイッチで設定したスピーカー回線が選択されます。

②非常選択スイッチ

非常放送で使用する非常選択スイッチも、業務放送で使用可能です。放送先は、非常放送で設定されたエリア(スピーカー回線)にです。






- 非常操作ユニットの選局スイッチをすべて業務選択スイッチに割り付けることはできません。また、増設用操作ユニットも設定により、業務選択スイッチとして使用することができます。
- 業務選択スイッチ、非常選択スイッチは、非常操作ユニットのマイク、ライン1に接続された機器、非常リモコンのマイク、ライン入力になります。

③外部制御入力

- ・外部機器からのメイク制御により、あらかじめ設定された放送エリア(スピーカー回線)へ放送が 可能となります。また、内蔵メッセージによる放送も可能です。
- ・プログラムコントローラーの制御出力を接続することにより、時報やチャイムを放送することができます。また、複数の外部制御入力を使用して、時間毎に異なる放送エリアに放送することもできます。

入出力制御ユニット 前面端子台






• 緊急外部制御入力設定を行った外部制御入力は、業務放送では動作しません。緊急放送として動作します。この場合、すべての業務放送は中断されます。

④ページング制御

- ・電話装置 (PBX 等) と接続することにより、あらかじめ設定された放送エリア (スピーカー回線) に電話機から放送を行うことができます。
- ・ページング起動の始まりと終わりに内蔵音源のコールサインを鳴らすことができます。
- ・電話装置の音声出力は、非常操作ユニットのライン4に接続します。





- 本機能は、ライン4の音声入力に対してのみ動作します。他の音声入力では動作しません。
- 電話装置のインタフェース条件を確認した上で接続してください。

⑤ BGM 制御


- BGM 制御入力端子をメイク制御することにより、あらかじめ設定された放送エリア(スピーカー回線)に放送を行うことができます。
- ・BGM 放送中にほかの放送が開始されると、BGM 放送の音量が自動的に小さくなり、ほかの放送とミキシングされて放送されます。
- ・CD ミュージックプレーヤー等の音源機器の音声出力は、非常操作ユニットの BGM 入力に接続します。



※本端子台はCDミュージック プレーヤーWB-655Aです。

⑥チャイム制御

チャイム制御入力端子をメイク制御することにより、あらかじめ設定された放送エリア(スピーカー回線)に放送を行うことができます。



※本端子台はデジタルICプレーヤーWZ-DP150です。



• チャイム制御入力で内蔵メッセージを放送することはできません。

(2) 音声入力と設定可能起動条件

起動入力毎に使用できる音声入力が異なります。また、外部機器など複数の音声入力を接続する場合に音声入力が不足する場合は、ミキサーユニット WU-M60A を追加し、ミキサーユニットの音声出力を非常操作ユニットのライン 1/ ミキサーの音声入力に接続してください。

業務放送起動入力

	業務放送音源の接続先				
ユニット名称	音声入力端子	入力感度	● 使用可能な起動条件		
	本体マイク	本体接続済み	非常/業務選択スイッチ		
	ライン1/ミキサー	-2dBV 10kΩ 平衡	外部制御入力		
北尚福 <i>佐</i> つ一… L	ライン2/緊急	-2dBV 10kΩ 平衡	非常/業務選択スイッチ 緊急放送スイッチ 外部制御入力		
非常操作ユニット WK-ER500	ライン3/マイク	-2dBV/-65dBV 10kΩ 平衡	外部制御入力		
VVIX ENSOU	ライン4/ページング	-2dBV 10kΩ 平衡	外部制御入力 ページング起動入力		
	BGM	-2dBV 10kΩ 平衡	BGM起動入力		
	チャイム	-2dBV 10kΩ 平衡	チャイム起動入力		
非常リモコン	本体マイク	本体接続済み	・非常/業務選択スイッチ		
WR-EC500	ライン入力	-2dBV/-65dBV 10kΩ 平衡	弁市/ 未物度パペークプ		
マルチリモコン	本体マイク	本体接続済み	放送スイッチ		
WR-MC100A	外部入力1,2	-2dBV 20kΩ 不平衡	放送エリアボタン		
リモコンマイク	本体マイク	本体接続済み	放送スイッチ		
WR-205A/210A	ライン入力	-2dBV 10kΩ 不平衡	個別スイッチ		

- ・緊急放送時は、ライン2/緊急の音声入力のみが使用可能です。
- ・ライン4は、ページング入力と切り換えて使用します。



• 音声入力は、それぞれ入力感度が異なります。外部機器を接続する場合は、音声レベルを合わせる必要があります。

(3) 内蔵メッセージ音源

ラック形非常用放送設備には、以下のメッセージ音源があらかじめ本体に内蔵されています。緊急 放送、業務放送時にこれらの音源を使用して放送を行うことが可能です。また、オリジナルの音源 を作成して、本体に内蔵することも可能です。

内蔵メッセージ音源一覧

番号	音源名	メッセージ内容
1	訓練火災1	ウー(サイレン音5秒程度)
2	訓練火災 2	ウー(サイレン音5秒程度) 「訓練火災発生!訓練火災発生!落ち着いて避難してください。」
3	地震放送	コールサイン6(音源4:5音2回) 「ただいま地震が発生しました。落ち着いて火の元を確認し、身の安全を確保してください。」
4	セキュリティ	防犯警報音 * 「侵入者がいます!侵入者がいます!ご注意ください。」
5	停電放送	コールサイン7(音源 5 : 4 音 1 回) 「ただいま停電が発生しております。原因を調査中ですので、しばらくお待ちください。」
6	ガス漏れ	コールサイン8(音源6:4音2回) 「ガス漏れ警報機が作動しました。原因を調査中です。火の始末を行ってください。」
7	閉館放送	コールサイン(上り4音) 「本日はご来場ありがとうございました。本施設は間もなく閉館致します。 またのお越しをお待ちしております。」 コールサイン(下り4音)
8	蛍の光	蛍の光(ワンコーラス)
9	省エネ放送	コールサイン(上り4音) 「不要な照明を消して、省エネルギーにご協力をお願いいたします。」 コールサイン(下り4音)
10	チャイム	ウェストミンスターの鐘

^{* 「}防犯警報音」は社団法人 日本防犯設備協会 技術標準SES E0005【防犯警報音規格】に準拠しています。

(4) コールサイン音源

ラック形非常用放送設備には、以下のコールサイン音源が内蔵されています。各ユニットのコール サインスイッチは、スイッチ毎に任意のコールサインを設定できます。


また、設定支援ソフトを使うことによって、オリジナルのコールサインを使用することも可能です。

内蔵コールサイン一覧

番号	音源名	コールサイン音源内容		
1	標準上り4音	上り4音	出荷時の設定コールサイン	
2	標準下り4音	下り4音	(書き換えできません)	
3	音源 1	1音		
4	音源 2	下り2音		
5	音源 3	上り2音	 	
6	音源4	5音2回(地震放送メッセージで使用)		
7	音源 5	4音1回(停電放送メッセージで使用)		
8	音源 6	4音2回(ガス漏れメッセージで使用)		

(5) 停電放送について

- ・ラック形非常用放送設備は、非常放送用とは別に非常電源ユニット、蓄電池を準備することにより、 停電時に緊急放送や業務放送を行うことができます。
- ・緊急放送、業務放送の停電放送用に必要な非常電源ユニット、蓄電池は、非常放送用と同台数が必要となります。
- ・停電起動端子をメイク制御することにより、停電時でのシステムが立ち上がり、通電時と同じ操作、 動作が可能です。また、停電起動のメイク制御以外にも、緊急放送スイッチや外部制御入力端子 (緊急設定を含む)からあらかじめ設定された放送エリアへの放送を行うこともできます。





- 停電起動端子で停電放送を行う場合は、停電起動後にほかの起動入力や手動操作により、放送エリアを選択する必要があります。
- 緊急放送のみ、または業務放送のみの停電放送を行うことはできません。ともに停電放送が可能となります。
- 停電放送が可能な緊急放送、業務放送の時間の目安は 10 分から 30 分間です。放送内容や音量により時間が異なります。
- 停電起動端子を常時メイク制御することにより、停電時に即停電放送に切り換えることができます。
- 音源機器等を停電時に使用したい場合は、停電時にこれらの機器にも電源を供給する必要があります。非常電源ユニットから電源を供給することはできません。


2.12.3 多元放送

(1) 多元放送とは


- ・非常用放送設備で通常行う業務放送は音声出力系統が1系統のため1つの放送(起動入力)を設定した放送エリアに放送できますが、同時に複数の放送(起動入力)をそれぞれ設定した放送エリアに放送することはできません。このような放送形態を一元放送と呼びます。
- ・これに対して、多元放送は複数の音声出力系統を有しているため、複数の放送(起動入力)をそれ ぞれの放送エリアに同時に別々の放送を行うことができます。
- ・多元放送を行うことにより、複合ビルや商業施設などで放送エリア毎に別々の放送が可能となり、 それぞれの階に異なる BGM 放送を行ったり、 BGM 放送中にある特定のエリアのみに業務放送用 リモコンマイクなどから呼出放送を行うことができます。
- ・多元放送を行っている場合も、火災発生時には業務放送はすべて中断し、非常放送が優先され、一 元放送時と多元放送時の非常放送に違いはありません。
- ・多元放送は、業務放送のみで動作し、非常放送や緊急放送が起動した場合は、すべての業務放送が中断し、非常放送や緊急放送が優先されます。

(非常放送時に非常放送を行っていない階には、業務放送を行うことはできません。)

① 一元放送時のシステム構成概念



② 多元放送時のシステム構成概念 (4元放送の場合)






- 多元放送を行う場合は、入力マトリクスユニット WU-MX544 を追加し、音声出力系 統毎に電力増幅ユニットを分ける必要があります。
- 同一音声出力系統内の放送エリアへ異なる放送はできません。
- 多元放送を行うシステムでは増設用出力制御ユニットのスピーカー回線分けも必要になります。増設用出力制御ユニット WU-ER552 は、音声系統出力4系統、WU-ER551 は2系統までの電力増幅ユニットが接続できます。
- 各音声出力系統をモニタする場合は、モニタユニット WU-M30 が必要になります。

(2) 動作例

入力マトリクスユニット1台を使用して、下図のように、非常操作ユニットからの案内放送、リモコンマイクからの呼び出し放送、CDミュージックプレーヤー2台でBGM1、BGM2の放送を行うためのシステム構成をした場合の動作例について説明します。



多元放送を行うことにより、駐車場と食料品売場、衣料品売場に異なる BGM 放送を行うことができます。

また、地下1階駐車場に BGM1 の放送を、1階食料品売場と2階衣料品売場に BGM2 の放送を行っている状態で、リモコンマイクから食料品売場に呼び出し放送を行うと、食料品売場のみ呼び出し放送に切り替わり、他のエリアの放送は継続されます。

1階食料品売場にリモコンマイクより呼び出し放送を行う






- 複数台の入力マトリクスユニットを接続することで、入出力を増設することができます。
- 入力マトリクスユニットは、最大 16 台まで接続が可能で、8入力/32出力、または、32入力/8出力まで対応が可能です。
- 非常放送時は、出火階、連動階以外のエリアの業務放送もすべて中断します。
- 多元放送は業務放送の1つです。多元放送中に非常放送、緊急放送を行った場合は、多元放送はすべて中断され、非常放送もしくは、緊急放送が優先されます。

2.13 システム系統図・ラック外観図


非常・業務放送設備のシステム系統図とラック外観図の図面作図例を以下に示します。 システムの仕様は下記の通りです。

非常放送 40 局 40 回線、定格出力1080W、非常リモコン1台 業務放送 ミキサーユニット(ラジオチューナー付)、CD-ミュージックプレーヤー プログラムコントローラー、デジタル IC レコーダー、マルチリモコンマイク1台

(1)システム系統図(例)



(2) ラック外観図(例)



番号	名称
1	電力増幅ユニット (360W)
2	非常操作ユニット
3	増設用操作ユニット(20局)
4	ミキサーユニット
(5)	CD-MUSICプレーヤー
6	デジタル Cレコーダー
7	プログラムコントローラー
8	非常電源ユニット
9	電源制御ユニット
10	入出力制御ユニット
11)	増設用出力制御ユニット(20回線)
12	収納架


3. 設置•接続

3.1 ラックの設置

非常用放送設備は、点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を 講じた位置に設置する必要があります。

操作空間を確保するため、右図のラック設置範囲内に障害物等を置かないでください。

ラックは、必ずコンクリートの床面にアンカーボルトまたは後 施工アンカーで固定してください。また、転倒防止のため、ロン グラックはラック上面を建屋躯体に固定してください。






• ラック背面と壁のスペースを空けずに設置することも可能ですが、ラック内部配線等の 確認を前面から行うことになり、点検時などの作業性が低下するため、可能な限りラック背面のスペースを確保することをお勧めします。

3.2 非常リモコンの設置


非常リモコンは、壁掛け、卓上、およびラック収納の設置が可能です。ラック収納時は、非常操作ユニットのラック収納条件と同一です。

また、壁掛けや卓上に設置する場合は、下図の条件を満足させるように設置してください。


・壁掛け型で使用する場合




・卓上型として使用する場合



操作空間を確保するため、非常リモコン周囲の下図範囲内に障害物等を置かないでください。






4-49

3.3 ラックの内部配線

3.3.1 接続例






• 本接続図は、デジタルアンプを使用した場合の例です。デジタルアンプの2チャンネルを並列接続し、360W×1ch として使用しています。

3.3.2 AC • DC ケーブルの接続のしかた


(1) 電源制御ユニットの AC100V 出力系統

AC ケーブル、DC ケーブルのユニット間接続は、下図のように同一電源制御ユニットの同一出力系統毎に非常電源ユニット、電力増幅ユニットを接続してください。




- (2) 非常電源ユニットと電力増幅ユニットの DC ケーブル接続 非常電源ユニットに DC ケーブルで接続できる電力増幅ユニットの台数には制約があります。
 - ① アナログアンプの場合 アンプの定格出力が 720W 以下、またはアンプ4台以下の組み合わせ
 - ② デジタルアンプの場合 アンプの定格出力が 720W 以下、かつアンプ 3 台以下の組み合わせ

また、アナログアンプ、デジタルアンプとも1台のアンプに2台の非常電源ユニットを接続することはできません。



3.3.3 PWR CONTケーブルの接続

PWR CONTケーブルは、下図のように接続してください。また、電源制御ユニット、非常電源ユニットを増設する場合は、電源制御ユニット、非常電源ユニットに接続してください。電源制御ユニットと非常電源ユニットの接続に順番はありません。



3.3.4 電力増幅ユニットの並列接続

電力増幅ユニットの並列接続は、複数台の電力増幅ユニット入力間、出力間を接続することにより、 複数台の電力増幅ユニットを1台として動作させ、定格出力を大きくすることができます。なお、並列 接続可能な台数は機種毎に異なります。並列接続可能台数を超えて並列接続をしないでください。

(1) デジタルアンプWU-PD122/WU-PD182の並列接続

・WU-PD122/WU-PD182は、1台で2チャンネルのアンプですが、この2チャンネルを並列接続して、1チャンネルのアンプとして動作させることができます。

(例) WU-PD182 の場合

並列接続なし: 180W + 180W (2チャンネル)

並列接続あり: 360W (1チャンネル)


WU-PD122/WU-PD182は、2台まで並列接続可能です。

(2) アナログアンプ WU-P51/WU-P52/WU-P53 の並列接続

- ・ WU-P51 と WU-P52 の組み合わせでは、4台まで並列接続可能です。
- ・ WU-P53 を含む組み合わせでは、3台まで並列接続可能です。

並列接続例

WU-P52 と WU-P53 を並列接続した場合の例を示します。



3.3.5 PA 出力ケーブルの接続のしかた

増設用出力制御ユニットに接続できる電力増幅ユニットの台数には以下の通りです。

- WU-ER552 (20回線)4台までの電力増幅ユニットが接続可能(PA 入力コネクター 4系統)
- WU-ER551 (10回線)2台までの電力増幅ユニットが接続可能(PA入力コネクター 2系統)




• 1台の増設用出力制御ユニットに接続した電力増幅ユニットは、すべて並列接続になります。電力増幅ユニットの並列接続可能台数が超える場合は、増設用出力制御ユニットの内部ジャンパー線を切断し、系統分けを行う必要があります。

3.3.6 増設用操作ユニット、増設用出力制御ユニットを増設する場合


(1) 増設用操作ユニットを増設する場合

非常操作ユニットの CONT BUS A コネクターと増設用操作ユニットの CONT BUS A(IN) コネクターを接続します。増設用操作ユニットを複数台接続する場合は、増設用操作ユニット間で CONT BUS A コネクターの (OUT) 、(IN)を接続します。



(2) 増設用出力制御ユニットを増設する場合

入出力制御ユニットの CONT BUS B コネクターと 1 台目の増設用出力制御ユニットの CONT BUS B(IN) コネクターが接続されていますので、増設用出力制御ユニットを増設する用出力制御ユニット間の CONT BUS B コネクタの (OUT) 、(IN)を接続します。





• 増設用操作ユニット、増設用出力制御ユニット共に接続後にロータリースイッチを操作 し、アドレスを設定する必要があります。


3.4 外線の接続

入出力制御ユニットには、非常リモコンや業務放送に必要となる業務放送用リモコン、放送起動信号等からの配線を、増設用出力制御ユニットには自動火災報知設備の階別信号等やスピーカーを接続します。増設用出力制御ユニットを増設した場合は、それぞれのユニットに自動火災報知機の階別信号やスピーカーからの配線を接続します。

3.4.1 外線の引き込みのしかた

外線は、ラック下部の左側で立ち上げ、ユニット左側の通線スペースを経由して、前面の端子部に引き込むか、または、前面の左側スペースから端子部へ直接引き込みます。


外線引き込み後、端子台のねじ締め付け部に直接力が加わらないように、ユニット側面のクランプベースにケーブルを固定します。このとき、前面端子部が引き出せるように端子部と 5cm 程度の余裕をもたせてクランプしてください。





- 外線は、ラックの背面から通線することも可能です。この場合は、ラック下部の通線用 ブランクパネルを外してください。
- ロングラックは、ラック上部から通線することも可能です。ラック天カバーの後ろ側左右に Φ70mm の通線口があります。(スタンダードラックにはありません。)
- ラック天板通線□(ロングラックのみ)

ラックを上面から見た図




● ラック後面通線□

ラック後面下部



3.4.2 入出力制御ユニットの端子部の接続

入出力制御ユニットは、非常リモコンの接続端子や、マルチリモコン、リモコンマイクの業務放送用リモコンや外部制御入力、チャイム、BGMの放送起動端子を有しています。使用しない端子は、オープン(接続しない)状態にします。



接続端子一覧


端子名称	端子位置	接続機器	使用目的
非常リモコン	端子部A	非常リモコン	・非常リモコンからの放送が可能
マルチリモコン	端子部B	マルチリモコン	・マルチリモコンからの放送が可能
リモコンマイク	端子部B,C	単局リモコンマイク WR-201 5局リモコンマイク WR-205A 10局リモコンマイク WR-210A	・リモコンマイクからの放送が可能
外部制御入力	端子部C	プログラムコントローラー CDミュージックプレーヤー デジタル(プレーヤー デジタル(Cレコーダー その他、放送起動機器	・外部機器からの放送起動信号により、業務放送、または 緊急放送が可能放送 ・放送エリアはあらかじめ設定した10パターン
ページング	端子部B	電話装置(PBX等)	・PBXに接続された電話機等からの放送が可能 ・放送の開始と終了にコールサインを自動で鳴らすことが 可能
BGM	端 了 部B	CDミュージックプレーヤー その他、音源機器	・BGM用音源機器からの放送が可能 ・放送エリアはあらかじめ設定した1パターン
チャイム	端子部B	デジタル(Cプレーヤー デジタル(Cレコーダー その他、音源機器	・チャイム用音源機器から放送が可能 ・放送エリアはあらかじめ設定した1パターン
停電起動	端子部B	停電起動信号 (スイッチ等)	・停電時に緊急放送、業務放送を行うための起動端子 (システムは蓄電池によるアイドル状態。放送状態には なりません)
RU+	端子部B	リレーユニットWJ-R72/WJ-R73	・本機が放送中であることを示す信号で、他の放送システムとスピーカー回線を共用しているシステムでリレーユニットを利用してスピーカー回線を一括して本機側に切り換える制御を行う
汎用出力	端 了 部D	表示装置 制御装置 等	・非常用放送設備の動作状態を他の設備へ通知が可能

3.4.3 増設用出力制御ユニットの端子部の接続

増設用出力制御ユニットには、スピーカーと自動火災報知設備からの信号を接続します。スピーカー 回線増設のために追加した増設用出力制御ユニットも同様の接続となります。スピーカー回線、階別信 号の番号は、増設用出力制御ユニットのアドレスで読み替えてください。

増設用出力制御ユニットのアドレス 01 (WL-8000/WL-8500に組み込み済み)がスピーカー回線番号、階別信号番号 $1\sim20$ 、増設の 1 台目(アドレス 02)がスピーカー回線番号、階別信号番号 $21\sim40$ となります。

また、EMG24Vブレイク、EBは、すべてのユニットが同様の動作となります。




接続端子一覧

端子名称	端子位置	接続機器	使用目的
スピーカー回線 (N/R/C)	端子部A 端子部B(WU-ER552 のみ)	スピーカー (3線式時は、ボリュームコントロ ー ラーにも接続)	・スピーカーを接続 ・2線式、3線式のスピーカーが接続可能 ・スピーカー回線数は、WU-ER551が10回線、WU-ER552 が20回線
階別信号入力 (EL/EC)	端子部C ただし、WU-ER551は EL1〜EL10まで実装	自動火災報知設備	・感知器作動時等に出力される階別信号 ・階別信号により、非常用放送設備の音声警報階情報 メッセージが決定されます。 ・階別信号入力は、WU-ER551が10回路、WU-ER552が 20回路
火災確認信号 (EF)	端子部E	自動火災報知設備	・火災断定時に出力される信号で、非常放送時に発報放送 から火災放送に移行するための条件の1つの信号
EB	端子部E	自動火災報知設備	・音声警報放送中に誘導音装置等を停止させるための信号
EMG24V ブレイク	端子部D	電源制御ボックス WU-R40B スピーカー制御ボックス WU-R45	・非常放送時にその他の放送を停止させるための信号

3.4.4 自動火災報知設備との接続

自動火災報知設備受信機と非常用放送設備の接続信号を以下に示します。受信機から非常用放送設備への信号は、感知器作動時に発報放送を行わせるための階別信号、火災放送に移行させるための火災確認信号があります。

また、誘導音装置鳴動停止信号 (EB) があります。この信号は、非常用放送設備で、音声警報またはマイク放送を行った場合に明瞭度を確保するため、誘導音付設備、地区音響装置等を停止するために使用します。



EL1 ~ 20 : 階別信号 (※) EA1 ~ 20 : 階別信号 EF : 火災確認信号 EC : 共通線端子

EB1,2 : 誘導音装置鳴動停止信号


- ・非常用放送設備側の接続先は、増設用出力制御ユニット WU-ER551/WU-ER552。
- 増設用出力制御ユニット WU-ER551 は、EL11 ~ EL20 は 実装されません。

3.4.5 スピーカー回線の接続

スピーカーの接続は、2線式、3線式によって接続方法が異なります。下図を参考に接続します。 また、スピーカー回線毎にスピーカー短絡検出感度の設定も合わせて行います。



スピーカー出力端子の接続は必ず電源を切ってください。音声出力時にスピーカー 出力端子に触れると感電する恐れがあります。



WU-ER551 は SP11 \sim SP20 は実装されていません。


3.4.6 ボリュームコントローラーの接続

(1) ボリュームコントローラーを使用するとき

スピーカーの音量をスピーカーの近傍で調整したい場合は、ボリュームコントローラー(アッテネータとも呼ばれてます。)を使用します。ボリュームコントローラーの配線には、2線式と3線式があります。


3線式の場合は、本体のスピーカー出力端子のR端子をボリュームコントローラーに接続し、非常放送時にボリュームコントローラーの設定がOFFでも放送が聞こえる状態になります。

① 3 線式スピーカーにボリュームコントローラーを入れるとき



これに対して2線式は、スピーカー出力端子のR端子を使用せず、COM端子をボリュームコントローラーに接続しますので、ボリュームコントローラーの設定をOFFにすると放送が聞こえなくなります。

② 2 線式スピーカーにボリュームコントローラーを入れるとき



(2) ボリュームコントローラーの接続


ボリュームコントローラーを使用するときは、スピーカーにボリュームコントローラー用中継端子が必要になります。使用するスピーカーに対応しているボリュームコントローラー用中継端子を準備します。


		ボリュームコントローラー用中継端子		
		WZ-VC11	WZ-579	
適合スピーカー		WS-TN10 WS-TN11 WS-TN12	WS-6500A WS-6505A WS-6600A	
適合電線	単線	φ0.8~1.6	φ0.8~1.2	
	より線	使用不可	0.75~1.25mm ²	



• ボリュームコントローラー用中継端子は、適合するスピーカー、適合電線にご注意ください。


① 2 線式スピーカー回線にボリュームコントローラーを接続する場合






② 3線式スピーカー回線にボリュームコントローラーを接続する場合





(3) 複数のスピーカーを1つのボリュームコントローラーで調整する場合 1つのボリュームコントローラーで複数のスピーカーを同時(同一居室内に設置したスピーカーな ど)に音量調整することも可能です。その場合は、以下のように接続します。

増設用出力制御ユニット スピーカー出力端子





• ボリュームコントローラーに複数のスピーカーを接続する場合、スピーカーの定格入力 の合計がボリュームコントローラーの入力容量を超えないようにしてください。

4. 設定の手順

4.1 システム設定について

ラック形非常用放送設備は、それぞれ建築物の規模や用途、放送の目的が異なるため、システムを動作させるためにはシステム設定を行う必要があります。システム設定には、各ユニットのディップスイッチの設定と非常操作ユニットによる「書き込み」により行います。

4.2 書き込みについて

書き込みは、非常操作ユニットの液晶画面とマイクドア内のスイッチにより行います。

書き込みを行う前には、各ユニットのディップスイッチ設定し、すべてのユニットの接続完了後に、電源を「入」にし、「システム構成初期化」を実行する必要があります。システム構成初期化により、接続されているユニットが認識されます。

また、あらかじめ設定支援ソフト(※1)で作成したシステム設定データは、PC カードまたは、設定支援ソフトをインストールしたパソコンと本体をシリアル通信で接続することにより、本体に書き込むことができます。設定支援ソフトでは、本体に書き込まれたシステム設定データを読み出すこともできます。※1 設定支援ソフトは無償で提供しています。販売会社へご相談ください。


4.3 システム設定データ

システム設定データは、非常放送と業務放送の設定に分かれます。(設定データとしては1つです。) 非常放送の設定は必ず行う必要があります。この書き込みにより作成したデータを「システム設定データ」と呼びます。

4.4 非常放送を行うために必要な書き込み設定

非常放送を行うために最低限必要な設定について説明します。

業務放送を行うシステムでは、別途、業務放送の設定が必要になります。



設定は、どの順番で行っても構いませんが、「非常選択スイッチ」から順番に行うことをお勧めします。 (非常選択スイッチ以外の設定は、非常操作ユニットの液晶画面とほぼ同じ遷移になります。)

4.4.1 非常選択スイッチ

非常操作ユニット、増設用操作ユニットの非常選択スイッチの放送エリアに該当するスピーカー回線No.を設定します。非常選択スイッチ番号は、ユニットの左下が SW1 となり、右上が SW20 となります。増設用操作ユニットのスイッチ番号も同等です。

非常リモコンの非常選択スイッチの設定は、本体(非常操作ユニット及び非常操作ユニットに接続 した増設用操作ユニット)と同等になります。

4.4.2 階別信号 - スイッチの設定

自動火災報知設備から通知される階別信号を非常選択スイッチに割り当てる設定です。また、音声警報メッセージの出火発生場所(階情報)を合わせて設定します。階情報は、標準で 66 種類をあらかじめ本体に内蔵しており、オリジナルの階情報を登録することも可能です。

1つの階別信号を複数の非常選択スイッチに割り当てることは可能ですが、1つの非常選択スイッチに複数の階別信号を割り当てることはできません。1つの階別信号を複数の非常選択スイッチに割り当てた場合は、その非常選択スイッチはすべて同一出火階となります。

4.4.3 出火連動設定

出火階に対応する連動階を非常選択スイッチで設定します。出火階の非常選択スイッチには、連動 階として複数の非常選択スイッチを割り当てることができます。連動階を設定しないことも可能です。

4.4.4 音声警報

(1) 非常放送動作モードの設定

非常放送の動作フローは、感知器発報、発信機・非常電話起動、手動起動の3つに分けることができます。それぞれの起動で動作フローの設定を行う必要があります。

発信機・手動起動設定:発信機・非常電話起動や手動起動時に発報放送を行わずに火災放送を行う かの設定をします。

発報連動 : 発報連動モードの設定で、感知器発報時に発報放送を行うかの設定をします。

感知器連動: 感知器発報時に、出火階、連動階のみ非常放送を行うのか、全館一斉に行うかの設定 をします。

(2) 言語設定

音声警報メッセージの言語を選択します。日本語のみ、日本語+英語の選択が可能です。

また、別途音源データを作成(※1)することにより、第2外国語、第3外国語までの放送が可能です。

※1 第2外国語、第3外国語を放送するため音源データについては、販売会社にご相談ください。

4.4.5 放送移行タイマー設定

(1) 発報放送繰り返し回数・間隔設定

発報放送の繰り返し間隔と回数を設定します。繰り返し回数を「0」と設定すると繰り返しを継続します。

(2) 火災放送移行タイマー

発報放送から火災放送に切り替わるまでの時間を設定します。発信機・手動起動設定の設定を「火災」にしている場合は、本タイマーは動作しません。また、火災放送移行タイマーは、第1タイマーとも呼びます。

(3) 一斉火災放送移行タイマー

区分鳴動(出火階・連動階)の火災放送から全館に一斉で火災放送を行うまでの時間を設定します。一斉タイマーの設定時間を「0」にすると発報放送から火災放送に切り替わった際に、全館一斉の火災放送となります。

また、一斉火災放送移行タイマーの設定を「無効」とすると本タイマーは動作せず、区分鳴動の火災放送が継続されます。

4.5 緊急放送・業務放送を行うために必要な書き込み設定

4.5.1 緊急放送の書き込み設定

緊急放送を行うための緊急放送スイッチや緊急外部制御入力等の設定を行います。緊急放送を行わない場合は、設定の必要はありません。

4.5.2 業務放送の書き込み設定

業務放送を行うためには、「入出力設定」を設定します。入出力設定は、業務放送を行うための各スイッチや起動入力が操作又は起動したときに、どの音声入力をそのスピーカー回線に放送するのか設定します。また、複数の放送が重なったときにどちらの放送を優先するかの優先順位設定もあわせて行います。

4.6 システム設定一覧

ラック形非常用放送設備で設定を行う項目の一覧を示します。「非常放送設定で必須」の項目は必ず設定をします。緊急放送、業務放送やその他の設定は使用する場合に設定をします。

設定項目			非常放送 設定で必須	設定内容
初期化		•	システムを新規に構成したときに最初に行います。	
システム構成	更新			システム構成を更新した場合に行います。
	確認/設定			初期化または、更新で取得したシステム構成情報が確認できます。
	階別信号-ス		•	階別信号に対応する非常選択スイッチと階情報を設定します。
	出火連動設定		•	出火階に連動する連動階の設定を非常選択スイッチで行います。
		発信機・手動起動	•	発信機、非常電話や手動非常起動の起動時の音声警報メッセージを設定します。
			•	感知器発報時に発報放送を行うかの設定をします。
非常放送			•	感知器発報時に、非常放送を全館放送を行うか、出火・連動階に行うかの設定をします。
	音声警報	言語設定	•	音声警報を放送する言語を設定します。
		発報放送	•	発報放送の繰り返し回数と繰り返し間隔を設定します。
		第1タイマー (火災放送移行時間)	•	発報放送が開始してから、自動で火災放送に移行するまでの時間を設定します。
		第2タイマー (一斉火災放送移行時間)	•	火災放送が開始してから、自動で全館火災放送に移行するまでの時間を設定します。
			•	手動非常起動時に連動階に放送するかどうかを設定します。
				非常放送時の汎用出力を使用するかの設定します。
	緊急放送スイ			緊急放送スイッチの放送エリア(スピーカー回線)と放送する音声入力を設定します。
	緊急外部制御			緊急外部制御入力の放送エリア(スピーカー回線)と放送する音声入力を設定します。
	EMG24V—			緊急放送時にEMG24Vプレイク一斉を使用するかの設定をします。
緊急放送	汎用出力有無			緊急放送時に汎用出力を使用するかの設定をします。
	אים ככם נוייי	T .		非常操作ユニットのライン2の音声入力を緊急放送専用にするか業務放送との兼用にするかの設定を
	ライン2設定			します。
	本体	非常選択スイッチ	•	各非常選択スイッチで放送する放送エリア (スピーカー回線) を設定します。業務放送で使用する場合の優先順位を設定します。
	スイッチ	業務選択スイッチ		各業務選択スイッチで放送する放送エリア(スピーカー回線)を設定します。業務放送で使用する場合の優先順位を設定します。
	外部制御入力	<u></u>		各外部制御入力起動時の放送エリア(スピーカー回線)、音声入力、優先順位の設定をします。
入出力設定	リモコンマ1	(7		・各個別放送ボタン、一斉ボタンの放送エリア (スピーカー回線)、優先順位を設定します。・リモコンを複数台接続しても共通の設定となります。
	マルチリモニ	コンマイ <i>ク</i>		・各ブロック選択スイッチ、一斉スイッチの放送エリア(スピーカー回線)、優先順位を設定します。・リモコン毎に設定をします。
	非常リモコン	/		非常リモコンを業務放送で使用するときの優先順位を設定します。
	チャイム起動	ħ		チャイム起動時の放送エリア(スピーカー回線)、音声入力、優先順位の設定をします。
	ページング起	己動		ページング起動時の放送エリア(スピーカー回線)、音声入力、優先順位の設定をします。
	BGM起動			BGM起動時の放送エリア(スピーカー回線)、音声入力、優先順位の設定をします。
スピーカー 回線登録	多元放送時に	こ設定します。		入力マトリクスユニットの各音声出力に接続されているスピーカー回線を設定します。
	状態出力			・システムの動作に対応した状態を出力するための条件を設定します。 ・状態出力は汎用出力端子と共用しています。
	汎用出力			外部機器を制御するための汎用出力をONにする条件を設定します。
その他設定	PCカード			システム設定データや階情報音源データ、内蔵音源データの読み出し/保存をします。
	最小構成設定	 E		システム設定データを最小構成状態に戻します。
	パスワード変	変更		書き込み画面へ入るためのパスワードを設定します。
	拡張外部制御			拡張制御ユニットの各外部制御入力起動時の放送エリア(スピーカー回線)、音声入力、優先順位の 設定をします。
	外部制御グル	レープ		・各外部制御入力のグルーピングを設定します。 (同一グループ内で複数の外部制御入力が起動した場合は、加算されます。)・グループ単位で優先順位の設定を行います。
高度な設定	一斉スイッチ			非常リモコン、マルチリモコンマイク、リモコンマイクの一斉スイッチの放送エリア(スピーカー回線)を設定します。
	拡張汎用出力			拡張制御ユニットで外部機器を制御するための汎用出力をONにする条件を設定します。
	メッセージスイッチ			増設用操作ユニットを音源スイッチとして使用する場合に各スイッチ毎に内蔵音源と再生回数を設定します。
	コールサイン			非常操作ユニット、非常リモコン、マルチリモコンマイク、リモコンマイク、ページングで使用する コールサイン音源の種類を設定します。
	EMG24V個	 別		非常制御出力ユニットのEMG24Vブレイクの出力条件を設定します。
			1	

4.7 システム設定可能項目

起動入力によって、設定項目に下表に示す制約があります。

起動入力		音声力	カ	CDEVE	た ナナンナナルグロ	汎用出力			
		非常操作	入力マトリクス	· SP回線	優先放送制御	汎用	拡張汎用		
	優先一斉スイッチ	_	音声入力 1固定	全非常選択スイッチの和	ATT-OFF固定	-	-		
	一般一斉スイッチ	_	音声入力 1固定	全非常選択スイッチの和	ATT-ON固定	-	-		
	非常選択スイッチ	-	音声入力 1固定	スイッチ個別に複数の SP回線が設定可能 但し、SP回線は1つの スイッチのみ設定可能	ATT-ON固定	設定可能	設定可能		
	業務選択スイッチ	マトリクス入力chから 設定可能	スイッチ個別に 1つの入力が設定可能	スイッチ個別に複数の SP回線が設定可能	スイッチ個別に設定可能	設定可能	設定可能		
	音源再生スイッチ	内蔵音源から設定可能	音声入力 1固定	_	_	-	_		
	外部制御出力スイッチ	_	_	_	_	設定可能	設定可能		
	コールサインスイッチ	内蔵コールサインから 設定可能	音声入力 1固定	-	-	_	_		
	本体マイク	_	音声入力 1固定	_	_	-	-		
	ブロック一斉 (増設用操作ユニット)	-	音声入力 1固定	そのユニットの 全非常選択スイッチの和	ATT-ON固定	_	_		
	外部制御入力	内蔵音源、ライン1〜4マトリクス入力chから設定可能	接点個別に 1つの入力が設定可能	接点個別に複数の SP回線が設定可能	スイッチ個別に設定可能	設定可能	設定可能		
	拡張外部制御入力	内蔵音源、ライン1~4 マトリクス入力chから 設定可能	接点個別に 1つの入力が設定可能	接点個別に複数の SP回線が設定可能	スイッチ個別に設定可能	設定可能	設定可能		
	チャイム起動	チャイム入力固定	音声入力 1固定	複数のSP回線を設定可能	設定可能	設定可能	設定可能		
	ページング起動	ライン4固定	音声入力 1固定	複数のSP回線を設定可能	設定可能	設定可能	設定可能		
	BGM起動	BGM入力固定	音声入力 1固定	複数のSP回線を設定可能	一(設定不可)	設定可能	設定可能		
	緊急放送スイッチ	内蔵音源、ライン2 から設定可能	音声入力 1固定	スイッチ個別に複数の SP回線が設定可能	ATT-OFF固定	設定可能	設定可能		
	緊急外部制御入力	内蔵音源、ライン2 から設定可能	音声入力 1固定	接点個別に複数の SP回線が設定可能	ATT-OFF固定	設定可能	設定可能		
	緊急拡張外部制御入力	内蔵音源、ライン2 から設定可能	音声入力 1固定	接点個別に複数の SP回線が設定可能	ATT-OFF固定	設定可能	設定可能		
非常	優先/一般一斉スイッチ	_	音声入力 1固定	本体と同等、または自身の 全非常選択スイッチの 和を設定可能	優先一斉: ATT-OFF固定 一般一斉: ATT-ON固定	_	_		
R M	コールサインスイッチ	内蔵コールサインから 設定可能	音声入力 1固定	-	-	_	_		
	一斉スイッチ	_	1つの入力が設定可能	本体と同等、または自身の 全ブロックスイッチの 和を設定可能	設定可能	_	_		
マルチロ	ブロックスイッチ	-	上記で設定した 音声入力と同じ	スイッチ個別に複数の SP回線が設定可能	設定可能	-	-		
R M	内蔵コールサイン、または コールサインスイッチ マルチRM内蔵 コールサインから設定可能		上記で設定した 音声入力と同じ	_	_	_	_		
	一斉ボタン –		1つの入力が設定可能	本体と同等、または自身の 全ブロックスイッチの 和を設定可能	設定可能	_	-		
一 般 R	個別放送ボタン	-	上記で設定した 音声入力と同じ	スイッチ個別に複数の SP回線が設定可能	設定可能	-	-		
М	コールサインボタン	内蔵コールサインから 設定可能 但し、音声入力1設定の場 合	上記で設定した 音声入力と同じ	-	-	_	_		
グループ	外部制御入力	内蔵音源、ライン1〜4 から設定可能	グループ単位で 1つの入力が設定可能	接点個別に複数の SP回線が設定可能	接点個別に設定可能	接点個別に 設定可能	接点個別に 設定可能		

[※]優先放送制御とは、スピーカーのアッテネーター制御のことをいいます。ATT-ONはアッテネータが有効、ATT-OFFはアッテネータが無効のことを示します。 アッテネータが無効の場合は、ボリュームコントローラーの設定に関係なく、最大音量で放送されます。

4.8 設定表の作成

システム設定を行う際は、あらかじめ出火階・連動階設定表及び、入出力設定表を記入した後、書き込み設定を行うと作業がやりやすくなります。

また、設定支援ソフト(※1)を使用するとパソコン上に出火階・連動階設定表及び入出力設定表と同様の画面が表示され、データの作成、修正が行えます。

※1 設定支援ソフトは無償で提供しています。販売会社へご相談ください。

4.8.1 出火階・連動階設定表

出火階を●印で記入します。1つの階に複数の非常選択スイッチ(下表のスイッチNo.)があるときは、その階すべてを出火階に設定します。連動階は○印で記入します。出火階に連動する階を記入します。

階別信号No.は、その出火階に対応した階別信号No.(自動火災報知設備からの階別信号を接続した増設用出力制御ユニットの階別信号入力端子No.)を記入します。

階情報は、階別信号入力時に音声メッセージで放送する階情報を記入します。階情報は標準で 66 メッセージが実装されていますが、オリジナルの階情報を作成することが可能です。

• 設定例説明

非常選択スイッチ No.1,2 を同一出火階で、階情報は No.61 の「地下駐車場」として、連動階は非常選択スイッチ No.4 \sim 11 の設定としています。

				階	B2	B2	B2	В1	В1	В1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3
			l	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				スイッチ名称	B 2 F 駐	B 2 F 駐	B2F BY	B 1 F	B 1 F 専	B 1 F B	l F 売	l F 売	l F 売	l F 売	I F B	2F 売	2F 売	QF 売	2 F 売	2 F B	3 F 売	3F 売	3F 売	3 F
	フィッチ 勝別信号		階情報		駐車場東	駐車場西	Ÿ	料品	門店	B Y	売場東北	売場東南	売場西北	売場西南	B Y	売場東北	売場東南	売場西北	売場西南	B Y	売場東北	売場東南	売場西北	売場西南
階	No.	階別信号 No.	No.	名称	東	西		食料品売場	専門店売場		北	崙	北	崙		①	崙	北	南		휥	崙	北	南
B2	1	1	61	61 地下駐車場	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0									
B2	2	·						0	0	0	0	0	0	0	0									Ш
B2	3	2	44	地下2階				0	0	0	0	0	0	0	0									Ш
В1	4	3	45	地下1階	0	0	0				0	0	0	0	0									\square
В1	5				0	0	0				0	0	0	0	0									\square
В1	6	4	45	地下1階	0	0	0				0	0	0	0	0									
1	7	5	特101	1階東側	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0				
1	8		10101		0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0				
1	9	6	特102	1階西側	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0				
1	10		10102		0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0				
1	11	7	1	1階	0	0	0	0	0	0					•	0	0	0	0	0				
2	12	8	特103	2階東側																	0	0	0	0
2	13		10 100																		0	0	0	0
2	14	9	特104	2階西側																	0	0	0	0
2	15		10 1 0 4																		0	0	0	0
2	16	10	2	2階																	0	0	0	0
3	17	11	特105	3階東側																			•	
3	18	''	1 13 105																		•		•	
3	19	12	特106	2時冊/剛																				
3	20	12	14100	3階西側																			•	•

- ・スイッチ名称の BY はバックヤードを示します。
- ・階情報 No. 特○○○は、オリジナルの階情報を作成した場合です。

4.8.2 入出力設定表

非常選択スイッチで放送するエリアの増設用出力制御ユニットのスピーカー回線No.を●印で記入します。増設用非常操作ユニットも同様です。非常選択スイッチは、音声入力 CH は、「1」固定で、入力マトリクス音声出力 CH は、入力マトリクスユニットを使用していない場合は、「1」固定となります。非常選択スイッチの優先順位設定は、業務放送時の設定です。

下記表の設定例説明

非常選択スイッチ No.1 で、スピーカー回線 No.1 ~3まで放送を行う設定としています。 (本表のシステムは多元放送を行うシステム構成となっていますので、入力マトリクス音声出力 CH に音声出力No.を記入しています。)

									_														_
								階	H								_		_				_
<u> </u>			入力マトリクス 音声出力CH		1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3					
-		増設用出力制御ユニット		-	-	-	-		2	2					3	3	3						
	<u></u>			「「「「日政州山ノ州山ユーツト SP回線番号		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
								SP回線種別W数			3	4	3	0	/	0	y	10	- ' '	12	13	14	15
スイッチ種別	ユニット	階	スイッチ名称	スイッチ No.	音声入力CH		アッ テネーター	5P回標裡別W致 回線名称															
			非常選択SW_1	1				_	•	•	•												
			非常選択SW_2	2								•											
			非常選択SW_3	3																			
			非常選択SW_4	4										•	•	•	•						
			非常選択SW_5	5			1 /											•	•	•			
			非常選択SW_6	6																			
			非常選択SW_7	7																	•	•	
			非常選択SW_8	8	1																		
			非常選択SW_9	9																			
	7F34F18 /F-T-14		非常選択SW_10	10																			
	非常操作本体		非常選択SW_11	11	Ī																		
			非常選択SW_12	12	12																		Г
			非常選択SW_13	13	1	l	П																Г
			非常選択SW_14	14		l	Ш																Г
			非常選択SW_15	15	1	Π^{\dagger}	_															Т	
			非常選択SW_16	16		l		_	T														Т
			非常選択SW_17	17	l	.		_															Т
			非常選択SW 18	18	ĺ			_														Г	Т
			非常選択SW_19	19	l																		Г
-it- att vill to acco			非常選択SW_20	20	١.	l	Ш	_															\vdash
非常選択SW		1		0.4	1	l			-					-		-	-		-			$\overline{}$	\vdash

4.9 本体への書き込み

ます。


非常操作ユニットを「書き込みモード」にした後、設定表に記載した内容をマイクドア内のテンキーと 液晶画面により設定します。設定終了後、書き込みモードを終了すると本体の内部データが更新されます。 データ更新後、システムが再起動しますので、それまで行っていた放送はキャンセルされます。 また、設定支援ソフトで作成したデータも PC カードまたは、パソコンと本体をシリアル通信で接続する ことにより本体に書き込むことができます。設定支援ソフトを使用して書き込みを行った場合でも、書き 込みデータ送信後、自動的にシステムが再起動しますので、それまでに行っていた放送はキャンセルされ

5. 調整・点検について

5.1 音量調整


(1) 非常操作ユニット

各音声入力の音量調整は、非常操作ユニットの内部にあります。前面パネルを開けて、調整が必要な音声入力に対応する音量調整ボリュームで調整します。時計方向(右回り)に回すと音量が大きくなります。ライン3/マイク入力は、ラインレベル、マイクレベルの感度切替が可能です。



(2)入出力制御ユニット

各リモコンマイクの音量調整は、入出力制御ユニットの端子上部の音量調整ボリュームで調整します。時計方向(右回り)に回すと音量が大きくなります。出荷時にマルチリモコンの音量は最大に、リモコンマイクと非常リモコンの音量は、「入力感度0dBV」に設定されています。通常は設定の必要がありません。また、非常リモコン、一般リモコンは、端子のライン入力の番号が音量調整ボリュームの番号に対応しています。




5.2 絶縁抵抗試験について

ラック形非常用放送設備の入出力制御ユニット、増設用出力制御ユニットは、メンテナンス用に外線等を接続している端子部が切り離せる構造になっています。

また、各端子には、雷サージおよび静電気保護のためにシャーシとの間にサージアブソーバー(ZNR)が取り付けられています。絶縁抵抗試験を行う場合は、端子台を切り離した後、絶縁抵抗試験用コネクターを外してください。コネクターを外さないで試験を行うと正しく結果が得られなくなります。

また、絶縁抵抗試験は、配線(端子台)と大地間で行います。配線間で行うと接続されている機器や本機が破損する場合があります。





- 自動火災報知設備側でEL、EF、EB端子の絶縁抵抗試験を行う場合も本機のコネクターを外す必要があります。
- 入出力制御ユニットには、絶縁抵抗試験用コネクターはありません。絶縁抵抗試験は実施しないでください。

5.3 点検モードについて

ラック形非常用放送設備には、動作確認を行うための点検モード機能があります。

全てのスピーカー回線の動作をOFFにしたり、内蔵音源を使用して、非常放送を館内に放送することなく、 点検を行うことができます。

また、EMG24Vブレイク出力の動作を無効にすることもでき、非常放送などの点検時にローカル放送を中断することなく点検を行うことができます。

6. 操作手順

代表的な動作モードでの操作手順を示します。非常放送の動作モードや設定により動作が異なる場合が あります。

6.1 感知器発報時の操作

• 感知器起動

感知器が発報した後の操作手順について示します。(発報放送は自動で放送されます。)

【設定条件】

 発報連動 :感知器発報時に発報放送を行う

:感知器発報時に出火・連動階に発報放送を行う

発報連動停止 → 消灯

___ → 点灯

連動




🌃 感知器から信号が入る

1 火災灯が点滅し、出火階と連動階に発報放送のメッセージが放送される

ピンポン ピンポン ピンポン (第1シグナル音) 「ただ今、○階の火災感知器が作動しました。 係員が確認しておりますので、次の放送にご注意下さい。」

・発報放送終了後、モニタースピーカーから 火災音信号(ピーピーピー)が放送されます。

※発報放送中にマイク放送、非火災放送ができます。



2 火災を確認したとき

火災放送スイッチまたは非常起動スイッチを押す



次の放送に移行する条件

火災を確認して、火災放送スイッチまたは非常起動スイッチを押したとき ①火災の確認

②一定時間の経過 感知器発報放送が起動してから第1タイマー (火災放送移行タイマー)

で設定した時間が経過したとき

③第2感知器の発報 第1報と異なる感知器が発報したとき

3 火災放送のメッセージが放送される

ピンポン ピンポン ピンポン (第1シグナル音) 「火事です!火事です!○階で火災が発生しました。落ち着いて避難してください。」 ビュー ビュー ビュー (第2シグナル音)

※火災放送中にマイク放送、非火災放送ができます。

第2タイマータイムアップ



4 全館に火災放送のメッセージが放送される(一斉火災放送)

※火災放送中にマイク放送、非火災放送ができます。

マイク放送のしかた

マイクスイッチを押す



・階別作動表示灯が点灯している間は

マイク音が放送されます。 ・発報放送時にマイク放送したあとは

無音となります。 (第1タイマーは継続します。) ・火災放送時にマイク放送したあと、マイクスイッチを離すと

第2シグナル音(ビュービュービュー)が鳴ります。 ・非火災放送時にマイク放送したあとは無音となります。



放送階を増やすときは 必要な階のスイッチを押して、 再びマイクで放送します。

選択階を取り消すには、 その階のスイッチをもう一度押します。 階別作動表示灯が消灯します。

2 非常復旧スイッチを押す

1 非火災放送スイッチを押す

非火災放送のメッセージが放送されます。

ピンポン ピンポン ピンポン (第1シグナル音) 「先ほどの火災感知器の作動は、確認の結果、

※非火災放送中にマイク放送ができます。

異常がありませんでした。ご安心ください。

非火災放送のしかた



非常復旧スイッチを押すと、 非常状態から解除されます。 ただし、感知器が動作している間は 非常放送は復旧しません。

- 連拔災((

押す

6.2 手動非常起動時の操作

手動非常起動時の操作手順について示します。

【設定条件】

発報火災設定 : 発報放送




非常起動スイッチを押す

「放送階選択スイッチを押せ」(音声指示)



2 放送したい階の放送階選択スイッチを押す

ピンポン ピンポン (第1シグナル音) 「ただ今、○階の火災感知器が作動しました。 係員が確認しておりますので、次の放送にご注意下さい。」



- ・出火連動階設定がされているときは選択階と連動階の階別作動表示灯が点灯します。
- ・出火連動階設定がされていないときは選択階のみ点灯します。

3 火災を確認したとき

火災放送スイッチまたは非常起動スイッチを押す



次の放送に移行する条件

③第1感知器の発報

火災を確認して、火災放送スイッチまたは非常起動スイッチを押したとき ①火災の確認

感知器発報放送が起動してから第1タイマー(火災放送移行タイマー) ②一定時間の経過

で設定した時間が経過したとき 感知器が発報したとき

4火災放送のメッセージが放送される

ピンポン ピンポン ピンポン (第1シグナル音) 「火事です!火事です!○階で火災が発生しました。落ち着いて避難してください。」 ビュー ビュー ビュー(第2シグナル音)

※火災放送中にマイク放送、非火災放送ができます。



第2タイマータイムアップ

5 全館に火災放送のメッセージが放送される(一斉火災放送)

※火災放送中にマイク放送、非火災放送ができます。

マイク放送のしかた

マイクスイッチを押す

- ・階別作動表示灯が点灯している間は
- マイク音が放送されます。
 発報放送時にマイク放送したあとは
- 無音となります。 (第1タイマーは継続します。) ・火災放送時にマイク放送したあと、マイクスイッチを離すと 第2シグナル音(ビュービュービュー)が鳴ります。
- ・非火災放送時にマイク放送したあとは無音となります。



放送階を増やすときは、 必要な階のスイッチを押して、 再びマイクで放送します。

選択階を取り消すには、 世が旧を取り行りには、 全の階のスイッチをもう一度押します。 階別作動表示灯が消灯します。

非火災放送のしかた

1 非火災放送スイッチを押す

非火災放送のメッセージが放送されます。

ピンポン ピンポン ピンポン (第1シグナル音) 「先ほどの火災感知器の作動は、確認の結果、 異常がありませんでした。ご安心ください。」



※非火災放送中にマイク放送ができます。

2 非常復旧スイッチを押す

非常復旧スイッチを押すと、 非常状態から解除されます。 ただし、感知器が動作している間は 非常放送は復旧しません。



第5章 機器の点検及び更新

目次

第5章	機器の点検及び更新	5-1
1	.点検について	5-2
	1.1 点検機能	5-2
	1.2 動作履歴	5-3
2	.定期点検	5-5
3	.推奨更新期間	5-5
	3.1 非常用放送設備の更新	5-5
	3.2 蓄電池の交換	5-5

1. 点検について

万一の火災の際に非常用放送設備を確実に動作させるために、機能・性能の維持管理が重要です。 そのためには、日常の点検と定期点検(法定点検)が必要となり、それらを支援する機能として、自動及び 手動での点検機能があります。また、システムの動作履歴を蓄積する機能があります。

1.1 点検機能

壁掛形、ラック形非常用放送設備とも、自動及び手動での点検機能を標準装備しております。 常時システムの動作や電源及び通信状況を確認し、システムに異常がある場合には、操作面の表示灯や 液晶表示及びブザー音により、異常を知らせ、動作履歴に記録します。

点検項目

分類	点検項目	点検内容	対応シ		点検	方法	異常発生時の過	通知	
類		M(K) 3-1	壁掛形	ラック形	自動	手動	異常表示灯	液晶表示	ブザー音
	コンピューター制御	内部制御回路の自己診断	0	0	常時	Ι	コンピューター異常表示灯点灯	_	壁掛形 − ラック形 ○
	本体マイク	本体マイクの断線の監視	0	0	常時	-	_	0	-
シ	非常外部制御	保護ヒューズ断の監視	0	1	常時	ı	異常表示灯点灯	0	0
システム	EMG24Vブレイク	EMG24Vブレイク回路の 短絡の監視	_	0	常時	١	ı	0	0
ム監視	スピーカー回線短絡	スピーカー回線の短絡の監視	0	0	常時 (放送時)	0	階別作動表示灯点滅	0	-
	電力増幅ユニット	ヒューズ断、温度異常を監視 ファンの点検は24時間おき	0	1	常時	1	異常表示灯点灯	0	-
	外部機器	外部機器異常入力に接続して いる機器(デジタルアンプ等) の監視	_	0	常時	1	I	0	-
	主電源	主電源電圧の監視	0	0	常時	1	主電源表示灯消灯	0	-
	主回路/非常電源	主回路電圧、非常電源電圧 の監視	0	0	常時	1	壁掛形 主回路/非常電源表示灯消灯 ラック形 主回路表示灯赤色点灯 非常電源表示灯赤色点灯	-	-
電	蓄電池	蓄電池の電圧の監視	0	0	24時間 おき	0	壁掛形 蓄電池表示灯赤色点灯 ラック形 非常電源表示灯赤色点灯	0	0
電源監視	非常リモコン電源	非常リモコンへの電源供給 状態の監視	_	0	常時	ı	İ	0	0
176	マルチリモコン電源	マルチリモコンへの電源供給 状態の監視	_	0	常時	ı	İ	0	_
	一般リモコン電源	一般リモコンへの電源供給 状態の監視	_	0	常時	ı	İ	0	-
	非常リモコン通信	非常リモコンとの通信監視	0	0	常時	ı	■選用■ 異常表示灯点灯ラック形一	0	0
通信	マルチリモコン通信	マルチリモコンとの通信監視	0	0	常時	ı	_	マルチリモコン の液晶に表示	_
通信監視	増設用出力制御ユニット通信	増設用出力制御ユニットとの 通信監視		0	常時	-	_	0	0
	増設用操作ユニット通信 入力マトリクスユニット通信	増設用操作ユニット、入力マト リクスユニットとの通信監視	_	0	常時	_	_	0	0


1.2 動作履歴

壁掛形、ラック形非常用放送放送設備は、本体に動作の履歴、点検結果をデータとして蓄積しており、 不具合発生時などの原因究明に役立ちます。


この履歴データはパソコンにインストールした設定支援ソフト(※1)により、確認することができます。 ※1 設定支援ソフトは無償で提供しています。販売会社へご相談ください。



• 壁掛形非常用放送設備は、本体内の常用電源スイッチ、分電盤のブレーカーをOFF、またはコンピューター制御スイッチをOFFにすると蓄積データが消去されます。



• ラック形非常用放送設備は、非常電源ユニットの蓄電池スイッチをOFFにすると動作履歴の時刻がずれます。(蓄積データは消去されません。)



第5章 機器の点検及び更新

設定支援ソフトを使用して動作履歴を表示させた場合の例(ラック形非常用放送設備の場合)



2. 定期点検

非常用放送設備は、万一の火災発生時に確実に動作させるために機能・性能の維持管理が重要となります。 定期点検は法定点検であり、有資格者により消防法で定められた期間に、点検の基準及び点検要領に従って 定期的に点検し、消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。(消防法 17 条 3 の 3)

3. 推奨更新期間

3.1 非常用放送設備の更新

非常用放送設備は火災発生時の避難誘導放送に備えるため、常時(24時間)稼動しています。設備が年々高度化、複雑化し、日常の点検や定期点検を実施しても、他の機器と同様に機能・性能・信頼性を維持するには経年的な限界を避けることはできません。

設備の更新期間について、一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)は、設置後の更新を必要とする おおよその期間(推奨更新期)を 10 ~ 12 年としています。



• 一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)

「非常用放送設備保守点検および更新のおすすめ」


http://home.jeita.or.jp/is/committee/socialsys/emergency/090406.pdf

3.2 蓄電池の交換

3.2.1 蓄電池の寿命

蓄電池は使用中に経年変化で徐々に劣化が進み、故障率が上がっていきます。非常用放送設備における蓄電池の累積故障率は4~5年目から急激に上昇することがわかっています。

実使用年数が4年を超える蓄電池においては、 定期点検で蓄電池の電圧が一定レベルを示して も、消防法で義務付けられている10分間以上 作動可能な容量が確保できているとは限りません。



停電時に 10 分間以上作動できない場合は消防 法に不適合となります。

蓄電池は消耗品です。実使用年数が4年を超える蓄電池は交換が必要です。




- 蓄電池を交換する際は、必ず同じ品番の蓄電池に交換してください。
- ■重要 ラック形非常用放送設備で複数の蓄電池を使用している場合は同時に交換してください。

3.2.2 蓄電池の使用期間の確認方法

(1) ラック形非常用放送設備の場合

ラック形非常用放送設備は、非常電源ユニットに蓄電池を収納しています。非常電源ユニットの前面 パネルの組込み蓄電池明細ラベルに蓄電池の種類と収納本数、使用開始日表示欄に使用開始日が記入 されています。蓄電池交換後は、忘れずに使用開始日の書き換えを行ってください。






- 1台の非常電源ユニットに収納可能な蓄電池は、1本または2本です。
- 非常電源ユニットに収納できる蓄電池は、NCB-350 または NCB-600 で、1台の非常電源ユニットに収納する蓄電池は、同一品番に限ります。

(2) 壁掛形非常用放送設備の場合


壁掛形非常用放送設備に収納可能な蓄電池は、組み込む電力増幅ユニットに応じて収納する蓄電池が 異なり、本体に1本組み込むことができます。本体の操作面下部に蓄電池の種類、使用開始日が記入 されています。蓄電池交換後は、忘れずに使用開始日を書き換えてください。



3.2.3 蓄電池の製造年月確認方法

非常電源ユニットや壁掛形非常用放送設備に使用開始日が記入されていない場合は、蓄電池の主銘板より製造年月を確認し、おおよその使用期間を推定することが可能です。ただし、この場合は、使用開始日と一致しないことがあります。

蓄電池は、壁掛形、ラック形非常用放送設備とも共通です。内蔵されている蓄電池の主銘板の製造番号より、製造年月を確認してください。





• 現時点(2012年6月時点)で販売されている蓄電池の主銘板ラベルは異なりますが製造年月の表示方法に変更はありません。

サウンド商品・システム情報をパナソニックのホームページでご覧いただけます。

サウンドシステム Web サイト





http://panasonic.biz/it/sound/

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書、工事説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してご使用ください。

商品・システム情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。

http://panasonic.biz/it/sound/

eco ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます panasonic.co.jp/eco

省エネを徹底的に追求した製品をお客様に お届けし、商品使用時のCO2排出量削減を 目指します。



新しい資源の使用量を減らし、使用済みの 製品などから回収した再生資源を使用した 商品を作り、資源循環を推進します。

■当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

パナソニック システムお客様ご相談センター **60** 0120-878-410 ###PHSOK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付:9時~17時30分(土・日・祝祭日は受付のみ)

ホームページからのお問い合わせは https://sec.panasonic.biz/solution/info/

ご相談窓口における 個人情報のお取り扱いについて パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。 個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…

パナソニック システムネットワークス株式会社 セキュリティ・ネットワークビジネスユニット

福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

のマニュアルの内容についてのお問い合わせは、記にご相談ください。 _____ ロ v ロ v で は、 または、パナソニックシステムお客様ご相談センターに おたずねください。

このマニュアルの記載内容は 2012年7月現在のものです。

- ●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- ●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。